


KÄYTTÖOPAS



MFC-J6510DW
MFC-J6710DW

Jos tarvitaan asiakaspalvelua

Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten:

**Mallin numero: MFC-J6510DW ja MFC-J6710DW
(ympyröi laitteesi mallin numero)**

Sarjanumero: ¹ _____

Ostopäivä: _____

Ostopaikka: _____

¹ Sarjanumero on laitteen takana. Säilytä tämä Käyttöopas ja ostokuitti pysyvänä todisteena hankinnasta varkauden, tulipalon tai takuuhuollon varalta.

Rekisteröi laite internetissä osoitteessa

<http://www.brother.com/registration/>

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Turvallisuus ja rajoitukset	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tässä oppaassa on tavaramerkkejä ja laillisia rajoituksia koskevat tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet faksausta, kopiointia, skannausta ja PhotoCapture Center™ -toimintoja sekä tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista: faksaus, kopiointi, suojaominaisuudet ja raporttien tulostus. Säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy
Ohjelmiston käyttöopas	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta, PhotoCapture Center™ -toimintoja, etäasetusta, PC-Fax-toimintoa ja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy
Verkkosanasto	Tässä oppaassa on perustietoa Brother-laitteiden lisäverkko-ominaisuuksista ja verkkojen muodostamisesta yleensä sekä yleistä sanastoa.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy
Verkkokäyttäjän opas	Tämä opas sisältää hyödyllisiä tietoja kiinteän ja langattoman verkon asetuksista ja turvallisuusasetuksista Brother-laitteen käyttöä varten. Siitä löytyy myös tietoja laitteen tuetuista protokollista sekä yksityiskohtaisia ohjeita vianetsintään.	PDF-tiedosto / CD-ROM-opaslevy

Sisällysluettelo (KÄYTTÖOPAS)

1	Yleisiä tietoja	1
	Näiden ohjeiden käyttäminen	1
	Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet.....	1
	Laajemman käyttöoppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan, Verkkokäyttäjän oppaan ja Verkkosanaston käyttö.....	1
	Näin löydät oppaat.....	1
	Brotherin tekninen tuki (Windows®)	3
	Brotherin tekninen tuki (Macintosh)	3
	Ohjauspaneelin esittely	4
	Nestekidenäytön tiedot	7
	Perustoiminnot.....	8
	Äänenvoimakkuuden asetukset	8
	Soiton äänenvoimakkuus	8
	Äänimerkin voimakkuus.....	9
	Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	9
	Nestekidenäyttö	9
	Taustavalon kirkkauden säätö	9
2	Paperin asettaminen	10
	Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen	10
	Paperin asettaminen paperikasettiin #1	10
	Paperin asettaminen paperikasettiin #2 (vain MFC-J6710DW).....	13
	Paperin asettaminen käsinsyöttöaukkoon	17
	Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen.....	19
	Tulostusalue	21
	Paperiasetukset	22
	Paperikoko ja -tyyppi (MFC-J6510DW)	22
	Paperikoko ja -tyyppi (MFC-J6710DW)	23
	Kasetin käyttö kopiointitilassa (vain MFC-J6710DW).....	23
	Kasetin käyttö faksauksessa (vain MFC-J6710DW).....	24
	Suojattu paperinsyöttötila A3-kokoiselle lyhytkuituiselle paperille	24
	Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.....	25
	Suosittelut tulostusmateriaali.....	25
	Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö	26
	Oikean tulostusmateriaalin valinta	27
3	Asiakirjojen asettaminen	29
	Asiakirjojen asettaminen	29
	ADS:n käyttö	29
	Valotustason käyttö	30
	Skannattava alue	31

4	Faksin lähettäminen	32
	Faksin lähettäminen.....	32
	Faksien lähetyksen lopettaminen	33
	Valotustason koon määrittäminen faksista varten	33
	Värikköisen faksin lähettäminen	33
	Faksin peruuttaminen lähetyksen aikana	33
	Lähtevien faksien esikatselu.....	34
	Lähetyksen vahvistusraportti	34
5	Faksin vastaanottaminen	36
	Vastaanotto-tilat	36
	Vastaanotto-tilan valinta.....	36
	Vastaanotto-tilojen käyttö.....	37
	Vain faksi	37
	Faksi/Puhelin	37
	Manuaalinen	37
	Ulkoinen puhelin-vastaaja.....	37
	Vastaanotto-tilan asetukset.....	38
	Soittokerrat	38
	F/P-soitto-aika (vain Faksi/Puhelin-tila)	38
	Faksin tunnistus.....	39
	Faksien esikatselu (vain mustavalkoinen)	39
	Vastaanotetun faksin esikatselu	39
6	Puhelin ja ulkoiset laitteet	41
	Puhelut	41
	Faksi/Puhelin-tila	41
	Puhelinpalvelut	41
	Puhelinlinjatyyppien asettaminen	41
	Ulkoinen puhelin-vastaajan kytkeminen.....	42
	Kytkeasetukset.....	43
	Vastausviestin nauhoitus ulkoiseen puhelin-vastaajaan.....	43
	Puhelinvaihdetojärjestelmä (PBX)	43
	Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet.....	44
	Ulkoinen puhelin tai rinnakkaispuhelin kytkeminen	44
	Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista	44
	Ulkoinen langattoman puhelimen käyttö	44
	Kauko-ohjauksen käyttö	45
7	Numeroiden valitseminen ja tallentaminen	46
	Numeroiden valitseminen	46
	Manuaalinen valinta.....	46
	Pikavalinta	46
	Lyhytvalinta.....	46
	Haku	47
	Faksinumeron uudelleenvalinta.....	47
	Muut numeronvalintatoiminnot.....	48
	Viimeksi valittujen numeroiden historia	48

	Numeroiden tallentaminen	48
	Tauon tallentaminen	48
	Pikavalintanumeroiden tallentaminen	48
	Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen	49
	Pikavalinta- tai lyhytvalintanimien tai -numeroiden vaihtaminen	50
8	Kopiointi	51
	Kopiointi	51
	Kopioinnin lopetus	51
	Kopiointiasetukset	51
	Paperiasetukset	52
9	Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta	53
	PhotoCapture Center™ -toiminnot	53
	Mistikortin tai USB-muistitikun käyttäminen	53
	Näin pääset alkuun	54
	Kuvien tulostaminen	56
	Kuvien katseleminen	56
	PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	56
	Skannaus muistikortille tai USB-muistitikulle	57
10	Tulostus tietokoneelta	59
	Asiakirjan tulostus	59
11	Skannaus tietokoneeseen	60
	Asiakirjan skannaus	60
	Skannaus Skannaa-näppäimellä	60
	Skannaus käyttämällä tulostinohjainta	61
A	Säännöllinen kunnossapito	62
	Värikasettien vaihto	62
	Laitteen puhdistus ja tarkastus	64
	Valotustason puhdistus	64
	Tulostuspään puhdistus	65
	Tulostuslaadun tarkistus	66
	Tulostuksen kohdistuksen tarkistus	67

B	Vianetsintä	68
	Virhe- ja huoltoviestit	68
	Virheanimaatiot.....	75
	Faksien tai faksiraportin siirtäminen	75
	Asiakirjatukos	76
	Tulostimen tukos tai paperitukos	77
	Vianetsintä	84
	Ongelmia laitteen toiminnassa	84
	Valintaaänen tunnistus	91
	Puhelinlinjan häiriöt / VoIP	91
	Laitetiedot	92
	Sarjanumeron tarkistus.....	92
	Palautustoiminnot	92
	Laitteen asetusten palauttaminen.....	92
C	Valikko ja toiminnot	93
	Ohjelmointi näytöstä	93
	Valikkotaulukko.....	94
	Tekstin syöttäminen.....	120
	Välilyöntien lisääminen	120
	Virheiden korjaaminen.....	120
	Kirjainten toistaminen	120
	Skandinaaviset kirjaimet, erikoismerkit ja symbolit.....	120
D	Tekniset tiedot	121
	Yleistä	121
	Tulostusmateriaali.....	123
	Faksi	125
	Kopiointi	126
	PhotoCapture Center™	127
	PictBridge	128
	Skanneri	129
	Tulostin	130
	Liitännät	131
	Tietokoneelle asetetut vaatimukset	132
	Tarvikkeet	133
	Verkko (lähiverkko).....	134
E	Hakemisto	135

Sisällysluettelo

(LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS)

Laajemmassa käyttöoppaassa on kuvattu seuraavat ominaisuudet ja toiminnot.

Laajempaa käyttöopasta voi käyttää CD-ROM-opaslevyltä.

1 Yleiset asetukset

Muistiin tallennus
Automaattinen kesä- ja talviaika
Lepotila
Nestekidenäyttö
Tila-ajastin

2 Suojaominaisuudet

Secure Function Lock 2.0 (turvalukko 2.0)

3 Faksin lähettäminen

Lähetyksen lisävalinnat
Lähetyksen lisätoiminnot
Pollauksen esittely

4 Faksin vastaanottaminen

Vastaanotto muistiin
(vain mustavalkoinen)
Kaukonouto
Vastaanoton lisätoiminnot
Pollauksen esittely

5 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen

Puhelut
Lisävalintatoiminnot
Muita tapoja tallentaa numeroita

6 Raporttien tulostus

Faksiraportit
Raportit

7 Kopiointi

Kopiointiasetukset

8 Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta

PhotoCapture Center™ -toiminnot
Kuvien tulostaminen
PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset
Skannaus muistikorttiin tai USB-muistitikulle

9 Valokuvien tulostus kamerasta

Valokuvien tulostus suoraan
PictBridge-kamerasta
Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta
(ilman PictBridge-toimintoa)

A Säännöllinen kunnossapito

Laitteen puhdistus ja tarkastus
Laitteen pakkaus ja lähetys

B Sanasto

C Hakemisto

Näiden ohjeiden käyttäminen

Kiitos Brother-laitteen hankinnasta!
Lukemalla ohjeet saat parhaan hyödyn laitteestasi.

Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Lihavoitu teksti Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin painikkeisiin laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.

Kursivoitu teksti Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New Laitteen nestekidenäytön viestit tunnistaa Courier New -fontista.



VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.



HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.



TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Sähköiskuvaaran kuvake varoittaa mahdollisesta vaarallisesta jännitteestä.

Laajemman käyttöoppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan, Verkkokäyttäjän oppaan ja Verkkosanaston käyttö

Tämä Käyttöopas ei sisällä kaikkia laitteeseen liittyviä tietoja, kuten ohjeita faksauksen, kopioinnin, PhotoCapture Center™ -toiminnon, tulostimen, skannerin, PC-Fax-toiminnon ja verkon lisäominaisuuksien käyttöön. Kun olet valmis perehtymään yksityiskohtaisiin tietoihin näistä toiminnoista, lue **Laajempi käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas, Verkkokäyttäjän opas** ja **Verkkosanasto**, jotka ovat CD-ROM-opaslevyllä.

Näin löydät oppaat

- 1 Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROM-opaslevy CD-ROM-asemaan. Windows®-käyttäjät voivat siirtyä vaiheeseen 3.




Vinkki

(Windows®-käyttäjät)
Jos näyttö ei tule esiin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)** sekä kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **index.html**-tiedostoa.



(Macintosh-käyttäjät)
Kaksoisosoita CD-ROM-opaslevyn symbolia ja sitten **index.html**-tiedostoa.

3 Napsauta omaa maatasi.



4 Valitse oma kiellesi ja sitten Näytä opas. Napsauta sitten opasta, jonka haluat lukea.



Vinkki

- (Vain Windows®-käyttäjät)
Selaimen yläreunassa voi näkyä keltainen palkki, joka varoittaa Active X -komponenteista. Sivun näkyminen oikein edellyttää, että napsautat palkkia, **Salli estetty sisältö** -vaihtoehtoa ja sitten varoitusikkunassa **Kyllä**-vaihtoehtoa.
- (Vain Windows®-käyttäjät)¹
Voit nopeuttaa ohjeiden käyttöä kopiaamalla kaikki oppaat PDF-muodossa tietokoneen paikalliseen kansioon. Valitse oma kiellesi ja sitten **Kopioi paikalliselle levyille**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai uudempi.

Skannausohjeet

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet löytyvät seuraavasti:

Ohjelmiston käyttöopas

- Skannaus
- ControlCenter
- Verkkoskannaus

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus -sovelluksen käyttöoppaat

(Windows®-käyttäjät)

- ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus -sovelluksen täydellisiä käyttöoppaita voidaan tarkastella valitsemalla ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -sovelluksesta Ohje. (Windows® 2000:n käyttäjien on ladattava ja asennettava sivustosta PaperPort™ 11SE.)

Presto! PageManagerin käyttöopas (Macintosh-käyttäjät)



Vinkki

Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa *Brotherin tekninen tuki (Macintosh)* sivulla 3.

- Voit tutustua täydelliseen Presto! PageManager -käyttöoppaaseen valitsemalla Presto! PageManager -sovelluksesta Ohje-vaihtoehtoon.


Verkkoasetusten ohjeet

Laite voidaan kytkeä langattomaan tai kiinteään verkkoon. Pika-asennusopas sisältää perusasetusten ohjeet. Jos langaton tukiasema tai reititin tukee Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa, voit myös noudattaa Pika-asennusoppaan ohjeita. Lisätietoja verkkoasetuksista on *Verkkokäyttäjän oppaassa*, joka on CD-ROM-opaslevyllä.

Brotherin tekninen tuki (Windows®)

CD-ROM-asennuslevy sisältää kaikki tarvitsemasi yhteystiedot, kuten internet-tuen (Brother Solutions Center) yhteystiedot.

- Napsauta **Ylävalikon** kohtaa **Brotherin tekninen tuki**. Näyttöön tulee tämä ikkuna:



- Pääset sivustoomme (<http://www.brother.com/>) napsauttamalla **Brotherin kotisivu**.
- Voit lukea uutisia ja viimeisimpiä tuotetukitietoja (<http://solutions.brother.com/>) napsauttamalla **Brother Solutions Center**.
- Saat tietoja alkuperäisistä Brother-tarvikkeista niiden sivustosta (<http://www.brother.com/original/>) napsauttamalla **Tarviketietoja**.
- Pääset Brother CreativeCenter -sivustoon (<http://www.brother.com/creativecenter/>), josta voit ladata ja tulostaa MAKSUTTOMIA valokuvaprojekteja ja tulostettavia latauksia, napsauttamalla **Brother CreativeCenter**.
- Voit palata **Ylävalikkoon** napsauttamalla **Edellinen**, tai jos haluat lopettaa, napsauta **Lopeta**.

Brotherin tekninen tuki (Macintosh)

CD-ROM-asennuslevy sisältää kaikki tarvitsemasi yhteystiedot, kuten internet-tuen (Brother Solutions Center) yhteystiedot.

- Kaksoisosoita **Brotherin tekninen tuki** - kuvaketta. Näyttöön tulee tämä ikkuna:



- Lataa ja asenna Presto! PageManager valitsemalla **Presto! PageManager**.
- Rekisteröi laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla sivulla (<http://www.brother.com/registration/>) valitsemalla **Online-rekisteröinti**.
- Voit lukea uutisia ja viimeisimpiä tuotetukitietoja (<http://solutions.brother.com/>) osoittamalla **Brother Solutions Center**.
- Saat tietoja alkuperäisistä Brother-tarvikkeista niiden sivustosta (<http://www.brother.com/original/>) osoittamalla **Tarviketietoja**.


Ohjauspaneelin esittely




Vinkki



Tämän käyttöoppaan useimmissa kuvissa on MFC-J6710DW-malli.

MFC-J6510DW



MFC-J6710DW





1 Faksi-, puhelin- ja kopiointinäppäimet:■ **Duplex Copy (Kaksipuolinen kopiointi)**

Tällä näppäimellä voit kopioida kaksipuolisesti.

■ **N in 1 Copy (Usean sivun kopiointi yhdelle)**

Tällä näppäimellä voit kopioida useita sivuja yhdelle sivulle tai voit kopioida julisteita.

■ **Fax Preview (Faksien esikatselu)**

Voit esikatsella saapuvat ja lähtevät faksit nestekidenäytössä.

■ **Tel/R (Puh/R)**

Tätä näppäintä käytetään puhelinkeskusteluun ulkoisessa puhelimessa F/P-soittoäänen (nopean kaksoissoittoäänen) aikana.

Näppäimellä saat myös yhteyden ulkolinjaan ja voit siirtää puhelun toiseen alnumeroon, kun laite on yhdistetty vaihteeseen.

■ **Redial/Pause (Uudelleevalinta/Tauko)**

Valitsee uudelleen 30 viimeksi valittua numeroa. Se myös lisää tauon ohjelmoitaessa pikanumeroita.

■ **Paper Setting (Paperiasetukset)**
(MFC-J6510DW)

Tällä näppäimellä voit määrittää paperin koon ja tyylin.

■ **Tray Setting (Kasetinasetukset)**
(MFC-J6710DW)

Tällä näppäimellä voit valita tulostuksessa käytetyn paperikasetin.

2 Tilanäppäimet:■ **FAX (Faksaus)**

Voit siirtyä faksaustilaan.

■ **SCAN (Skannaus)**

Voit siirtyä skannaustilaan.

■ **COPY (Kopiointi)**

Voit siirtyä kopiointitilaan.

■ **PHOTO CAPTURE (Valokuvansieppaus)**
Voit siirtyä PhotoCapture Center™ -tilaan.**3 Valikkonäppäimet:**■ **Äänenvoimakkuusnäppäimet**

Voit säätää soiton äänenvoimakkuutta laitteen ollessa valmiustilassa painamalla näitä näppäimiä.

■ **Phone Book (Puhelinluett.) -näppäin**

Voit tallentaa, etsiä ja valita muistiin tallennettuja numeroita.

■ **◀ tai ▶**

Painamalla näitä voit selata valikon asetuksia eteen- tai taaksepäin. Voit myös valita toimintoja näillä näppäimillä.

■ **▲ tai ▼**

Selaa valikkoja ja valintoja painamalla näitä näppäimiä.

■ **Menu (Valikko)**

Siirry päävalikkoon.

■ **Clear (Tyhjennä)**

Poista merkkejä tai palaa edelliselle valikkotasolle.

■ **OK**

Vahvista valinta.

4 Valintanäppäimet

Voit valita näillä näppäimillä puhelin- ja faksinumerot sekä näppäillä tietoja laitteeseen.

5 Käynnistysnäppäimet:**Mono Start (M/V-käynnistys)**

Voit lähettää mustavalkoisia fakseja tai ottaa mustavalkoisia kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).

**Colour Start (Värikäynnistys)**

Voit lähettää värillisiä fakseja tai ottaa värillisiä kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksesta).

6 Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

Keskeytä toiminto tai sulje valikko.

7 Nestekidenäyttö

Näytön ohjeet auttavat laitteen käytössä ja asetusten määrittämisessä.

Nestekidenäytön asentoa voidaan säätää nostamalla sitä.

8 Pikavalintanäppäimet

Näillä kahdeksalla näppäimellä voit soittaa suoraan 16 tallennettuun numeroon.

Shift (Vaihto)

Jos haluat käyttää pikavalintanumeroita 9–16, pidä **Shift** pohjassa, kun painat pikavalintanäppäintä.

Jos näppäimelle ei ole määritetty numeroa, voit tallentaa numeron suoraan painamalla tyhjää näppäintä.

9 On/Off (Päälle/Pois päältä)

Voit kytkeä laitteen päälle tai pois päältä.

Kytke laitteen virta painamalla **On/Off**.


Katkaise laitteen virta pitämällä **On/Off**-näppäintä painettuna. Nestekidenäytössä lukee muutaman sekunnin **Sammutetaan**. Sitten laite sammuu.

Jos ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaaja on kytketty, se on aina käytettävissä.

Jos kytket laitteen pois päältä, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisin väliajoin, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Laite kannattaa pitää aina kytkettynä verkkovirtaan, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi mahdollisimman taloudellista ja tulostuslaatu säilyisi hyvänä.

Nestekidenäytön tiedot

Nestekidenäyttö näyttää laitteen nykyisen tilan sen ollessa käyttämättömänä.



1 Faksin esikatselu

Voit tarkastaa Faksin esikatselu -tilan.

2 Muistissa olevat faksit

Osoittaa muistiin vastaanotettujen faksien määrän.

3 Langattoman verkon tila

Nelitasoinen osoitin näyttää langattoman signaalin kulloisenkin voimakkuuden langatonta yhteyttä käytettäessä.



4 Nykyinen vastaanottotila

Osoittaa nykyisen vastaanottotilan.

- Fax (Vain faksi)
- F/P (Faksi/puhelin)
- Vas (Ulkoinen puhelinvastaaaja)
- Man (Manuaalinen)

5 Muistin tila

Näyttää laitteen vapaan muistin.

6 Väriaineen ilmaisin

Näyttää jäljellä olevan väriaineen määrän.

Varoituskuva  tulee näkyviin, kun on tapahtunut virhe tai laite antaa huoltoilmoituksen. Lisätietoja on kohdassa *Virhe- ja huoltoviestit* sivulla 68.




Vinkki

Jos vastaanotat faksin, joka sisältää erikokoisia sivuja (esimerkiksi yhden A4-sivun ja yhden A3-sivun), laite saattaa luoda ja tallentaa tiedoston jokaiselle paperikoolle. Nestekidenäyttö saattaa ilmoittaa, että useampi kuin yksi faksitehtävä on vastaanotettu.

Perustoiminnot

Seuraavassa näytetään, kuinka laitteen asetuksia muutetaan. Tässä esimerkissä tilan ajastimen asetus muutetaan 2 minuutista 30 sekuntiin.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla **▲** tai **▼**.



Paina **OK**.

- 3 Valitse **Tilan ajastin** painamalla **▲** tai **▼**.



- 4 Valitse **30sek** painamalla **◀** tai **▶**.



Paina **OK**.

Voit tarkastaa nykyisen asetuksen nestekidenäytöstä:



Vinkki

Palaa edelliselle tasolle painamalla **Clear**.

- 5 Paina **Stop/Exit**.

Äänenvoimakkuuden asetukset

Soiton äänenvoimakkuus

Voit valita haluamasi soiton äänenvoimakkuustason asetusten **Kovaa** ja **Ei väliltä**.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **◀** tai **▶** laitteen ollessa valmiustilassa. Nestekidenäytössä näkyy nykyinen asetus, ja jokainen painallus muuttaa äänenvoimakkuutta yhdellä askeleella. Laitte säilyttää uuden asetuksen, kunnes se muutetaan.

Voit säätää äänenvoimakkuutta myös valikon kautta seuraavien ohjeiden mukaan:

Soiton äänenvoimakkuuden asettaminen valikosta

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Äänen voimakk.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Soittoääni** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Valitse **Hiljaa**, **Keski**, **Kovaa** tai **Ei** painamalla **◀** tai **▶**. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Äänimerkin voimakkuus

Kun äänimerkki on otettu käyttöön, laite antaa äänimerkin näppäintä painettaessa, faksin lähetyksen ja vastaanoton yhteydessä sekä silloin, kun teet virheen.

Voit valita äänimerkin äänenvoimakkuustason asetusten **Kovaa** ja **Ei väliltä**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Äänen voimakk.** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Äänimerkki** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Valitse **Hiljaa, Keski, Kovaa** tai **Ei** painamalla **◀** tai **▶**.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Voit valita kaiuttimen äänenvoimakkuustason asetusten **Kovaa** ja **Ei väliltä**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Äänen voimakk.** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Kaiutin** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Valitse **Hiljaa, Keski, Kovaa** tai **Ei** painamalla **◀** tai **▶**.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Nestekidenäyttö

Taustavalon kirkkauden säätö

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kannattaa kokeilla kirkkausasetuksen muuttamista.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Yleiset aset.** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Näytön asetus** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Taustavallo** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Valitse **Vaalea, Keski** tai **Tumma** painamalla **◀** tai **▶**.
Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen




Vinkki

(Vain MFC-J6710DW)

Paperikasettia #2 varten katso *Paperin asettaminen paperikasettiin #2 (vain MFC-J6710DW)* sivulla 13.


Paperin asettaminen paperikasettiin #1

- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.




Vinkki

Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).




Vinkki

- Jos käytät A3-, Legal- tai Ledger-kokoista paperia, pidä yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) painettuna samalla, kun vedät paperikasetin etureunaa ulospäin. Varmista, että Legal-, A3- tai Ledger-paperikokoa käytettäessä luovutusalustan kannen kolmiomerkki on kohdistettu Legal- (2), A3- tai Ledger-koon (3) ilmaisevien viivojen kanssa, kuvan esittämällä tavalla.




- Jos käytät A5-kokoista tai sitä pienempää paperia, paperikasetti ei saa olla vedettynä ulos.
- (MFC-J6710DW)
Jos asetat kasettiin erikokoista paperia, paperikoon asetusta on muutettava. (Katso *Paperikoko ja -tyyppi (MFC-J6710DW)* sivulla 23.)

- 2 Avaa luovutuslaskan kansi (1).




- 3 Paina ja siirrä paperin pituushajainta (1) ja sitten sivuhajaimia (2) varovasti molemmin käsin ja säädä ne paperikoon mukaan.

Varmista, että paperin pituushajaimen (1) ja sivuhajainten (2) kolmiomerkit (3) ovat samalla kohdalla käytetyn paperikoon merkkien kanssa.




- 4 Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.



Vinkki


Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt.

- 5 Aseta paperi varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna edellä. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.




**Vinkki**

Jos laitat Valokuva L -kokoista paperia paperikasettiin, sinun täytyy vapauttaa luovutusalustan kannen kummallakin sivulla olevat saranat, nostaa kansi ylös ja työntää paperin pituusohjainta.

**6**


Säädä paperin sivuohjaimet varovasti paperin leveyden mukaan. Käytä kumpaakin kättä. Varmista, että sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

**Vinkki**


Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa taipua kasetin takaosassa ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.

7

Sulje luovutusalustan kansi. Varmista, että paperipino on tasaisesti ja paperin ylärajamerkin (1) alapuolella. Jos paperia lisätään liikaa, saattaa syntyä tukoksia.


**8**

Työnnä paperikasetti hitaasti laitteeseen.

**VAROITUS**



ÄLÄ työnnä kasettia #1 liian nopeasti laitteeseen. Muutoin kätesi saattaa jäädä jumiin kasetin #1 ja kasetin #2 väliin ja saatat loukata sen. Työnnä kasettia #1 rauhallisesti.

- 9 Pidä paperikasettia paikoillaan ja vedä paperitukea (1), kunnes se naksauttaa. Avaa sitten paperituen läppä (2).



Vinkki

Ennen kuin lyhennät kasettia #1, poista paperit siitä. Lyhennä sitten kasettia painamalla yleisohjaimen vapautuspainiketta (1). Säädä paperin pituusohjainta (2) käyttämäsi paperikoon mukaan. Aseta paperi kasettiin.




Paperin asettaminen paperikasettiin #2 (vain MFC-J6710DW)

Vinkki


- Kasetissa #2 voi käyttää vain tavallisia paperikokoja A4, A3, Ledger, Letter ja Legal.
- Kun käytät reunatonta tulostusta, paperi on syötettävä kasetista 1.

- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.




Vinkki

- Jos käytät A3-, Ledger- tai Legal-kokoista paperia, pidä yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) painettuna ja vedä samalla paperikasetin etureunaa ulospäin, kunnes se naksauttaa.
- Voit tarkistaa, onko kasetin pituus säädetty oikein, avaamalla kasetin kannen.




- 2 Avaa paperikasetin kansi (1).



- 3 Paina paperin pituushajainta (1) ja sivuohjaimia (2) varovasti ja säädä ne paperikoon mukaan. Käytä kumpaakin kättä.

Varmista, että paperin pituushajaimen (1) ja sivuohjainten (2) kolmiomerkit (3) ovat samalla kohdalla käytetyn paperikoon merkkien kanssa.



- 4 Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.




Vinkki



Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt.

- 5 Aseta paperi varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna edellä.

Varmista, että paperipino on tasaisesti ja paperin ylärajamerkin (1) alapuolella. Jos paperia lisätään liikaa, saattaa syntyä tukoksia.



- 6 Säädä varovasti kumpaakin kättä käyttämällä paperin sivuohjaimia, kunnes ne koskettavat paperipinon reunoja.




**Vinkki**


Varo työntämästä paperia liian syväälle, sillä se saattaa taipua kasetin takaosassa ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.

7

Sulje paperikasetin kansi.

**8**

Työnnä paperikasetti *hitaasti* takaisin laitteeseen.

**9**

Tee jokin seuraavista:

- Jos käytät A3-, Ledger- tai Legal-kokoista paperia, siirry vaiheeseen 10.



**Vinkki**

Jos käytät suurta paperia paperikasetissa #2, kasetti #1 täytyy ehkä vetää kasetin #2 päälle, jotta tulostetut sivut eivät pääse putoamaan luovutusalustasta.


- Jos käytät A4- tai Letter-kokoista paperia, siirry vaiheeseen 11.

10


Vedä paperikasetti #1 ulos laitteesta. Pidä yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) painettuna samalla, kun vedät paperikasettia ulos sen etureunasta.

**11**


Avaa luovutusalustan kansi ja säädä paperin pituusohjainta (1) paperin koon mukaan.



- 12** Sulje luovutusalustan kansi ja työnnä paperikasetti *hitaasti* laitteeseen.





- 13** Vedä paperitukea (1), kunnes se naksahdaa, ja avaa paperituen läppä (2).



Vinkki

Jos olet lopettanut A3-, Ledger- tai Legal-kokoisen paperin käytön ja haluat siirtyä pienempään paperikokoon, poista paperikasetti. Lyhennä sitten kasettia painamalla yleisohjaimen vapautuspainiketta (1). Sääda paperin pituusohjainta (2) käyttämäsi paperikoon mukaan. Laita pienempää paperia kasettiin.



Paperin asettaminen käsinsyöttöaukkoon


Käsinsyöttöaukkoon voi asettaa erikoistulostusmateriaaleja. Ne pitää asettaa yksi kerrallaan. Käsinsyöttöaukkoon voidaan syöttää kirjekuoria, tarroja ja paksua paperia tulostamista tai kopiointia varten.




Vinkki

- Kun käsinsyöttöaukkoon asetetaan tulostusmateriaalia, laite ottaa automaattisesti käyttöön käsinsyöttötilan.
- Kun käytät reunatonta tulostusta, paperi on syötettävä kasetista 1.


- 1 Avaa käsinsyöttöaukon kansi.



- 2 Sovita käsinsyöttöaukon paperiohjaimet käyttämäsi paperin leveyteen.




- 3 Aseta aukkoon *vain* yksi arkki, tulostettava puoli *ylöspäin*.



! TÄRKEÄÄ

- Käsinsyöttöaukkoon saa asettaa vain yhden arkin kerrallaan. Muutoin saattaa syntyä tukos. Odota, että nestekidenäytössä lukee Aseta paperi käsinsyöttöaukkoon Paina sitten Start, ennen kuin syötät seuraavan arkin käsinsyöttöaukkoon.
- ÄLÄ syötä paperia käsinsyöttöaukkoon, jos tulostat paperikasetista #1 tai #2. Muutoin saattaa syntyä tukos.


- 4 Sovita käsinsyöttöaukon paperiohjaimet varovasti paperin kokoon. Käytä tähän kumpaakin kättä.



Vinkki

- ÄLÄ paina paperiohjaimia liian tiukasti paperia vasten. Muutoin paperi saattaa taittua.
- Aseta paperiarkki käsinsyöttöaukon keskelle paperiohjainten väliin. Jos arkki ei ole keskellä, vedä se ulos ja aseta se uudelleen aukon keskelle.

- 5 Työnnä yksi paperiarkki käsinsyöttöaukkoon kumpaakin kättä käyttäen, kunnes arkin etureuna koskettaa paperitelaa ja laite antaa äänimerkin. Päästä irti arkista, kun tunnet, että laite vetää arkkiä vähän matkaa sisäänpäin. Nestekidenäytössä näkyy Käsinsyöttöaukko valmis.



Vinkki

Jos asetat aukkoon kirjekuorta tai paksua paperiarkkia, työnnä sitä käsinsyöttöaukkoon, kunnes tunnet, että laite tarttuu siihen.

- 6 Jos tiedot eivät mahdu yhdelle sivulle, nestekidenäytössä kehoitetaan asettamaan aukkoon toinen arkki. Syötä toinen arkki paperia käsinsyöttöaukkoon ja paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Vinkki

- Varmista, että tulostus on valmis, ennen kuin suljet käsinsyöttöaukon.
- Jos käsinsyöttöaukkoon asetetaan paperia, laite tulostaa aina käsinsyöttöaukosta.
- Jos käsinsyöttöaukkoon asetetaan paperiarkki, kun laite on tulostamassa testisivua, faksia tai raporttia, laite sylkee arkin ulos.
- Laite sylkee ulos laitteen puhdistuksen aikana käsinsyöttöaukkoon asetetut arkit. Odota, että laitteen puhdistus on suoritettu loppuun, ja syötä paperiarkki sitten uudelleen käsinsyöttöaukkoon.

Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen



Tietoja kirjekuorista

- Käytä kirjekuoria, jotka painavat 80–95 g/m².
- Joidenkin kirjekuorien marginaalit on asetettava sovellusohjelmassa. Tee testitulostus, ennen kuin tulostat useita kirjekuoria.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä mitään seuraavista kirjekuorityypeistä, sillä ne aiheuttavat paperinsyöttöongelmia:

- Pussikirjekuoria.
- Ikkunallisia kirjekuoria.
- Kohokuvioisia kirjekuoria.
- Kirjekuoria, joissa on liittimiä.
- Kirjekuoria, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia.

Liima	Kaksinkertainen läppä
	




Joskus voi ilmetä paperinsyöttöongelmia käytettyjen kirjekuorien paksuuden, koon tai läpän muodon vuoksi.

Kirjekuorten ja postikorttien asettaminen


- 1 Ennen kuin asetat kirjekuoret tai postikortit kasettiin, paina niiden kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi.

! TÄRKEÄÄ

Jos useampi kirjekuori tai postikortti lähtee liikkeelle yhtä aikaa, yritä uudelleen asettamalla paperikasettiin yksi kirjekuori tai postikortti kerrallaan.




- 2 Aseta kirjekuoret tai postikortit paperikasettiin osoitepuoli alaspäin ja etureuna (kirjekuoren yläreuna) edellä. Paina varovasti molemmin käsin paperin pituusohjainta (1) ja sivuohjaimia (2) ja säädä ne kirjekuorten tai postikorttien koon mukaan.



Jos sinulla on vaikeuksia kirjekuoriin tulostamisessa, kokeile seuraavia keinoja:

- 1 Avaa kirjekuoren läppä.
- 2 Varmista, että avoin läppä on kirjekuoren takareunaa vasten tulostuksen aikana.




- 3 Säädä paperikoko ja marginaalit sovelluksessa.


Tulostusalue

Tulostusalue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat irtoarkkien ja kirjekuorten tulostusalueen ulkopuoliset osat. Laite voi tulostaa paperiarkin tummennetuille alueille vain, kun reunaton tulostus on käytettävissä ja käytössä. (Katso *Tulostus* (Windows®) tai *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh) *Ohjelmiston käyttöoppaasta*.)

Irtoarkit



Kirjekuoret



	Yläosa (1)	Alaosa (2)	Vasen (3)	Oikea (4)
Irtoarkit	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Irtoarkit (Kaksipuolinen tulostus A3-, Ledger tai B4- kokoa käytettäessä.)	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm
Kirjekuoret	22 mm ¹	22 mm	3 mm	3 mm

¹ Y4-kirjekuoren ylämarginaali on 12 mm.



Vinkki

- Reunatonta tulostusta ei voi käyttää kirjekuorille ja kaksipuoliseen tulostukseen.
- Kun käytät reunatonta tulostusta, paperi on syötettävä kasetista 1.

Paperiasetukset

Paperikoko ja -tyyppi (MFC-J6510DW)

Paperityyppi

Saat parhaan tulostuslaadun, kun valitset laitteesta käytettävän paperityypin.

- 1 Paina **Paper Setting**.
- 2 Valitse Paperityyppi painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61, Muu kiiltävä tai Kalvo painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.



Vinkki

Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuoolella olevan paperikasetin päälle. Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

Paperikoko

Kopioiden tulostamiseen voidaan käyttää seitsemää paperikokoa: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal, Ledger. Faksien tulostamiseen voidaan käyttää viittä kokoa: A4, A3, Ledger, Letter, Legal. Kun käytettävän paperin kokoa muutetaan, on muutettava myös paperikoon asetusta, jotta laite voi sovittaa saapuvan faksin paperille oikein.

- 1 Paina **Paper Setting**.
- 2 Valitse Paperikoko painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal tai Ledger painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Valitse Valmis painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

Paperikoko ja -tyyppi (MFC-J6710DW)

Saat parhaan tulostuslaadun, kun valitset laitteesta käytettävän paperityypin.

Kopioiden tulostamiseen voidaan käyttää seitsemää paperikokoa: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal, Ledger. Faksien tulostamiseen voidaan käyttää viittä kokoa: A4, A3, Ledger, Letter, Legal. Jos laitteeseen asetetaan erikokoista paperia, on muutettava myös paperikoon asetusta, jotta laite voi sovittaa saapuvan faksin paperille oikein.

- 1 Paina **Tray Setting**.
- 2 Valitse **Kasetti#1** tai **Kasetti#2** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valintasi on **Kasetti#1**, valitse **Paperityyppi** painamalla ▲ tai ▼.
Valitse sitten **Tavall. paperi**, **Mustesuihkupap.**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Muu kiiltävä** tai **Kalvo** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.

Valitse **Paperikoko** painamalla ▲ tai ▼ ja valitse sitten **A4**, **A5**, **A3**, **10x15cm**, **Letter**, **Legal** tai **Ledger** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
 - Jos valintasi on **Kasetti#2**, valitse **Paperikoko** painamalla ▲ tai ▼.
Valitse sitten **A4**, **A3**, **Letter**, **Legal** tai **Ledger** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Valmis** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Valitse **Valmis** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.



Vinkki

- Jos käytössä on **Kasetti#2**, voit käyttää vain tavallista paperia ja paperikokoja **A3**, **A4**, **Ledger**, **Letter** ja **Legal**.
- Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuolella olevan paperikasetin päälle. Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

Kasetin käyttö kopiointitilassa (vain MFC-J6710DW)

Voit vaihtaa oletuspaperikasettia, jota laite käyttää kopioiden tulostamisessa.

Asetuksella **Autom. valinta** laite voi syöttää paperia joko paperikasetista #1 tai #2. Paperityyppi ja -koko voidaan valita **COPY**-näppäinvalikosta.

Voit vaihtaa oletusasetukset näin:

- 1 Paina **Tray Setting**.
- 2 Valitse **Kasetti:Kopio** painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse **Kasetti#1**, **Kasetti#2** tai **Autom. valinta** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Valmis** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.



Vinkki

Voit vaihtaa paperikoon ja käytetyn paperikasetin tilapäisesti seuraavaa kopiota varten. (Katso *Paperikoko* sivulla 52 ja *Kasetin valinta (vain MFC-J6710DW)* sivulla 52.)

Kasetin käyttö faksaustilassa (vain MFC-J6710DW)

Voit vaihtaa oletuspaperikasettia, jota laite käyttää vastaanotettujen faksien tulostamisessa.

Asetuksella `Autom. valinta` laite voi ottaa paperia ensin kasetista #1 tai kasetista #2, jos:

- Kasetti #2 on määritetty eri paperikoolle, joka soveltuu paremmin vastaanotetuille fakseille.
- Kummassakin kasetissa käytetään samaa paperikokoa, ja kasettia #1 ei ole määritetty käyttämään tavallista paperia.

- 1 Paina **Tray Setting**.
- 2 Valitse `Kasetti:Faksi` painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Valitse `Kasetti#1`, `Kasetti#2` tai `Autom. valinta` painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 4 Valitse `Valmis` painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

Suojattu paperinsyöttötila A3-kokoiselle lyhytkuituiselle paperille

Jos tulosteissa näkyy vaakasuoria viivoja, kun käytetään A3-paperia, käytetty paperi saattaa olla pitkäkuituista. Määritä asetus `A3 - Lyhyt kuitu` muotoon `Ei ongelman välttämiseksi`.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse `Yleiset aset.` painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse `A3 - Lyhyt kuitu` painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse `Ei` painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

- Jos et ole varma, minkä tyyppistä paperia käytät, katso paperin tiedot pakkauksesta tai kysy asiaa paperin valmistajalta.
- Tulostaminen on hitaampaa, kun `A3 - Lyhyt kuitu -asetus` on `Kyllä`.

Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali

Laitteessa käytettävä paperityyppi voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Saat asetusten mukaisen parhaan tulostuslaadun, kun varmistat aina, että tulostuspaperi vastaa laitteen paperityyppiasetusta.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päälystettyä paperia), kiiltävää paperia, piirtoheitinkalvoja ja kirjekuoria.

Ennen suurten paperimäärien hankintaa on suositeltavaa kokeilla eri paperityyppejä.

Saat parhaat tulokset käyttämällä Brother-paperia.

- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päälystetylle paperille), piirtoheitinkalvolle tai kiiltävälle paperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimen **Perusasetukset**-välilehdeltä tai valikon Paperityyppi-asetuksesta. (Katso *Paperityyppi* sivulla 22.)
- Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai valokuvapaperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen tai paperitukokset.
- Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostuksen jälkeen. Pinta saattaa olla osin märkä ja voi tahrata sormesi.

Suositteltu tulostusmateriaali

Suosittelimme Brother-paperia, jotta saat parhaan tulostuslaadun. (Katso seuraavaa taulukkoa.)

Jos maassasi ei ole Brother-paperia saatavana, suosittelimme eri paperilaatujen kokeilua ennen suurten määrien hankintaa.

Piirtoheitinkalvoiksi suosittelimme 3M-piirtoheitinkalvoja.

Brother-paperi

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen A3	BP60PA3
Kiiltävä A3-valokuvapaperi	BP71GA3
A3-mustesuihkupaperi (matta)	BP60MA3
Tavallinen A4	BP60PA
Kiiltävä A4-valokuvapaperi	BP71GA4
A4-mustesuihkupaperi (matta)	BP60MA
10 × 15 cm kiiltävä valokuva	BP71GP


Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana. Vältä sen altistusta suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
- Älä kosketa valokuvapaperin kiiltävää (päälystettyä) puolta. Aseta valokuvapaperi kasettiin kiiltävä puoli alaspäin.
- Älä kosketa piirtoheitinkalvojen kumpaakaan puolta, sillä kalvo imee herkästi ihosta kosteutta ja öljyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Lasertulostimille/-kopiokoneille suunnitellut piirtoheitinkalvot voivat tahrata seuraavaksi tulostettavan asiakirjan. Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä seuraavanlaisia papereita:

- vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia papereita



1 2 mm:n tai sitä suurempi käyristymä voi aiheuttaa paperitukoksia.


- erittäin kiiltäviä tai hyvin karkeapintaisia papereita
- papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinnoon
- lyhytkuituisia papereita

Tarrat

Tarrat tulee järjestää siten, että ne kattavat arkin koko pituuden ja leveyden. Jos tarrojen välissä on tyhjää tilaa, tarrat saattavat irrota arkista, ja tämä saattaa aiheuttaa pahoja tukoksia ja muita ongelmia.

Vältettävät tarratyypit

Vältä vaurioituneiden, käpristyneiden, rypistyneiden tai epätavallisen muotoisten tarrojen käyttöä.



! TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ käytä osittain käytettyjä tarra-arkkeja. Arkin paljaat kohdat aiheuttavat vaurioita laitteelle.
- ÄLÄ käytä tarroja uudelleen äläkä aseta laitteeseen aiemmin käytettyjä tarroja tai tarra-arkkeja, joista puuttuu tarroja.

Luovutuslusterin kannen paperikapasiteetti

Korkeintaan 50 arkkiä 80 g/m² -painoista A4-papereita.

- Piirtoheitinkalvot ja valokuvapaperi on poistettava luovutuslusterin kannelta yksi kerrallaan. Näin vältetään tulosteen tahraantuminen.

Oikean tulostusmateriaalin valinta

Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö			
			Faksi	Kopiointi	Valokuva	Tulostin
Irtoarkit	A3	297 × 420 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	A4	210 × 297 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Kyllä	Kyllä	–	Kyllä
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Kyllä
	JIS B4	257 × 364 mm	–	–	–	Käyttäjän määrittämä
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Käyttäjän määrittämä
	A5	148 × 210 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
Kortit	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Kyllä
	Valokuva	10 × 15 cm	–	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Valokuva L	89 × 127 mm	–	–	–	Kyllä
	Valokuva 2L	13 × 18 cm	–	–	Kyllä	Kyllä
	Arkistokortti	127 × 203 mm	–	–	–	Kyllä
	Postikortti 1	100 × 148 mm	–	–	–	Käyttäjän määrittämä
Kirjekuoret	Postikortti 2 (kaksiosainen)	148 × 200 mm	–	–	–	Käyttäjän määrittämä
	C5-kirjekuori	162 × 229 mm	–	–	–	Kyllä
	DL-kirjekuori	110 × 220 mm	–	–	–	Kyllä
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	–	Kyllä
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Kyllä
	Y4-kirjekuori	105 × 235 mm	–	–	–	Kyllä
Piirtoheitinkalvot	A4	210 × 297 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
	Legal	215,9 × 355,6 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
	A5	148 × 210 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
Tarrat ¹			–	–	–	Käyttäjän määrittämä

¹ Vain käsinsyöttöaukko

Paperikasettien paperikapasiteetti

	Paperikoko	Paperityypit	Arkkeja
Kasetti #1	A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, kirjekuoret (kaupallinen nro 10, DL, C5, Monarch, Y4), valokuva, valokuva L, valokuva 2L, arkistokortti, postikortti 1, postikortti 2	Tavallinen paperi	250 ¹
		Mustesuihkupaperi	20
		Kiiltävä paperi, valokuva	20
		Arkistokortti, postikortti	30
		Kirjekuoret, piirtoheitinkalvot	10
Kasetti #2 (vain MFC-J6710DW)	A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, JIS B4, JIS B5	Tavallinen paperi	250 ¹
Käsinsyöttöaukko	A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, kirjekuoret (kaupallinen nro 10, DL, C5, Monarch, Y4), valokuva, valokuva L, valokuva 2L, arkistokortti, postikortti 1, postikortti 2	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, kiiltävä paperi, kirjekuoret, piirtoheitinkalvot ja tarrat	1

¹ Korkeintaan 250 arkkiä 80 g/m² -painoista paperia.

Paperin paino ja paksuus

Paperityyppi		Paino	Paksuus
Irtoarkit	Tavallinen paperi	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
	(Kasetti #2)	64–105 g/m ²	0,08–0,15 mm
	Tavallinen paperi		
	Mustesuihkupaperi	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm
	Kiiltävä paperi ¹	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm
Kortit	Valokuvakortti ¹	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm
	Arkistokortti	Korkeintaan 120 g/m ²	Korkeintaan 0,15 mm
	Postikortti 1	Korkeintaan 200 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm
	Postikortti 2		
Kirjekuoret		75–95 g/m ²	Korkeintaan 0,52 mm
Piirtoheitinkalvot		–	–
Tarrat		–	–

¹ BP71 (260 g/m²) -paperi on suunniteltu erityisesti Brother-mustesuihkutulostimia varten.

Asiakirjojen asettaminen

Asiakirjoja voidaan faksata, kopioida ja skannata käyttämällä ADS:ää ja valotustasoa.

ADS:n käyttö

ADS käsittelee korkeintaan 35 arkkiä kerrallaan ja syöttää sivut yksitellen. Käytä ADS:ssä tavallista 80 g/m²-painoista paperia ja lehyhtele aina paperit, ennen kuin asetat ne ADS:ään.

Tuetut asiakirjakoot

Suositteltu paperi: 80 g/m² A4

Pituus:	148–431,8 mm
Leveys:	148–297 mm
Paino:	64–90 g/m ²


Asiakirjojen asettaminen

! TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ vedä asiakirjasta, kun sitä syötetään laitteeseen.
- ÄLÄ käytä käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on hakasia, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.
- ÄLÄ käytä pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.

Varmista, että arkilla oleva muste on täysin kuivunut.

- 1 Avaa ADS:n asiakirjatuki (1) sekä ADS:n luovutusalustan tukiläppä (2).



- 2 Leyhytä paperit.
- 3 Säädä paperiohjaimet (1) asiakirjojen leveyden mukaan.



- 4 Aseta asiakirjat **tekstipuoli ylöspäin ja yläreuna edellä** ADS:ään, kunnes tunnet, että arkit koskettavat paperiteloja.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ jätä paksuja asiakirjoja valotustasolle. Tämä voi aiheuttaa tukoksen ADS:ään.

Valotustason käyttö

Valotustason avulla voit faksata, kopioida tai skannata kirjan sivut tai yhden sivun kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	Korkeintaan 431,8 mm
Leveys:	Korkeintaan 297 mm
Paino:	Korkeintaan 2 kg



Asiakirjojen asettaminen



Vinkki

Valotustasoa käytettäessä ADS:ssä ei saa olla paperia.

- 1 Nosta valotustason kansi ylös.
- 2 Sijoita asiakirja **tekstipuoli alaspäin** valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.




- 3 Sulje valotustason kansi.

! TÄRKEÄÄ

Jos skannaat kirjaa tai paksua asiakirjaa, ÄLÄ iske kantta kiinni tai paina sitä.

Skannattava alue

Skannattava alue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Seuraavassa kuvassa on merkitty alueet, joita ei voi skannata.




Käyttö	Asiakirjan koko	Yläosa (1) Alaosa (2)	Vasen (3) Oikea (4)
Faksi	A3	3 mm	4,5 mm
	A4	3 mm	3 mm ¹
	Ledger	3 mm	3,7 mm
	Letter	3 mm	4 mm
	Legal		
Kopiointi	Kaikki	3 mm	3 mm
Skannaus	paperikoot		

¹ Alue, jota ei voida skannata, on 1 mm, kun käytössä on ADS.


Faksin lähettäminen

Lähetä faksi seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Kun haluat lähettää faksin tai muuttaa faksin lähetys- tai vastaanottoasetuksia, paina  (**FAX**) -näppäintä, jolloin siihen syttyy sininen valo.



- Nestekidenäytössä näkyy:



- 2 Aseta asiakirja jollain seuraavista tavoista:
 - Aseta asiakirja ADS:ään *tekstipuoli ylöspäin*. (Katso ADS:n käyttö sivulla 29.)
 - Aseta asiakirja valotustasolle *tekstipuoli alaspäin*. (Katso Valotustason käyttö sivulla 30.)



Vinkki

- Käytä ADS:ää, jos haluat lähettää monisivuisia värifakseja.
- Jos mustavalkoinen faksi lähetetään ADS:stä, kun muisti on täynnä, faksi lähetetään suorana lähetyksenä.
- Voit faksata valotustasolta kirjan sivuja yhden kerrallaan. Asiakirjat voivat olla korkeintaan A3- tai Ledger-kokoa.
- Koska vain yhden sivun voi skannata kerrallaan, monisivuiset asiakirjat on helpompi lähettää käyttämällä ADS:ää.

- 3 Voit muuttaa seuraavia faksin lähetysasetuksia. Selaa faksiasetuksia painamalla **FAX** ja sitten **▲** tai **▼**. Kun haluamasi asetus on korostettu, valitse vaihtoehto painamalla **◀** tai **▶** ja paina sitten **OK**.

(Käyttöopas)

Jos haluat lisätietoja alla olevien lähetysasetusten vaihtamisesta, katso sivu 33–35.

- Tason skannauskoko
- Värillisen faksin lähettäminen
- Lähtevien faksien esikatselu
- Lähetyksen vahvistusraportti (asetukset)

(Laajempi käyttöopas)

Lisätietoja edistyneistä faksinlähetysoiminnoista ja -asetuksista on *Laajemman käyttöoppaan* luvun 3 kohdassa *Faksin lähettäminen*:

- Kontrasti
- Faksin erottelukyky
- Uuden oletusasetuksen asettaminen
- Oletusasetusten palauttaminen
- Faksin lähettäminen puhelun päätteeksi
- Sarjalähetys
- Suora lähetys
- Ulkomaantila
- Ajastettu faksi
- Keräyslähetys
- Odottavien töiden peruuttaminen
- Pollauslähetys

- 4 Anna faksinumero.
Valintanäppäimillä
Puhelinluettelon avulla
- Puhelinluett.
- Soittohistorian avulla**
- Lähtevä puhelu



Vinkki

Voit esikatsella lähtevät faksit valitsemalla **Faksin esikatselu** -asetuksessa ON. (Katso *Lähtevien faksien esikatselu* sivulla 34.)

- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Faksaus ADS:stä

- Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Faksin lähettäminen valotustasolta

- Kun painat **Mono Start**, laite aloittaa ensimmäisen sivun skannaamisen.

Tee jokin seuraavista:

- Jos lähetät vain yhden sivun, paina **2** ja valitse **Ei** (lähetä) (tai paina **Mono Start** uudelleen).

Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.

- Jos haluat lähettää useita sivuja, valitse **Kyllä** painamalla **1** ja aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina **OK**. Laite aloittaa sivun skannaamisen. (Toista sama kaikille sivuille.)

- Jos painat **Colour Start**, laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.

Faksien lähetyksen lopettaminen

Lopeta faksien lähetys painamalla **Stop/Exit**.

Valotustason koon määrittäminen faksista varten

Letter-kokoisia asiakirjoja skannattaessa skannauskooksi on määritettävä Letter. Muutoin osa asiakirjasta jää faksiviestin ulkopuolelle.

- 1 Paina (**FAX**).
- 2 Valitse **Tason skann.koko** painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Valitse **A4, A3, Letter, Legal** tai **Ledger** painamalla **◀** tai **▶**. Paina **OK**.



Vinkki

- Voit tallentaa useimmiten käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 3* kohta *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi*.)
- Tätä asetusta voidaan käyttää ainoastaan asiakirjojen lähettämiseen valotustasolta.

Värillisen faksin lähettäminen

Laite voi lähettää värillisiä fakseja laitteisiin, jotka tukevat tätä ominaisuutta.

Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin. Kun lähetät värillisen faksin, laite lähettää sen suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisi **Ei**).

Faksin peruuttaminen lähetyksen aikana

Jos haluat peruuttaa faksin, kun laite skannaa sitä, valitsee sen numeroa tai lähettää sitä, paina **Stop/Exit**.

Lähteiden faksien esikatselu

Faksi voidaan esikatsella ennen lähettämistä. Suora lähetys- ja Pollausvastaanotto-asetuksissa pitää valita **Ei**, ennen kuin tätä toimintaa voi käyttää.

- 1 Paina  (**FAX**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Syötä faksinumero valintanäppäimillä, pikavalintanäppäimillä tai lyhytvalintanäppäimillä.
- 4 Paina **Fax Preview**.
Laite alkaa skannaamaan asiakirjaa, ja lähtevä faksi näkyy nestekidenäytössä. Kun faksi on auki, ohjauspaneelin näppäimet suorittavat alla näkyvät toiminnot.

Näppäin	Kuvaus
	Suurentaa faksin.
	Pienentää faksin.
	Vierittää pystysuunnassa.
	Vierittää vaakasuunnassa.
	Kääntää faksia myötöpäivään.
	Palauttaa edelliselle sivulle.
	Siirtää seuraavalle sivulle.



Vinkki

Jos värillisen faksin esikatsellee ennen lähettämistä, sen voi lähettää vain mustavalkoisena. Jos haluat lähettää värillisen faksin, älä paina **Fax Preview** -näppäintä.

- 5 Paina **Mono Start**.



Vinkki

Muistissa oleva faksi lähetetään ja pyyhitään sen jälkeen muistista, kun painat **Mono Start**.

Lähetysten vahvistusraportti

Voit käyttää lähetysten vahvistusraporttia vahvistuksena siitä, että faksi on lähetetty. Raportissa näkyvät lähettäjän nimi tai faksinumero, lähetysten aika ja päivämäärä, lähetysten kesto, lähetettyjen sivujen määrä sekä merkintä siitä, onnistuiko lähetys.

Lähetysten vahvistusraportille on useita asetuksia:

- **Kyllä**: Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen.
- **Kyllä+Kuva**: Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen. Raportissa näkyy osa faksin ensimmäisestä sivusta.
- **Ei**: Tulostaa raportin, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia. Raportti tulostetaan myös, jos vastaanottava laite muokkaa faksatun asiakirjan kokoa. **Ei** on oletusasetus.
- **Ei+Kuva**: Tulostaa raportin, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia. Raportti tulostetaan myös, jos faksin lähettäminen onnistui, mutta vastaanottava laite muokkaa faksatun asiakirjan kokoa. Raportissa näkyy osa faksin ensimmäisestä sivusta.
- **Ei2**: Tulostaa raportin *vain*, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia.
- **Ei2+Kuva**: Tulostaa raportin *vain*, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia. Raportissa näkyy osa faksin ensimmäisestä sivusta.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksa** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Raporttiaset.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Lähetysraport.** painamalla **▲** tai **▼**.

- 5 Valitse Kyllä, Kyllä+Kuva, Ei, Ei+Kuva, Ei2 tai Ei2+Kuva painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.

- 6 Paina Stop/Exit.



Vinkki

- Jos valitset Kyllä+Kuva, Ei+Kuva tai Ei2+Kuva, kuva näytetään lähetyksen vahvistusraportissa vain, jos suora lähetys on poistettu käytöstä. (Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 3 kohta Suora lähetys*.)
 - Jos lähetys onnistui, "OK" näkyy kohdan "TULOS" vieressä lähetyksen vahvistusraportissa. Jos lähetys epäonnistui, "VIRHE" näkyy kohdan "TULOS" vieressä.
-


Vastaanottotilat

Vastaanottotila on valittava samalla linjalla olevien ulkoisten laitteiden ja puhelinpalveluiden mukaan.

Vastaanottotilan valinta

Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Voit valita oikean tilan seuraavan kaavion avulla.

Lisätietoja vastaanottotiloista on kohdassa *Vastaanottotilojen käyttö* sivulla 37.



Aseta vastaanottotila seuraavien ohjeiden mukaan:

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse *Perusasetukset* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse *Vastaustila* painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse *Vain faksi*, *Faksi/Puhelin*, *Ulk.puh/Puh.vas.* tai *Manuaalinen* painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.
Nestekidenäytössä näkyy nykyinen vastaanottotila.

Vastaanottotilojen käyttö

Joissakin vastaanottotiloissa laite vastaa puheluihin automaattisesti (*Vain faksi* ja *Faksi/Puhelin*). Voit halutessasi muuttaa soittoviivettä ennen näiden tilojen käyttöä. (Katso *Soittokerrat* sivulla 38.)

Vain faksi

Vain faksi -tilassa laite vastaa jokaiseen puheluuun automaattisesti faksipuheluna.

Faksi/Puhelin

Faksi/Puhelin-tila auttaa tulevien puheluiden automaattisessa hallinnassa tunnistamalla, ovatko puhelut faksipuheluja vai tavallisia puheluita sekä käsittelemällä niitä jollakin seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Tavallisen puhelun tullessa kuuluu F/P-soitto, jolloin voit vastata puhelimeen. F/P-soitto on laitteen nopea kaksoissoitto.

(Katso myös *F/P-soittoaika* (*vain Faksi/Puhelin-tila*) sivulla 38 ja *Soittokerrat* sivulla 38.)

Manuaalinen

Manuaalisessa tilassa kaikki automaattiset vastaustoiminnot kytketään pois käytöstä.

Vastaanota faksi manuaalisessa tilassa nostamalla ulkoisen puhelimen kuuloke. Kun kuulet faksiääniä (lyhyitä toistuvia äänimerkkejä) paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja valitse *Vast.ota*. Voit vastaanottaa fakseja myös faksin tunnistustoiminnon avulla vastaamalla puhelimeen, joka on kytketty samaan linjaan kuin laite.

(Katso myös *Faksin tunnistus* sivulla 39.)

Ulkoinen puhelinvastaaja

Ulkoinen puhelinvastaaja -tilan avulla ulkoinen puhelinvastaaja ohjaa tulevia puhelujasi. Tulevia puheluita käsitellään jollakin seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Soittajat voivat tallentaa viestin ulkoiseen puhelinvastaajaan.

(Katso lisätietoja kohdasta *Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen* sivulla 42.)

Vastaanottotilan asetukset

Soittokerrat

Soittokerrat-asetuksella määritetään soittokerrat, joiden jälkeen laite vastaa Vain faksi- tai Faksi/Puhelin-tilassa. Jos laitteen kanssa samalla linjalla on ulkoinen puhelin tai rinnakkaispuhelin, valitse suurin mahdollinen määrä soittokertoja.

(Katso *Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista* sivulla 44 ja *Faksin tunnistus* sivulla 39.)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse `Faksa`us painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse `Vastaanottoas.` painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse `Soittokerrat` painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina ◀ tai ▶ ja valitse, kuinka monta kertaa linja soi, ennen kuin laite vastaa. Paina **OK**.
Jos valitset 0, linja ei soi kertaakaan.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaanottaa puhelun, puhelun soittaja ja vastaanottaja kuulevat tavallisen puhelimen soittoaänen. Soittokertojen lukumäärä riippuu määritetystä Soittokerrat-asetuksesta.

Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen. Äänipuhelun tullessa laitteesta kuuluu F/P-soitto (nopea kaksoissoitto), jonka pituus riippuu määritetystä F/P-soitto aika-asetuksesta. Kun kuulet F/P-soiton, linjalla on äänipuhelu.

Koska F/P-soitto on laitteen tuottama ääni, ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet *eivät* soi. Puheluun voi kuitenkin vastata mistä tahansa puhelimesta. (Katso lisätietoja kohdasta *Kaukotunnusten käyttö* sivulla 45.)

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse `Faksa`us painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 3 Valitse `Vastaanottoas.` painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse `F/P soit. pit.` painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse painamalla ◀ tai ▶, kuinka pitkään laite ilmoittaa puhelusta (20, 30, 40 tai 70 sekuntia). Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Vaikka soittaja katkaisisi puhelun nopean kaksoissoiton aikana, laite jatkaa soittokertoja määritetyn ajan.

Faksin tunnistus

Jos faksin tunnistusasetuksena on **Kyllä**:

Laite vastaanottaa faksipuhelun automaattisesti, vaikka vastaisitkin puheluun. Kun nestekidenäyttöön tulee viesti **Vastaanotto** tai kun kuulet käyttämästäsi kuulokkeesta "sirkutusta", aseta kuuloke paikalleen. Laite pitää huolen lopusta.

Jos faksin tunnistusasetuksena on **Ei**:

Jos olet laitteen äärellä ja vastaat faksipuheluun nostamalla kuulokkeen, paina **Mono Start** tai **Colour Start** ja paina sitten **2** ottaaksesi faksin vastaan.

Jos vastasit rinnakkaispuhelimeen tai ulkoiseen puhelimeen, paina * **5 1**. (Katso *Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista* sivulla 44.)



Vinkki

- Jos tämän toiminnon asetuksena on **Kyllä** mutta laite ei aloita faksivastaanottoa, kun nostat rinnakkaisen tai ulkoisen puhelimen kuulokkeen, näppäile kaukokäynnistystunnus * **5 1**.
- Jos lähetät fakseja samaan puhelinlinjaan kytketystä tietokoneesta ja laite katkaisee lähetyksen, aseta faksin tunnistusasetukseksi **Ei**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Faksa** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Vastaanotto** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Faksitunnist.** painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla **◀** tai **▶**. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Faksien esikatselu (vain mustavalkoinen)

Vastaanotetun faksin esikatselu

Vastaanotettuja fakseja voi tarkastella nestekidenäytössä painamalla **Fax Preview** -näppäintä. Kun laite on Valmis-tilassa, nestekidenäytössä näkyy ponnahdusviesti, kun uusia fakseja saapuu.

Faksien esikatselun määrittäminen

- 1 Paina **Fax Preview**.
- 2 Valitse **Kyllä** painamalla **1**. Nestekidenäytössä pyydetään jälleen vahvistamaan, että fakseja tarkastellaan, sen sijaan, että ne tulostettaisiin automaattisesti. Valitse **OK** painamalla **1**.



Vinkki

- Kun Faksien esikatselu -toiminto on käytössä, vastaanotetuista fakseista ei tulosteta varmuuskopiota Faksien edelleenlähetyks- ja PC-FAX-vastaanotto-toiminnoissa, vaikka Varmuustulostus-toiminto olisi otettu käyttöön.
- Faksien esikatselu ei ole käytettävissä, kun Faksien edelleenlähetyks on käytössä.

Faksien esikatselun käyttäminen

Kun faksi vastaanotetaan, nestekidenäytössä näkyy ponnahtusviesti. (Esimerkiksi: Uusia faks.: 02)

- 1 Paina **Fax Preview**.
Näet luettelon uusista fakseista.



Vinkki

- Jos vastaanotat faksin, joka koostuu erikokoisista sivuista (esimerkiksi A4 ja A3), laite voi luoda ja tallentaa tiedoston jokaista paperikokoa varten. Nestekidenäytössä saattaa näkyä, että laite on vastaanottanut useamman kuin yhden faksityön.
- Näet luettelon vanhoista fakseista painamalla *. Voit palata uusien faksien luetteloon painamalla #.

- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse faksi, jota haluat katsoa.
Paina **OK**.



Vinkki

- Jos faksi on suuri, saattaa kulua hetki, ennen kuin se näkyy näytössä.
- Näytössä näkyy faksin nykyisen sivun numero ja sivujen kokonaismäärä. Jos faksissa on enemmän kuin 99 sivua, sivujen kokonaismäärä näkyy muodossa "XX".

- 3 Paina **Stop/Exit**.

Kun faksi on auki, ohjauspaneelin näppäimet suorittavat alla näkyvät toiminnot.

Näppäin	Kuvaus
	Suurentaa faksin.
	Pienentää faksin.
	Vierittää pystysuunnassa.
	Vierittää vaakasuunnassa.
	Kääntää faksia myötöpäivään.
	Poistaa faksin. Vahvista painamalla 1.
	Palauttaa edelliselle sivulle.
	Siirtää seuraavalle sivulle.
	Siirtää seuraavaan vaiheeseen. (Käytettävissä ovat myös tulostus-, paluu- ja poistumistoiminnot.)
	Palauttaa faksiluetteloon.
	Tulostaa faksin. Tee jokin seuraavista: ■ Tulosta koko viesti painamalla 1. ■ Tulosta vain näkyvä sivu painamalla 2. ■ Tulosta näkyvältä sivulta painamalla 3. (Tulostuksen jälkeen voit poistaa faksin tai tulostaa sen uudelleen.)

Kaikkien luettelossa olevien faksien poistaminen

- 1 Paina **Fax Preview**.
- 2 Valitse **Poista kaikki** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Vahvista painamalla 1.
- 3 Paina **Stop/Exit**.

Kaikkien luettelossa olevien faksien tulostaminen

- 1 Paina **Fax Preview**.
- 2 Valitse **Tulosta kaikki** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Paina **Stop/Exit**.

Puhelut

Faksi/Puhelin-tila

Kun laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (nopealla kaksoissoitolla).

Jos olet ulkoisen puhelimen ääressä, nosta ulkoinen kuuloke ja vastaa painamalla **Tel/R**.

Jos olet rinnakkaispuhelimen ääressä, nosta kuuloke F/P-soiton aikana ja paina **# 5 1** nopeiden kaksoissoittojen välissä. Jos linja on tyhjä tai joku haluaa lähettää faksin, lähetä soitto takaisin laitteeseen painamalla *** 5 1**.

Puhelinpalvelut

Laite tukee joidenkin puhelinyhtiöiden tarjoamia puhelinpalveluita.

Esimerkiksi ääniposti, koputus- ja vastauspalvelut, hälytysjärjestelmät sekä muut mukautetut puhelinlinjatoiminnot saattavat aiheuttaa ongelmia laitteen käyttöön.

Puhelinlinjatyyppin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on vaihde tai ISDN faksien lähettämistä tai vastaanottamista varten, puhelinlinjatyyppi on muutettava vastaavasti seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Linjavalinta** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Keskus** tai **ISDN (tai Normaali)** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitset **Keskus**, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos valitset **ISDN** tai **Normaali**, siirry vaiheeseen 9.
- 6 Valitse **Kyllä** tai **Aina** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.



Vinkki

Jos valitset **Kyllä**, laite valitsee etuliitenumeron ennen valitsemaasi faksinumeroa vain, jos painetaan **Tel/R**. Jos valitset **Aina**, laite valitsee automaattisesti aina etuliitenumeron ennen faksinumeroa.

- 7 Valitse **Muuta** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 8 Syötä etuliitenumero valintanäppäimillä.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

- Jos puhelinjärjestelmä on katkotyyppinen (TBR), syötä katko painamalla **Tel/R**.
- Voit käyttää numeroita 0–9 sekä merkkejä #, * ja !. (Näytä ! painamalla **Tel/R**.) Huutomerkkiä (!) ei voi käyttää muiden numeroiden tai merkkien kanssa.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laitteen alkuasetuksena on **Normaali**-tila, jonka ansiosta se voidaan kytkeä tavalliseen puhelinverkkoon (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin keskitettyä puhelinjärjestelmää tai vaihdetta. Laite voidaan liittää useimpiin puhelinvaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on katkotyyppinen (TBR). Sen toiminta määräytyy puhelinvaihdetjärjestelmän mukaan. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Tätä toimintoa käytetään painamalla **Tel/R**-näppäintä.



Vinkki

Tel/R-näppäinpainallus voidaan ohjelmoida osaksi pika- tai lyhytvalintanäppäimelle tallennettua numeroa. Kun ohjelmoit pika- tai lyhytvalintanumeroa, paina ensin **Tel/R** (näyttöön tulee "!") ja näppäile sitten puhelinnumero. Jos teet tämän, sinun ei tarvitse painaa **Tel/R**-näppäintä joka kerta ennen numeron valitsemista pika- tai lyhytvalintanäppäimellä. (Katso *Numeroiden tallentaminen* sivulla 48.) Jos vaihdetta ei ole valittu puhelinlinjan tyyppiasetuksista, **Tel/R**-näppäimelle ohjelmoitua pika- tai lyhytvalintanumeroa ei voi käyttää.

Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen


Laitteeseen voi kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan. Jos **ulkoisen** puhelinvastaaja on kytketty samaan puhelinlinjaan kuin laite, puhelinvastaaja vastaa kaikkiin puheluihin ja laite "kuuntelee" faksin soittoääniä (CNG-merkkiääniä). Jos laite kuulee merkkiäänän, se vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. Jos laite ei kuule merkkiääntä, se antaa puhelinvastaajan jatkaa vastaajaviestin toistamista, minkä jälkeen soittaja voi jättää viestin.

Puhelinvastaajan on vastattava neljän soittoerran aikana (suositeltu asetus on kaksi soittoa). Laite ei kuule faksin merkkiääniä, ennen kuin puhelinvastaaja on kytkeytynyt päälle. Neljän soiton jälkeen merkkiääniä ja siten faksin vastaanottoaika on jäljellä vain 8–10 sekuntia. Seuraa huolellisesti tässä oppaassa annettuja ohjeita äänittäessäsi puhelinvastaajan viestiä. Älä käytä ulkoisessa puhelinvastaajassa soitonsäästöasetusta, jos se ylittää viisi soittoerraa.



Vinkki

Jos kaikkien lähetettyjen faksin vastaanotto ei onnistu, lyhennä ulkoisen puhelinvastaajan soittoviiveasetusta.



1 Puhelinvastaaja

Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, nestekidenäytössä näkyy **Puheyhteys**.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke puhelinvastaajaa saman puhelinlinjan toiseen puhelinpistorasiaan.

Kytkemisasetukset

Ulkoinen puhelinvastaaja on kytkettävä edellisen kuvan esittämällä tavalla.

- 1 Aseta ulkoinen puhelinvastaaja soimaan yhden tai kaksi kertaa. (Laitteen soittoviiveasetus ei ole käytettävissä.)
- 2 Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan viesti.
- 3 Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
- 4 Aseta vastaanottotilan asetukseksi `Ulk.puh/Puh.vas.` (Katso *Vastaanottotilan valinta* sivulla 36.)

Vastausviestin nauhoitus ulkoiseen puhelinvastaajaan

Ajoitus on tärkeää tätä viestiä nauhoitettaessa.

- 1 Jätä viestin alkuun 5 sekuntia tyhjää. (Näin laitteella on aikaa kuunnella automaattisen faksilähetysten merkkiäänä, ennen kuin ne loppuvat.)
- 2 Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia.

**Vinkki**

Puhelinvastaajan viestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia tyhjää, sillä laite ei voi kuulla faksin merkkiäänä kaikuvan tai kovan äänen lävitse. Voit kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman viiden sekunnin taukoa viestin alussa. Jos vastaanotto ei onnistu, nauhoita vastausviesti uudelleen ja jätä alkuun viisi sekuntia tyhjää.

Puhelinvaihdejärjestelmä (PBX)

Suosittelimme, että pyydät vaihteen asentanutta yritystä kytkemään laitteen. Jos käytössä on sarjapuhelinjärjestelmä, pyydä asentajaa liittämään laite järjestelmän viimeiseen linjaan. Siten vältetään laitteen aktivoituminen joka kerta puheluita vastaanotettaessa. Jos keskus vastaa kaikkiin soittoihin, vastaanottotilan asetukseksi suositellaan *Manuaalinen*.

Kun laitetta käytetään vaihteessa, sen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata. Mahdollisista faksin lähetys- tai vastaanotto-ongelmista on ensimmäisenä ilmoitettava vaihdetta ylläpitävälle yritykselle.


**Vinkki**

Varmista, että puhelinlinjatyyppi on asetettu vaihde. (Katso *Puhelinlinjatyyppin asettaminen* sivulla 41.)

Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet

Ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimien kytkeminen

Laitteeseen voi kytkeä erillisen puhelimen seuraavan kaavion mukaan.



1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin

Kun ulkoisen puhelimen linja on auki, nestekidenäytössä näkyy *Puheysteys*.



Vinkki

Varmista, että ulkoisen puhelimen johto on korkeintaan 3 metriä pitkä.

Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaisesta tai ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun käyttämällä kaukokäynnistystunnusta. Kun painat kaukokäynnistystunnuksen * 5 1, laite aloittaa faksin vastaanoton.

Jos laite ilmoittaa puhelusta nopealla kaksoissoitolla, ota puhelu vastaan rinnakkaispuhelimesta valitsemalla puhelun vastaustunnus # 5 1. (Katso *F/P-soitto aika* (vain *Faksi/Puhelin-tila*) sivulla 38.)

Jos vastaat puheluun ja linjalta ei kuulu mitään:

Sinulle lähetetään faksia, joka on otettava vastaan manuaalisesti.

Paina * 5 1 ja odota, kunnes kuulet vastaanottoääniä tai kunnes nestekidenäytössä näkyy *Vastaanotto*, ja lopeta sitten puhelu.



Vinkki

Voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun automaattisesti faksintunnistusominaisuuden avulla. (Katso *Faksin tunnistus* sivulla 39.)

Ulkoisen langattoman puhelimen käyttö

Jos langattoman puhelimen tukiasema on kytketty samaan puhelinlinjaan kuin laite (katso *Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet* sivulla 44) ja pidät langatonta puhelinta yleensä mukana, puheluihin on helpompi vastata soittoviiveen aikana.

Jos annat laitteen vastata ensin, sinun on mentävä laitteen luo ja siirrettävä puhelu langattomaan kuulokkeeseen painamalla **Tel/R**.

Kaukotunnusten käyttö

Kaukokäynnistystunnus

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaisesta tai ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksia valitsemalla kaukokäynnistystunnuksen * 5 1. Odota vastaanoton äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen. (Katso *Faksin tunnistus* sivulla 39.)

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksia painamalla **Mono Start** ja valitsemalla *Vast.ota.*

Puhelun vastaustunnus

Kun vastaanotat äänipuhelua ja laite on F/P-tilassa, se ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (nopealla kaksoissoitolla) soittoviiveen jälkeen. Jos vastaat puheluun rinnakkaispuhelimesta, voit kytkeä F/P-soiton pois päältä painamalla # 5 1 (muista painaa tätä soittojen *välillä*).

Jos laite ilmoittaa puhelusta nopealla kaksoissoitolla, ota puhelu vastaan ulkoisella puhelimella painamalla **Tel/R.**

Kaukotunnusten vaihto

Jos haluat käyttää kaukokäynnistystä, sinun on otettava käyttöön kaukotunnukset. Ennalta asetettu kaukokäynnistystunnus on * 5 1. Ennalta asetettu puhelun vastaustunnus on # 5 1. Nämä tunnukset voi haluttaessa vaihtaa omiin tunnuksiin.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse *Faksaus* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse *Vastaanottoas.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse *Kaukokäy.tunn.* painamalla ▲ tai ▼.

- 5 Valitse *Kyllä* (tai *Ei*) painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 6 Näppäile uusi kaukokäynnistystunnus.
Paina **OK**.
- 7 Valitse *Pysäyt.koodi:* painamalla ▲ tai ▼ ja anna uusi puhelun vastaustunnus.
Paina **OK**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.




Vinkki

- Jos puhelu katkeaa aina, kun yrität käyttää ulkoisen puhelinvastaajan kauko-ohjaustoimintoja, kokeile vaihtaa kaukokäynnistystunnus ja puhelun vastaustunnus toiseksi kolminumeroiseksi koodiksi, joka sisältää merkkejä 0–9, * ja #.
- Kaukotunnukset eivät välttämättä toimi kaikissa puhelinjärjestelmissä.

Numeroiden valitseminen


Manuaalinen valinta

Anna faksi- tai puhelinnumero numeronäppäimistöltä.



Pikavalinta

Laitteessa on kahdeksan pikavalintanäppäintä, joille voi tallentaa yhteensä 16 faksi- ja puhelinnumeroa automaattista valintaa varten.



Paina pikavalintanäppäintä, jolle tallennettuun numeroon haluat soittaa. (Katso *Pikavalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 48.) Numeroita 9–16 varten **Shift** on pidettävä painettuna, kun pikavalintanäppäintä painetaan.

Lyhytvalinta

- 1 Paina  (**Puhelinluett.**).



Voit myös valita **Puhelinluett.** painamalla  (**FAX**).

- 2 Valitse **Etsi** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

- 3 Tee jokin seuraavista:

- Valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

Jos paikassa on kaksi numeroa, valitse se, johon haluat soittaa, painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

- Näppäile kaksinumeroinen lyhytvalintanumero valintanäppäimillä. (Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 49.)



Vinkki

Jos nestekidenäytössä näkyy **Ei tallennettu**, kun näppäilet lyhytvalintanumeron, tähän muistipaikkaan ei ole tallennettu numeroa.

Haku

Voit hakea nimiä, jotka on tallennettu pikavalinta- ja lyhytvalintamuistiin.

- 1 Paina  (**Puhelinluett.**).
Voit myös valita **Puhelinluett.** painamalla  (**FAX**).
- 2 Valitse **Etsi** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.



Vinkki

- Suurennä nestekidenäytön fonttia painamalla *.
- Pienennä nestekidenäytön fonttia painamalla #.

- 4 Jos valitset vaiheessa 3 vaihtoehdon **Aakkosjärjestys**, kirjoita nimen ensimmäinen kirjain valintanäppäimillä. Valitse sitten haluamasi nimi ja numero painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

Faksinumeron uudelleenvalinta

Jos lähetät faksin manuaalisesti ja linja on varattu, paina **Redial/Pause** ja paina sitten **Mono Start** tai **Colour Start** ja yritä uudelleen. Jos haluat soittaa uudelleen numeroon, johon olet äskettäin soittanut, paina **Redial/Pause** ja valitse jokin viimeksi valittujen numeroiden luettelon viimeisestä 30 numerosta.

Redial/Pause toimii vain, kun numerot valitaan ohjauspaneelistä. Jos lähetät faksia automaattisesti ja linja on varattu, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen enintään kolme kertaa viiden minuutin välein.

- 1 Paina **Redial/Pause**.
- 2 Valitse numero painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Lähetä faksi** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.

Muut numeronvalintatoiminnot

Viimeksi valittujen numeroiden historia

Viimeksi valittujen numeroiden historiaan tallennetaan viimeiset 30 numeroa, joihin on lähetetty faksi. Voit valita jonkin näistä numeroista ja lähettää siihen faksin, lisätä sen pika- tai lyhytvalintamuistiin tai poistaa sen historiasta.

- 1 Paina **Redial/Pause**.
Voit myös valita *Lähtevä puhelu* painamalla  (**FAX**).
- 2 Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat lähettää faksin, valitse *Lähetä faksi* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 - Kun haluat tallentaa numeron, valitse *Lisää puh.luett.* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
(Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 5 kohta Pikavalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella* tai *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevien puhelujen perusteella*.)
 - Valitse *Poista* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Vahvista painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Numeroiden tallentaminen

Voit asettaa laitteeseen seuraavia numeroiden valintaa helpottavia toimintoja: pikavalinta, lyhytvalinta ja ryhmät faksien sarjalähetyksille. Kun valitset pikanumeron, se näkyy nestekidenäytössä.



Vinkki

Muistiin tallennetut pikanumerot säilyvät sähkökatkoksen aikanakin.

Tauon tallentaminen

Lisää numeroiden väliin 3,5 sekunnin tauko painamalla **Redial/Pause**. Jos valitset ulkomaanpuhelua, voit pidentää taukoa painamalla **Redial/Pause** niin monta kertaa kuin haluat.

Pikavalintanumeroiden tallentaminen

Laitteessa on kahdeksan pikavalintanäppäintä, joille voi tallentaa yhteensä 16 faksi- ja puhelinnumeroa automaattista valintaa varten. Numeroita 9-16 varten **Shift** on pidettävä painettuna, kun pikavalintanäppäintä painetaan.



- 1 Paina pikavalintanäppäintä, jolle haluat tallentaa numeron.
Valitse *Kyllä* painamalla **1**.



Vinkki

Voit tallentaa pikavalintanumerot myös painamalla  (**Puhelinluett.**).

Valitse *Aseta pika* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

Valitse paikka, johon haluat tallentaa numeron, painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.

- 2 Tee jokin seuraavista:
- Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **OK**.
(Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen* sivulla 120.)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **OK**.

- 3 Näppäile faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 numeroa).
Paina **OK**.



Vinkki

Jos olet ladannut internet-faksin:

Jos haluat tallentaa sähköpostiosoitteen, jota käytetään internet-faksin tai Skannaa sähköpostiin -palvelimen kanssa, valitse **Valintatapa** painamalla **▲**. Vaihda asetukseksi **S-postiosoite** painamalla **◀** tai **▶**. Valitse **Faksi/Puh/S-p** painamalla **▼** ja kirjoita sähköpostiosoite. (Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 120.)

- 4 Valitse **Valmis** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

Nimiä ja numeroita voidaan tallentaa kaksinumeroisiin lyhytvalintapaikkoihin. Tallennettuja lyhytvalintanumeroita voi olla enintään 100. Lyhytvalintanumeroihin soitetaan painamalla vain muutamaa näppäintä (esimerkiksi: **▲** (**Puhelinluett.**), **Etsi**, **OK**, kaksinumeroinen luku ja **Mono Start** tai **Colour Start**).

- 1 Paina **▲** (**Puhelinluett.**).
- 2 Valitse **Aseta lyh.val.** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.

- 3 Valitse lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa numeron, painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.

- 4 Tee jokin seuraavista:
- Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **OK**.
(Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta *Tekstin syöttäminen* sivulla 120.)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **OK**.

- 5 Näppäile faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 numeroa).
Paina **OK**.

- 6 Tee jokin seuraavista:
- Näppäile toinen faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 numeroa).
Paina **OK**.
 - Jos et halua tallentaa toista numeroa, paina **OK**.

- 7 Valitse **Valmis** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.

- 8 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat tallentaa toisen lyhytvalintanumeron, siirry vaiheeseen 3.
 - Paina numeroiden tallentamisen loppuksi **Stop/Exit**.

Pikavalinta- tai lyhytvalintanimien tai -numeroiden vaihtaminen

Voit vaihtaa tallennetun pika- tai lyhytvalintanimen tai -numeron.

- 1 Paina  (**Puhelinluett.**).
- 2 Valitse **Aseta pika tai Aseta lyh.val.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse muutettava kaksinumeroinen pika- tai lyhytvalintapaikka painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Valitse **Muuta** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
 - Valitse **Poista** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
Vahvista painamalla **1**.
Siirry vaiheeseen 8.



Vinkki

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:

Jos haluat muuttaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla **◀** tai **▶**. Paina sitten **Clear**. Syötä sen jälkeen haluamasi merkki.

- 5 Jos haluat muuttaa nimeä, valitse **Nimi** painamalla **▲** tai **▼**. Paina sitten **▶** ja anna uusi nimi valintanäppäimillä (enintään 16 merkkiä). Paina **OK**.
(Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 120.)


- 6 Voit muuttaa faksi-/puhelinnumeroa seuraavilla tavoilla:
 - Jos haluat vaihtaa ensimmäisen faksi-/puhelinnumeron, valitse **Faksi/puhelin:** (pikavalinta) tai **Faksi/Puhelin1:** (lyhytvalinta) painamalla **▲** tai **▼**, paina **▶** ja anna uusi faksi- tai puhelinnumero valintanäppäimillä (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**.
 - Jos haluat vaihtaa toisen faksi-/puhelinnumeron, valitse **Faksi/Puhelin2:** (lyhytvalinta) painamalla **▲** tai **▼**, paina **▶** ja anna uusi faksi- tai puhelinnumero valintanäppäimillä (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**.
 - Jos haluat vaihtaa tämän lyhytvalintapaikan molemmat numerot, toista sama vaihe ja valitse toinen numero.
- 7 Valitse **Valmis** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 8 Paina **Stop/Exit**.

Kopiointi


Seuraavat vaiheet esittelevät kopioinnin peruskäytön. *Laajempi käyttöopas* sisältää tarkat tiedot kustakin toiminnosta.

- 1 Varmista, että käytössä on kopiointitila.

Paina  (**COPY**) -näppäintä, jolloin siihen syttyy sininen valo.



- Nestekidenäytössä näkyy:



1 Kopiomäärä

Voit määrittää kopioiden määrän valintanäppäimillä.



Vinkki

Oletusasetus on faksautila. Voit muuttaa aikaa, jonka verran laite pysyy kopiointitilassa viimeisen kopiointitoiminnon jälkeen. (Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 1 kohta Tila-ajastin*.)

- 2 Aseta asiakirja jollain seuraavista tavoista:

- Aseta asiakirja ADS:ään *tekstipuoli ylöspäin*.

(Katso *ADS:n käyttö* sivulla 29.)

- Aseta asiakirja *tekstipuoli alaspäin* valotustasolle.

(Katso *Valotustason käyttö* sivulla 30.)

- 3 Jos haluat useita kopioita, anna kopioiden määrä (enintään 99).

- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioinnin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Kopiointiasetukset

Edempänä mainittuja kopiointiasetuksia voidaan muuttaa. Selaa kopiointiasetuksia painamalla **COPY** ja sitten ▲ tai ▼. Kun haluamasi asetus on korostettu, valitse vaihtoehto painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitten **OK**.

(Käyttöopas)

Jos haluat lisätietoja seuraavien kopiointiasetusten muuttamisesta, katso sivu 52:

- Paperityyppi
- Paperikoko
- Kasetin val. (MFC-J6710DW)

(Laajempi käyttöopas)

Jos haluat lisätietoja seuraavien kopiointiasetusten muuttamisesta, katso lukua 7:

- Laatu
- Suuren./Pienen.
- Sivun asettelu
- 2 in 1 (ID)
- Pinoa/Lajitt.
- Tiheys
- Must.sääs.tila
- Kop. ohuelle pap.
- Vinosäätö
- Kirjakopio
- Vesileimakopio
- Kaksipuol. kopio
- Aseta uusi olet.
- Tehdasasetukset

**Vinkki**

Jos haluat lajitella kopiot, käytä ADS:ää.

Paperiasetukset

Paperityyppi

Jos kopioit erikoispaperille, valitse asetuksista kyseinen paperityyppi, jotta saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.

- 1 Paina (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Paperityyppi painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71, Brother BP61, Muu kiiltävä tai Kalvo painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Paperikoko

Jos kopioit muulle kuin A4-paperille, joudut vaihtamaan paperikokoasetuksen. Voit kopioida vain A4-, A5-, A3-, valokuva 10 × 15 cm-, Letter-, Legal- tai Ledger-paperille.

- 1 Paina (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Paperikoko painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal tai Ledger painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kasetin valinta (vain MFC-J6710DW)

Paperikasettia voi vaihtaa tilapäisesti seuraavaa kopiota varten. Lisätietoja oletuskasetin vaihtamisesta on kohdassa *Kasetin käyttö kopiointitilassa (vain MFC-J6710DW)* sivulla 23.

- 1 Paina (**COPY**).
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Valitse Kasetin val. painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Valitse Kasetti#1, Kasetti#2 tai Autom. valinta painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
- 6 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

**Vinkki**

Julistekopiointi ei ole käytettävissä kasettia 2 käytettäessä.

Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB- muistitikulta

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Voit tulostaa valokuvia suoraan digitaalikameran muistikortilta tai USB-muistitikulta, vaikka laitetta *ei* olisi kytketty tietokoneeseen. (Katso *Kuvien tulostaminen* sivulla 56.)

Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne suoraan muistikortille tai USB-muistitikulle. (Katso *Skannaus muistikortille tai USB-muistitikulle* sivulla 57.)

Jos laite on kytketty tietokoneeseen, voit käyttää laitteen etuosan korttipaikkaan asetettua muistikorttia tai USB-muistitikkua tietokoneesta käsin.

(Katso *Ohjelmiston käyttöoppaasta PhotoCapture Center™* (Windows®) tai *Etäasetusohjelma ja PhotoCapture Center™* (Macintosh).)


Muistikortin tai USB- muistitikun käyttäminen

Tässä Brother-laitteessa on media-asemia (korttipaikkoja), jotka sopivat USB-muistitikuille ja seuraaville yleisesti käytetyille digitaalikameroiden tallennusvälineille: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC, MultiMedia Card ja MultiMedia Card plus.


Voit tulostaa digitaalikuvia digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelukyvyllä PhotoCapture Center™ -toiminnon avulla.

Näin pääset alkuun

Työnnä muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan tiukasti.



1 USB-muistitikku



! TÄRKEÄÄ

USB-suoraliitäntä tukee vain USB-muistitikkua, PictBridge-yhteensopivaa kameraa ja USB-massamuistitoiminnollista digitaalikameraa. Muita USB-laitteita ei tueta.


2 Muistikorttipaikka

Korttipaikka	Yhteensopivat muistikortit	
Ylempi korttipaikka 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (edellyttää sovitinta)
Alempi korttipaikka 		SD SDHC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (edellyttää sovitinta) micro SD (edellyttää sovitinta) mini SDHC (edellyttää sovitinta) micro SDHC (edellyttää sovitinta) MultiMedia Card mobile (edellyttää sovitinta)

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ aseta Memory Stick Duo™ -korttia alempaan SD-korttipaikkaan, ettei laite vaurioidu.

PHOTO CAPTURE -näppäimen merkkivalot:



- Kun **PHOTO CAPTURE** -merkkivalo palaa, muistikortti tai USB-muistitikku on oikein paikallaan.
- Kun **PHOTO CAPTURE** -merkkivalo ei pala, muistikortti tai USB-muistitikku ei ole oikein paikallaan.
- Kun **PHOTO CAPTURE** -merkkivalo vilkkuu, muistikortilta tai USB-muistitikulta luetaan tai siihen tallennetaan.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota virtajohtoa tai poista muistikorttia tai USB-muistitikkua media-asemasta (korttipaikasta) tai USB-suoraliitännästä, kun laite lukee muistikorttia tai USB-muistitikkua tai tallentaa niihin (**PHOTO CAPTURE** -näppäimen vilkkuessa). **Tietoja katoaa tai kortti vahingoittuu.**

Laite kykenee lukemaan vain yhtä laitetta kerrallaan.

Kuvien tulostaminen

Kuvien katseleminen

Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytössä ennen niiden tulostamista. Jos kuvatiedostot ovat suuria, kuvien avautuminen nestekidenäyttöön saattaa kestää hetken.

- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.
Paina  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Valitse Katso kuva (t) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.
- 4 Näppäile haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 5 Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes kaikki kuvat on valittu.



Vinkki

Palaa edelliselle tasolle painamalla **Clear**.

- 6 Kun olet valinnut kaikki kuvat, tee jompikumpi seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetuksia. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 56.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset


Voit vaihtaa tulostusasetuksia tilapäisesti.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin kolmen minuutin kuluttua tai jos tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 1 kohta Tila-ajastin*.)



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 8 kohta Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi*.)



1 Tulosteiden lukumäärä

(Toiminnoille Valokuvien katselu, Etsi päivämäärän mukaan ja Diaesitys)

Voit näyttää tulostettavien valokuvien kokonaismäärän.

(Toiminnoille Tulosta kaikki kuvat, Tulosta kuvat, Valokuvatehosteet ja Trimmaus)

Voit näyttää kustakin valokuvasta tulostettavien kopioiden lukumäärän.

(Toiminnoille DPOF-tulostus) Tämä ei tule esiin.

Skannaus muistikortille tai USB- muistitikulle

Voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja muistikortille tai USB-muistitikulle. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan tiedostomuodossa PDF (*.PDF) tai TIFF (*.TIF). Värilliset asiakirjat voidaan tallentaa tiedostomuodossa PDF (*.PDF) tai JPEG (*.JPG). Oletusasetus on Väri 200 ja oletustiedostomuoto PDF. Laite luo automaattisesti tiedostonimet tämänhetkisen päivämäärän mukaan. (*Pika-asennusopas* sisältää tarkat tiedot.) Esimerkiksi viidennen 1.7.2011 skannatun kuvan nimi on 01071105.PDF. Voit muuttaa värin ja laadun.

Laatu	Valittava tiedostomuoto
Väri 100	JPEG / PDF
Väri 200	JPEG / PDF
Väri 300	JPEG / PDF
Väri 600	JPEG / PDF
M/V 100	TIFF / PDF
M/V 200	TIFF / PDF
M/V 300	TIFF / PDF


- 1 Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asetettu oikeaan korttipaikkaan.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikku, kun **PHOTO CAPTURE** vilkkuu, jotta kortti, USB-muistitikku tai tallennetut tiedot eivät vahingoittuisi.

- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Kun haluat skannata muistikortille tai USB-muistitikulle, paina  (**SCAN**).

- 4 Valitse Skan. mediak. painamalla ▲ tai ▼.



Paina **OK**.

- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat vaihtaa laatua, valitse Laatu painamalla ▲ tai ▼.
 - Siirry vaiheeseen 6.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

- 6 Valitse Väri 100, Väri 200, Väri 300, Väri 600, M/V 100, M/V 200 tai M/V 300 painamalla ◀ tai ▶.
- Paina **OK**.

- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa tiedostotyyppiä, siirry vaiheeseen 8.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

- 8 Valitse Tiedostotyyppi painamalla ▲ tai ▼.
- Valitse JPEG, PDF tai TIFF painamalla ◀ tai ▶.
- Paina **OK**.



Vinkki

- Jos valitsit Väri-erottelukyvyn vaiheessa 6, TIFF ei ole valittavissa.
- Jos valitsit M/V-erottelukyvyn vaiheessa 6, JPEG ei ole valittavissa.

- 9 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat muuttaa tiedoston nimeä, siirry vaiheeseen 10.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Jos käytät laitteen valotustasoa, voit muuttaa tason skannauskokoa. Valitse `Tason skann.koko` painamalla ▲ tai ▼ ja `A4, A3, Letter, Legal` tai `Ledger` painamalla ◀ tai ▶.

- 10 Laite nimeää tiedoston automaattisesti. Voit kuitenkin antaa tiedostolle haluamasi nimen käyttämällä valintanäppäimiä. Valitse `Tiedostonimi` painamalla ▲ tai ▼.
- Näppäile uusi nimi. (Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 120.)
- Voit vaihtaa vain kuusi ensimmäistä merkkiä.
- Paina **OK**.



Vinkki

Poista nykyinen nimi painamalla **Clear**.

- 11 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Voit asettaa valotustasolle useita asiakirjoja ja skannata ne erillisinä tiedostoina. (Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 8 kohta Automaattinen raja*us.)

Asiakirjan tulostus

Laite voi vastaanottaa tietoja tietokoneesta ja tulostaa ne. Tietokoneelta tulostus edellyttää tulostinohjaimen asennusta.

(*Ohjelmiston käyttöoppaan kohta Tulostus* (Windows®) tai *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh) sisältää tulostusasetusten tarkat tiedot.)

- 1 Asenna Brother-tulostinohjain CD-ROM-asennuslevyltä. (Katso *Pika-asennusopas*.)
- 2 Valitse sovelluksesta tulostuskomento.
- 3 Valitse laitteen nimi **Tulosta-**valintaruudusta ja napsauta **Ominaisuudet**.
- 4 Valitse haluamasi asetukset Ominaisuudet-valintaruudussa.
 - Tulostusmateriaali
 - Tulostuslaatu
 - Paperikoko
 - Suunta
 - Väri/Harmaasävy
 - Värinsäästö
 - Skaalaus
- 5 Napsauta **OK**.
- 6 Aloita tulostus napsauttamalla **OK**.

Asiakirjan skannaus

Asiakirjoja voidaan skannata monella eri tavalla. Voit käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä tai tietokoneen tulostinohjaimia.

- 1 Laitteen käyttö skannerina edellyttää tulostinohjaimen asennusta. Jos laite on verkossa, määritä sille TCP/IP-osoite.
 - Asenna tulostinohjaimet CD-ROM-asennuslevyltä. (Katso *Pika-asennusopas* ja *Skannaus Ohjelmiston käyttöoppaasta*.)
 - Määritä laitteelle TCP/IP-osoite, jos verkkoskannaus ei toimi. (Katso *Ohjelmiston käyttöoppaasta Verkkoskannauksen määrittäminen*.)
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen. (Katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 29.)
 - Käytä ADS:ää, jos skannattavana on useita asiakirjasivuja. ADS syöttää kunkin arkin automaattisesti.
 - Käyttämällä valotustasoa voit skannata kirjan yksittäisen sivun tai yhden arkin kerrallaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Skannaa käyttämällä **SCAN**-näppäintä – siirry kohtaan *Skannaus Skannaa-näppäimellä*.
 - Skannaa käyttämällä tietokoneen tulostinohjainta – siirry kohtaan *Skannaus käyttämällä tulostinohjainta*.

Skannaus Skannaa-näppäimellä

Katso *Ohjelmiston käyttöoppaasta Skannaa-näppäimen käyttö*.

- 1 Paina  (**SCAN**).
- 2 Valitse haluamasi skannaustila.
 - Skan. tiedost.
 - Skan. mediak.
 - Skannaa verkkoon
 - Skan. FTP:hen
 - Skan. sähköp.
 - Skan. teks.tun.¹
 - Skan. kuvaksi

¹ (Macintosh-käyttäjät)
Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa *Brotherin tekninen tuki (Macintosh)* sivulla 3.
- 3 (Verkkokäyttäjät)
Valitse tietokone, johon haluat lähettää tiedot.
- 4 Aloita skannaus painamalla **Start**.

Skannaus käyttämällä tulostinohjainta

Katso *Ohjelmiston käyttöoppaasta Asiakirjan skannaus TWAIN-ohjainta käyttäen* tai *Asiakirjan skannaus WIA-ohjaimen avulla*.

- 1 Käynnistä skannaussovellus ja napsauta **Scan**-painiketta.
- 2 **skanneriasetukset**-ikkunassa voit säätää esimerkiksi **Tarkkuus**-, **Kirkkaus**- ja **Skannaustyyppi**-asetuksia.
- 3 Aloita skannaus napsauttamalla **Käynnistä** tai **Scan**.

Värikasettien vaihto

Laitteessa on värin pistelaskin. Värin pistelaskin seuraa automaattisesti kaikkien neljän värikasetin väriaineen määrää. Kun laite havaitsee, että väriaine alkaa loppua, laite ilmoittaa siitä nestekidenäyttöön tulevalla viestillä.

Nestekidenäyttö kertoo, minkä värikasetin väriaine on lopussa tai mikä kasetti tarvitsee vaihtaa. Vaihda värikasetit oikeassa järjestyksessä noudattamalla näytön ohjeita.



Vaikka laite ilmoittaa, että värikasetti on vaihdettava, kasetissa on vielä vähän väriainetta. Kasetissa on oltava vähän väriainetta, jotta tulostuspää ei kuivu ja vahingoitu.

! TÄRKEÄÄ

Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän väriaineen kanssa. Niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä Brotherin alkuperäisiä värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin Brotherin alkuperäisten värikasettien käyttöä eikä käytettyjen kasettien täyttöä muiden valmistajien musteella. Takuu ei välttämättä kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty yhteensopimattomia tuotteita.



- 1 Avaa värikasetin kansi.
Jos yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa, nestekidenäyttöön tulee viesti
Vain MV tulostus tai
Ei voi tulostaa.

- 2 Paina lukon vipua kuvan mukaisesti ja vapauta nestekidenäytössä ilmoitettu kasetti. Poista värikasetti laitteesta.




- 3 Avaa nestekidenäytössä näkyvän värin uusi värikasettipakkaus ja poista kasetti pakkauksesta.


- 4 Käännä vihreää vapautusvipua oranssinvärissä suojapakkauksessa (1) myötapäivään, kunnes se naksauttaa ja vapauttaa tiivisteiden tyhjiön. Poista sitten oranssi suojapakkaus kuvan osoittamalla tavalla.



- 5 Jokaisella värillä on oma oikea paikkansa. Aseta värikasetti tarrassa olevan nuolen suuntaisesti.



- 6 Työnnä värikasetin takaosaa, jossa lukee "PUSH" (Työnnä), varovasti, kunnes se naksauttaa. Sulje sitten värikasetin kansi.



- 7 Laite nollaa värin pistelaskimen automaattisesti.



Vinkki

- Jos vaihdoit värikasetin (esimerkiksi mustan), nestekidenäytössä saatetaan pyytää varmistamaan, että kasetti on aivan uusi (esimerkiksi Vaihdoitko **BK** Musta). Nollaa kunkin uuden asennetun kasetin värin pistelaskin automaattisesti painamalla **1** (Kyllä). Jos asentamasi värikasetti ei ole aivan uusi, muista valita **2** (Ei).
- Jos nestekidenäytössä on värikasettien vaihdon jälkeen viesti Ei värikasettia tai Ei tunnista, varmista, että kasetit on asennettu oikein.

⚠ HUOMAUTUS

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja pyydä tarvittaessa lääkärin apua.


! TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ poista värikasetteja, jos niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos poistat kasetit, niiden väriaineen määrä saattaa vähentyä eikä laite tunnista jäljellä olevan väriaineen määrää.
- ÄLÄ kosketa värikasettien asetuspaikkoja. Jos näin tehdään, väriainetta saattaa joutua iholle.
- Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, väriaineiden värit sekoittuvat. Tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan värikasetin uudelleenasetuksen jälkeen.
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä se loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- ÄLÄ pura tai avaa värikasettia, koska muste voi valua ulos.


Laitteen puhdistus ja tarkastus

Valotustason puhdistus

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Nosta valotustason kansi (1). Puhdista valotustaso (2) ja valkoinen muovi (3) pehmeällä, nukattomalla kankaalla, joka on kostutettu syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä.



- 3 Puhdista ADS-yksikön valkoinen palkki (1) ja lasisuikale (2) nukattomalla liinalla, joka on kostutettu syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä.



- 4 Kytke virtajohto uudelleen.

**Vinkki**

Kun olet puhdistanut lasisuikaleen syttymättömällä lasinpuhdistusnesteellä, tarkista lasisuikaleen pinnan puhtaus pyyhkäisemällä sitä sormenpäällä. Jos lasisuikaleessa on likaa tai roskaa, puhdista se uudelleen varsinkin kyseisen alueen kohdalta. Puhdistus saatetaan joutua uusimaan jopa kolme tai neljä kertaa. Tarkista tulos ottamalla laitteella kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen.



Jos lasilla on likaa tai korjausnestettä, tulosteissa näkyy pystysuora viiva.



Viiva katoaa lasin puhdistamisen jälkeen.

Tulostuspään puhdistus

Laite puhdistaa tulostuspään tarvittaessa automaattisesti hyvän tulostuslaadun säilyttämiseksi. Voit käynnistää puhdistuksen manuaalisesti, jos tulostuslaadussa on ongelmia.

Puhdista tulostuspää ja värikasetit, jos tulosteiden tekstissä tai kuvissa on vaakasuora viiva tai tyhjää tekstiä. Voit puhdistaa joko vain mustan värin, kolme muuta väriä (keltainen, syaani, magenta) tai samalla kertaa kaikki neljä väriä.

Tulostuspäiden puhdistus kuluttaa väriainetta. Väriainetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Mustehallinta** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Puhdistus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Musta, Väri tai Kaikki** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Laite puhdistaa tulostuspään.
Kun puhdistus on valmis, laite siirtyy takaisin valmiustilaan automaattisesti.

**Vinkki**

Jos olet puhdistanut tulostuspään vähintään viisi kertaa eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile uuden alkuperäisen Brother Innobella™ -värikasetin asennusta kullekin ongelmia aiheuttaneelle värille. Yritä puhdistaa tulostuspää vielä korkeintaan viisi kertaa. Jos tulostus ei edelleenkään parane, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.



Tulostuslaadun tarkistus

Jos tulosteen värit ja tekstit ovat haaleat tai raidalliset, osa suuttimista voi olla tukossa. Selvitä tilanne tulostamalla tulostuslaadun tarkistussivu ja tarkastamalla siitä suutinten tilasta kertova kuvio.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Mustehallinta** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Testitulostus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Tulostuslaatu** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Colour Start**.
Laite aloittaa tulostuslaadun tarkistussivun tulostuksen.
- 6 Tarkista arkista neljän väripalkin laatu.
- 7 Nestekidenäytössä kysytään, onko tulostuslaatu hyvä.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, lopeta tulostuslaadun tarkistus ja siirry vaiheeseen 11 painamalla 1 (Kyllä).
 - Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja seuraavan kuvan mukaan, valitse **Ei** painamalla 2.

OK

Huono



- 8 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja kolmen värin tulostuslaatu hyvä.
Paina 1 (Kyllä) tai 2 (Ei).

- 9 Nestekidenäytössä kysytään, haluatko aloittaa puhdistuksen.
Paina 1 (Kyllä).
Laite aloittaa tulostuspään puhdistuksen.

- 10 Kun puhdistus on valmis, paina **Colour Start**.
Laite aloittaa tulostuslaadun tarkistussivun tulostuksen. Palaa vaiheeseen 6.

- 11 Paina **Stop/Exit**.
Jos toistat toimenpiteen ainakin viisi kertaa ja tulostuslaatu on edelleen heikko, vaihda tukkeutuneen värin kasetti.
Tarkasta tulostuslaatu värikasetin vaihdon jälkeen. Jos ongelma esiintyy edelleen, toista puhdistus ja testitulostus uudelle värikasetille vähintään viisi kertaa. Jos väriainetta puuttuu edelleen, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

Vinkki



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet.

Tulostuksen kohdistuksen tarkistus

Tulostuksen kohdistuksen säätö saattaa olla tarpeen laitteen kuljetuksen jälkeen, jos tulostettu teksti on epäselvää tai jos kuvat tulostuvat haaleina.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Mustehallinta** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Testitulostus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse **Kohdistus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laitte aloittaa kohdistuksen testisivun tulostuksen.
- 6 Kuviota "A" varten paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 7 Kuviota "B" varten paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 8 Kuviota "C" varten paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 9 Kuviota "D" varten paina sen testitulosteen numeroa, jossa on vähiten näkyvät pystyjuovat (1–9).
- 10 Paina **Stop/Exit**.

Virhe- ja huoltoviestit

Pitkälle kehitetyissä toimistolaitteissa esiintyy silloin tällöin virheitä ja kuluvia osia tai tarvikkeita on vaihdettava. Laite tunnistaa tällöin virheen ja näyttää virheviestin. Seuraavassa on kuvattu useimmin esiintyvät virhe- ja kunnossapitoviestit.

Voit korjata useimmat virheet ja säännöllisen kunnossapidon viestit itse. Jos tarvitset lisääpua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian alhainen.	Anna laitteen lämmetä.
Asiakirja juutt.	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä.	(Katso <i>ADS:n käyttö</i> sivulla 29.) (Katso <i>Asiakirjatukos</i> sivulla 76.)
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Paina Stop/Exit . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Ei tallennettu	Yritit käyttää pika- tai lyhytvalintanumeroa, jota ei ole ohjelmoitu.	Tallenna pika- tai lyhytvalintanumero. (Katso <i>Pikavalintanumeroiden tallentaminen</i> sivulla 48 ja <i>Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen</i> sivulla 49.)
Ei tiedostoa	Media-aseman muistikortille tai USB-muistitikkuun ei ole tallennettu .JPG-tiedostoa.	Aseta oikea muistikortti tai USB-muistitikku korttipaikkaan uudelleen.
Ei tunnista	Asensit uuden värikasetin liian nopeasti, eikä laite tunnistanut sitä.	Poista uusi värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti, kunnes se naksahtaa.
	Jos käytät jotakin muuta kuin Brotherin alkuperäistä värikasettia, laite ei välttämättä tunnista kasettia.	Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.
	Värikasetti on asennettu väärin.	Poista uusi värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti, kunnes se naksahtaa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.)
Ei vastaa/varat.	Soittamasi numero ei vastaa tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei voi tulostaa Vaih. värikaset.	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Jos muistia on käytettävissä, mustavalkoiset faksit tallennetaan muistiin. Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää ”kättelyn” aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena.	Vaihda värikasetit. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.)
Ei värikasettia	Värikasetti on asennettu väärin.	Poista uusi värikasetti ja asenna se uudelleen hitaasti, kunnes se naksahtaa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.)
Faksimuisti täynnä	Faksimuisti on täynnä.	Tee jokin seuraavista: ■ Poista tietoja muistista. Voit vapauttaa muistitilaa poistamalla Vastaanotto muistiin -toiminnon käytöstä. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 4 kohta Vastaanotto muistiin -toiminnon poistaminen käytöstä.</i>) ■ Tulosta muistissa olevat faksit. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 4 kohta Faksin tulostaminen muistista.</i>)
Kansi auki Kansi on auki	Skannerin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Nosta skannerin kansi ja sulje se uudelleen.
	ADS:n kantta ei ole suljettu kunnolla.	Avaa ADS:n kansi ja sulje se uudelleen.
	Värikasetin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje värikasetin kansi kunnolla siten, että se naksahtaa.
Korkea lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian korkea.	Anna laitteen jäähtyä.
Kuva on liian pitkä.	Tehosteita ei voida lisätä, koska valokuvan muoto on epäsäännöllinen.	Valitse muodoltaan säännöllinen valokuva.
Kuva on liian pieni.	Valokuvaa ei voi trimmata, koska se on liian pieni.	Valitse suurempi kuva.
Käyt.kelv. laite Kytke laite irti liittimestä ja kytke laite päältä & päälle	USB-suoraliitántään on kytketty viallinen laite.	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Sammuta laite painamalla On/Off ja käynnistä se sitten uudelleen.
Käyt.kelv. laite Kytke USB-laite irti.	USB-suoraliitántään on kytketty USB-laite tai USB-muistitikku, jota ei tueta. Katso lisätietoja Brother-sivustosta osoitteesta http://solutions.brother.com/ .	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin.
Käyttökelv. keskitin	Keskitin tai USB-muistitikku, jossa on keskitin, on kytketty USB-suoraliitántään.	Keskitintä tai USB-muistitikku, jossa on keskitin, ei tueta. Irrota laite USB-suoraliitännästä.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Mediak. täynnä.	Muistikortilla tai USB-muistitikulla ei ole riittävästi tilaa tai sillä on jo 999 tiedostoa.	Laite voi tallentaa muistikortille tai USB-muistitikkuun vain, jos siinä on vähemmän kuin 999 tiedostoa. Vapauta muistitilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja ja yritä uudelleen.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Kopiointi on käynnissä Paina Stop/Exit ja odota muiden käynnissä olevien toimintojen päättymistä. Yritä sitten uudelleen.
	Muistikortilla tai USB-muistitikulla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa asiakirjojen skannaamiseen.	Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja muistikortilta tai USB-muistitikulta ja yritä sitten uudelleen.
Must.im. melk.täyn.	Musteenimeyttimen säiliö tai hukkasäiliö on lähes täynnä.	Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai Brother-jälleenmyyjään.
Muste vähissä	Yhden tai useamman värikasetin käyttöikä on loppumassa. Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää "kättelyn" aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillinen faksi tulostetaan mustavalkoisena.	Tilaa uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes nestekidenäytössä on Ei voi tulostaa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.)
Musteenimeytin täynnä	Laite kaipaa huoltoa. Ongelma voi johtua muiden kuin Brother-värikasettien käyttämisestä tai tyhjien värikasettien täyttämisestä muiden valmistajien musteella. Takuu ei välttämättä kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muiden valmistajien musteita tai värikasetteja.	Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai Brother-jälleenmyyjään.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Paperituk. [ed,takana]	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Paperi on juuttunut laitteen etu- ja takaosaan</i> sivulla 79. Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten. ÄLÄ vedä paperikasettia ulos käyttäessäsi A5-kokoista tai pienempää paperia.
	Käsinsyöttöaukkoon asetettiin useampi kuin yksi paperiarkki. —TAI— Käsinsyöttöaukkoon asetettiin uusi paperiarkki, ennen kuin nestekidenäytössä näkyi Aseta paperi käsinsyöttöaukkoon Paina sitten Start.	Käsinsyöttöaukkoon saa asettaa vain yhden arkin kerrallaan. Odota, että nestekidenäytössä lukee Aseta paperi käsinsyöttöaukkoon Paina sitten Start, ennen kuin syötät seuraavan arkin käsinsyöttöaukkoon. Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Paperi on juuttunut laitteen etu- ja takaosaan</i> sivulla 79.
Paperitukos [edessä]	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Paperi on juuttunut laitteen etuosaan</i> sivulla 77. Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten. ÄLÄ vedä paperikasettia ulos käyttäessäsi A5-kokoista tai pienempää paperia.
Paperitukos [takana]	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Paperi on juuttunut laitteen takaosaan</i> sivulla 78. Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten. ÄLÄ vedä paperikasettia ulos käyttäessäsi A5-kokoista tai pienempää paperia.
	Paperijauhetta on kertynyt paperin syöttötelojen pinnalle ja paperitelojen takaosiin.	Puhdista paperin syöttötelat ja paperitelojen takaosat. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan liitteen A kohta Paperin syöttötelan puhdistus.</i>)
Puhd. ei toimiXX AlustusvirheXX Ei voi tulostaaXX Ei voi skannataXX	Laitteessa on mekaaninen vika. —TAI— Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	Avaa skannerin kansi ja poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä. Ellei virheviesti katoa, katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se sitten takaisin. (Laitteesta voidaan katkaista virta noin 24 tunniksi ilman, että muistiin tallennettuja fakseja menetetään. Katso <i>Faksien tai faksiraportin siirtäminen</i> sivulla 75.)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Tark. paperikoko	Paperikoko-asetus ei vastaa paperikasetissa olevan arkin kokoa. Vaihtoehtoisesti paperikasetin paperiohjaimia ei ole asetettu käytetyn paperikoon mukaisesti.	1 Tarkista, että valitsemasi paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. 2 Varmista, että asetit paperin pystysuuntaan, asettamalla paperiohjaimet käyttämäsi paperin kokoa vastaaviin merkkeihin. 3 Kun olet tarkistanut paperin koon ja suunnan, jatka tulostamista painamalla Mono Start tai Colour Start.
Tarkista paperi	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: ■ Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. ■ Poista paperi ja aseta se takaisin. Paina sitten Mono Start tai Colour Start. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 10.)
	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi noudattamalla ohjeita kohdassa <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 77. Jos näet tämän virheen usein, kun otat kaksipuolisia kopioita tai tulostat kaksipuolisesti, paperitelat saattavat olla musteen tahraamia. Puhdista paperitelat. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan liitteen A</i> kohta <i>Paperinsyöttötelojen puhdistus</i>.)
	Paperijauhetta on kertynyt paperin syöttötelojen pinnalle ja paperitelojen takaosiin.	Puhdista paperin syöttötelat ja paperitelojen takaosat. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan liitteen A</i> kohta <i>Paperin syöttötelan puhdistus</i> .)
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.	Tarkista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu tasaisesti kummastakin päästä. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 77.)
	Arkki ei asetettu käsinsyöttöaukon keskelle.	Poista arkki ja aseta se uudelleen käsinsyöttöaukon keskelle. Paina sitten Mono Start tai Colour Start . (Katso <i>Paperin asettaminen käsinsyöttöaukkoon</i> sivulla 17.)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Vain MV tulostus Vaih. värikaset.	Yksi tai useampi värillinen värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laitetta voidaan käyttää mustavalkotilassa noin neljän viikon ajan tulostettavan sivumäärän mukaan. Kun tämä viesti näkyy nestekidenäytössä, toiminnot ovat seuraavat: ■ Tulostus Jos valitset tulostinohjaimen Lisäasetukset-välilehden Harmaasävy-vaihtoehdon, laitetta voidaan käyttää mustavalkoisena tulostimena. ■ Kopiointi Jos paperityypiksi on asetettu Tavall. paperi, voit tehdä mustavalkokopioita. Kaksipuoliset kopiot eivät ole käytössä, kun tämä viesti näkyy. ■ Faksaaminen Jos paperityypiksi on valittu Tavall. paperi tai Mustesuihkupap., laite vastaanottaa ja tulostaa faksit mustavalkoisina. Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää "kättelyn" aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena. Jos paperityypiksi on asetettu Muu kiiltävä, Brother BP71 tai Brother BP61, laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot.	Vaihda värikasetit. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.) <i>Jos irrotat laitteen virtajohdon tai poistat värikasetin, et voi käyttää laitetta, ennen kuin vaihdat uuden värikasetin.</i>
Virheel. kortti	Muistikortti on joko vioittunut tai väärin alustettu, tai muistikortissa on häiriö.	Aseta muistikortti uudelleen korttipaikkaan tukevasti ja varmista, että se on oikeassa asennossa. Jos virheviesti ei katoa, tarkista laitteen media-asema (korttipaikka) käyttämällä muistikorttia, jonka tiedät toimivan.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Väärä kas.asetus (MFC-J6710DW)	Laitteen Paperikoko- ja Kasetin käyttö -asetukset eivät vastaa käyttämässäsi paperikasetissa olevan paperin kokoa.	1 Paina Tray Setting ja tarkista, että laitteen Paperikoko- ja Kasetin käyttö -asetukset vastaavat käyttämässäsi paperikasetissa olevan paperin kokoa. (Katso <i>Paperikoko ja -tyyppi (MFC-J6710DW)</i> sivulla 23 ja <i>Kasetin käyttö kopiointitilassa (vain MFC-J6710DW)</i> sivulla 23.) 2 Kun olet tarkistanut Paperikoko- ja Kasetin käyttö -asetukset, valitse Käynn. tul. uud. painamalla ▲ tai ▼ ja jatka tulostamista painamalla OK.
Väärä musteen väri	Mustan värikasetin paikalle on asennettu värillinen värikasetti.	Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä kasetit oikeille paikoilleen.
Yhteys katkesi	Toinen henkilö tai faksilaite katkaisi puhelun.	Yritä lähettää tai vastaanottaa faksi uudestaan. Jos puhelut keskeytyvät toistuvasti ja käytössä on VoIP (Voice over IP) -järjestelmä, kokeile vaihtaa yhteensopivuusasetukseksi Perus (VoIP). (Katso <i>Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> sivulla 91.)
Yhteysvika	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirtovirheen.	Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan puhelinlinja.
Yhteyt. ei saatu	Yritit pollata faksilaitetta, joka ei ole pollauksen odotustilassa.	Tarkista toisen faksilaitteen pollausasetukset.

Virheanimaatiot

Virheanimaatiot esittävät paperitukoksen yksityiskohtaiset selvitysohjeet. Voit lukea ohjeet omalla vauhdillasi painamalla ►, kun haluat nähdä seuraavan vaiheen, ja ◀, kun haluat siirtyä taaksepäin.

Faksien tai faksiraportin siirtäminen

Jos nestekidenäytössä näkyy:

- Puhd. ei toimiXX
- AlustusvirheXX
- Ei voi tulostaaXX
- Ei voi skannataXX

Suosittelemme faksien siirtämistä toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen. (Katso *Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 75 tai *Faksien siirtäminen tietokoneeseen* sivulla 75.)

Voit siirtää myös faksiraportin ja tarkistaa, onko laitteessa siirrettäviä fakseja. (Katso *Faksiraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 76.)

Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan. (Katso *Pika-asennusoppaan* kohta *Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen*.)

- 1 Keskeytä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **Menu**.
- 3 Valitse **Huolto** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Tiedonsiirto** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

- 5 Valitse **Faksinsiirto** painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos nestekidenäytössä näkyy **Ei dataa**, laitteen muistissa ei enää ole fakseja. Paina **Stop/Exit**.
 - Anna numero, johon faksit lähetetään edelleen.

- 7 Paina **Mono Start**.

Faksien siirtäminen tietokoneeseen

Voit siirtää fakseja laitteen muistista tietokoneeseen.

- 1 Keskeytä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Varmista, että **MFL-Pro Suite** on asennettu tietokoneeseen, ja käynnistä **PC-FAX-vastaanottaminen**-toiminto tietokoneessa. (Katso *Ohjelmiston käyttöoppaasta PC-FAX-vastaanotto*.)
- 3 Varmista, että PC-Fax-vastaanotto toiminto on otettu käyttöön laitteessa. (Katso *Laajemman käyttöoppaan luvun 4* kohta *PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)*.) Jos laitteen muistissa on fakseja, kun PC-Fax-vastaanotto toiminto otetaan käyttöön, näytössä kysytään, haluatko siirtää faksit tietokoneeseen.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Siirrä kaikki faksit tietokoneeseen painamalla **1**. Toiminto kysyy, haluatko tulostaa varmuuskopion.
 - Sulje toiminto ja jätä faksit muistiin painamalla **2**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Faksiraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan. (Katso *Pika-asennusoppaan* kohta *Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen*.)


- 1 Keskeytä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **Menu**.
- 3 Valitse **Huolto** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Valitse **Tiedonsiirto** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 5 Valitse **Raportinsiirto** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 6 Kirjoita faksinumero, johon haluat lähettää faksiraportin edelleen.
- 7 Paina **Mono Start**.

Asiakirjatukos

Asiakirjat voivat juuttua ADS-yksikköön, jos niitä ei aseteta tai syötetä oikein tai jos ne ovat liian pitkiä. Selvitä tukos seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan

- 1 Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet.
- 2 Avaa ADS:n kansi.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos oikealle.




- 4 Sulje ADS:n kansi.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

! TÄRKEÄÄ

Voit välttää asiakirjatukokset sulkemalla ADS:n kannen oikein. Työnnä sitä varovasti alaspäin keskeltä.

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle


- 1 Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet.
- 2 Nosta valotustason kansi ylös.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos oikealle.



- 4 Sulje valotustason kansi.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Pienten ADS:ään juuttuneiden asiakirjojen poistaminen

- 1 Nosta valotustason kansi ylös.
- 2 Aseta ADS:ään palanen jäykkää paperia, esimerkiksi pahvia, ja työnnä pienet paperinpalaset läpi.



- 3 Sulje valotustason kansi.
- 4 Paina **Stop/Exit**.


Tulostimen tukos tai paperitukos

Poista juuttunut paperi laitteesta sen mukaan, missä kohdassa laitetta paperitukos on.


Paperi on juuttunut laitteen etuosaan

Jos nestekidenäytössä lukee Paperitukos [edessä], toimi näin:


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.




- 3 Vedä juuttunut paperi (1) ulos.



- 4 Nosta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu läppä ja poista juuttunut paperi.



- 5 Aseta paperikasetti takaisin laitteeseen.



 Vinkki

Vedä paperitukea ulospäin, kunnes se naksahda.

- 6 Kytke virtajohto uudelleen.

 Vinkki

Jos paperitukoksia on jatkuvasti, laitteeseen voi olla juuttunut pieni paperinpala. (Katso *Muut paperitukoksen selvitystoimet* sivulla 82.)

Paperi on juuttunut laitteen takaosaan

Jos nestekidenäytössä lukee
Paperitukos [takana], toimi näin:


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.




Vinkki

Poista paperi käsinsyöttöaukosta ja sulje se.


- 2 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta.



- 3 Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.



- 4 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu asianmukaisesti.



- 5 Kytke virtajohto uudelleen.

Paperi on juuttunut laitteen etu- ja takaosaan

Jos nestekidenäytössä lukee Paperituk. [ed, takana], toimi näin:



- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.




Vinkki

Poista paperi käsinsyöttöaukosta ja sulje se.


- 2 Vedä paperikasetti #1 (1) ja sen jälkeen kasetti #2 (2) (MFC-J6710DW) kokonaan ulos laitteesta.




- 3 Vedä juuttunut paperi (1) ulos.




- 4 Nosta läppä ja poista juuttunut paperi. (Paperikasettien ollessa poistettuna laitteesta siirry vaiheeseen 5.)




- 5 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta.





- 6 Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.




- 7 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu asianmukaisesti.



- 8 Aseta paperikasetti #1 (1) ja sen jälkeen kasetti #2 (2) takaisin laitteeseen.




- 9 Nosta skannerin kansi (1) auki molemmiin käsiin tarttumalla laitteen sivuilla oleviin sormensijoihin. Varmista, että paperia ei jää jumiin laitteen kulmiin.




! TÄRKEÄÄ

- Jos tulostuspään alle on juuttunut paperia, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, siirrä tulostuspäätä ja vedä paperi ulos.
- Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan osoittamalla tavalla, tulostuspäätä ei voi siirtää. Kytke virtajohto uudelleen. Pidä **Stop/Exit** painettuna, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle. Irrota laite sitten virtalähteestä ja poista paperi.



- Jos ihollesi joutuu mustetta, pese se välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä.

- 10 Sulje skannerin kansi varovasti käyttäen laitteen sivuilla olevia sormensijoja.



! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormesi jää skannerin kannen alle.

Käytä aina skannerin kannen sivuilla olevia sormensijoja, kun avaat tai suljet kanta.



Vinkki

Vedä paperitukea ulospäin, kunnes se naksauttaa.

- 11 Kytke virtajohto uudelleen.



Vinkki

Jos paperitukoksia on jatkuvasti, laitteeseen voi olla juuttunut pieni paperinpala. (Katso *Muut paperitukoksen selvitystoimet* sivulla 82.)


Muut paperitukoksen selvitystoimet

- 1 Nosta skannerin kansi auki molemmiin käsin tarttumalla laitteen sivuilla oleviin sormensijoihin.




Vinkki

Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan osoittamalla tavalla, paina **Stop/Exit**, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle.



- 2 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 3 Sulje skannerin kansi varovasti käyttäen laitteen sivuilla olevia sormensijoja.




HUOMAUTUS


Varo, etteivät sormesi jää skannerin kannen alle.

Käytä aina skannerin kannen sivuilla olevia sormensijoja, kun avaat tai suljet kantta.

- 4 Avaa käsinsyöttöaukon kansi.



- 5 Aseta ainoastaan yksi arkki A4- tai letter-kokoista paksua paperia (esim. päällystettyä paperia) Vaaka-asentoon käsinsyöttöaukkoon. Työnnä paperi käsinsyöttöaukkoon.



Vinkki

- Suosittelemme päällystetyn paperin käyttöä.
- Jos et työnnä paperia syvälle käsinsyöttöaukkoon, laite ei syötä sitä, kun kytket virtajohdon uudelleen.

- 6 Kytke virtajohto uudelleen.
Käsinsyöttöaukkoon asetettu paperi kulkee laitteen läpi ja laite syöttää sen ulos.
- 7 Nosta skannerin kansi auki molemmin käsin tarttumalla laitteen sivuilla oleviin sormensijoihin.
Varmista, ettei laitteen sisällä ole lisää juuttuneita paperinpaloja.
Sulje skannerin kansi varovasti käyttäen laitteen sivuilla olevia sormensijoja.

Vianetsintä

Jos vaikuttaa siltä, että laitteessa on vikaa, tarkista seuraavat seikat ja noudata vianetsintäohjeita.

Useimmat ongelmat on helppo ratkaista itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center -sivustosta löytyvät uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintävinkit.

Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Ongelmia laitteen toiminnassa

Tulostus

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Laitte ei tulosta.	Tarkista liitäntäkaapeli tai langaton yhteys sekä laitteessa että tietokoneessa. (Katso <i>Pika-asennusopas</i> .)
	Tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja käynnistetty On/Off -näppäimestä.
	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.)
	Tarkista, näkyykö nestekidenäytössä virheviestiä. (Katso <i>Virhe- ja huoltoviestit</i> sivulla 68.)
	Jos nestekidenäytössä on Ei voi tulostaa ja Vaih. värikaset., katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.
	Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu.
	Varmista, että laite on toimintatilassa. Napsauta Käynnistä ja sitten Tulostimet ja faksit . Valitse Brother MFC-XXXXX (jossa XXXXX on laitemallin nimi) ja varmista, että Offline-tila ei ole valittuna.
Tulostuslaatu on huono.	Tarkista tulostuslaatu. (Katso <i>Tulostuslaadun tarkistus</i> sivulla 66.)
	Varmista, että tulostinohjaimesta asetettu Tulostusmateriaali -asetus tai laitteen valikosta asetettu <i>Paperityyppi</i> -asetus vastaa käyttämäsi paperia. (Katso <i>Tulostus</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksien lähetykset</i> (Macintosh) <i>Ohjelmiston käyttöoppaassa</i> ja <i>Paperityyppi</i> sivulla 22.)
	Varmista, että värikasetit ovat tuoreita. Musteen tukkeutumisen syynä voi olla jokin seuraavista: ■ Pakkaukseen painettu kasetin viimeinen käyttöpäivä on erääntynyt. (Brotherin alkuperäiset kasetit säilyvät käyttökelpoisina jopa kaksi vuotta, jos ne pidetään alkuperäispakkauksissaan.) ■ Värikasetti on ollut laitteessa yli puolen vuoden ajan. ■ Värikasettia ei ehkä ole säilytetty oikein ennen käyttöä.
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta. Brother ei suosittele muiden kuin Brotherin alkuperäisten värikasettien käyttöä eikä käytettyjen kasettien täyttöä muiden valmistajien musteella.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 25.)
	Laitteen suositeltu ympäristön lämpötila on 20–33 °C.
Tekstissä tai kuvissa on valkoisia vaakasuoria raitoja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistus</i> sivulla 65.)
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 25.)

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistus</i> sivulla 65.)
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
Merkit ja rivit näkyvät epäselvinä.	Tarkista tulostuksen kohdistus. (Katso <i>Tulostuksen kohdistuksen tarkistus</i> sivulla 67.)
Tulostettu teksti tai kuvat ovat vinossa.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin ja että paperin sivuohjaimet on säädetty oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 10.)
	Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein.
Musteläiskä tai -tahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 25.)
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltuja paperityyppejä. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 25.) Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut.
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
	Jos käytät valokuvapaperia, varmista, että olet asettanut paperityypin oikein. Jos tulostat valokuvaa tietokoneesta, aseta Tulostusmateriaali tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehdeltä.
Arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa näkyy tahroja.	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostinalustalle. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan liitteen A kohta Laitteen tulostinalustan puhdistus</i> .)
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 10.)
Laite tulostaa paksuja viivoja paperille.	Valitse Käänteinen järjestys tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehdeltä.
Tulosteet ovat ryppyisiä.	(Windows®-käyttäjät) Napsauta tulostinohjaimen Lisäasetukset -välilehdellä Väriasetukset ja poista Kaksisuuntainen tulostus -ruudun valinta.
	(Macintosh-käyttäjät) Valitse tulostinohjaimessa Tulosta asetukset , osoita Lisäasetukset , valitse Muut tulostusasetukset ja poista Kaksisuuntainen tulostus -vaihtoehdon valinta.
	Varmista, että käytät Brotherin alkuperäistä Innobella™-väriainetta.
Sivunasettelutulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperikoon asetus.
Tulostusnopeus on liian hidas.	Kokeile tulostinohjaimen asetuksen vaihtoa. Suurin erottelukyky vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, lähetykseen ja tulostukseen. Kokeile tulostinohjaimen Lisäasetukset -välilehden muita laatuasetuksia. Napsauta lisäksi Väriasetukset ja poista Väriin korostus -ruudun valinta.
	Poista reunaton tulostus käytöstä. Reunaton tulostus on hitaampaa kuin tavallinen. (Katso <i>Tulostus (Windows®)</i> tai <i>Tulostus ja faksien lähetyt</i> (Macintosh) <i>Ohjelmiston käyttöoppaasta</i> .)
Väriin korostus ei toimi oikein.	Jos sovelluksen kuva ei ole kokonaan värillinen (esim. 256 väriä), väriin korostus ei toimi. Käytä vähintään 24-bittisiä väritietoja väriin korostuksen kanssa.
Valokuvapaperin syötössä on ongelmia.	Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia. Paperipakkaukseen on lisätty ylimääräinen arkki tätä tarkoitusta varten.
	Puhdista paperin syöttötelat. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan liitteen A kohta Paperin syöttötelan puhdistus</i> .)

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Laite syöttää useita sivuja kerrallaan.	Varmista, että paperi on asetettu paperikasettiin oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 10.)
	Lataa paperikasettiin kerrallaan vain yhdenkokoista ja -tyyppistä paperia.
	Taskista, että paperikasetin alustatyyny ei ole likainen. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan liitteen A</i> kohta <i>Paperin syöttötelan puhdistus</i> .)
	Jos paperikasetissa on vain muutama arkki paperia, laite saattaa syöttää ne väärin. Tarkista, että paperikasetissa on vähintään 10 arkkiä.
Laitteessa on paperitukos.	Varmista, että paperin pituusohjain on säädetty oikeaa paperikokoa varten. Älä vedä paperikasettia ulos käyttäessäsi A5-kokoista tai pienempää paperia. (Katso <i>Tulostimen tukos tai paperitukos</i> sivulla 77.)
Paperitukos toistuu.	Jos paperitukoksia on jatkuvasti, laitteeseen voi olla juuttunut pieni paperinpala. Varmista, onko laitteessa lisää juuttunutta paperia. (Katso <i>Muut paperitukoksen selvitystoimet</i> sivulla 82.)
Paperitukoksia syntyy, kun kopioidaan tai tulostetaan kaksipuolisesti.	Käytä jompaakumpaa tukosten estoasetuksista, KP1 tai KP2. Kopiointia varten katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 7</i> kohta <i>Kaksipuolinen kopiointi</i> . Tulostusta varten katso <i>Ohjelmiston käyttöoppaan</i> kohta <i>Kaksipuolinen / Vihko</i> (Windows®) tai <i>Kaksipuolinen tulostus</i> (Macintosh).
	Jos paperitukoksia syntyy usein kaksipuolisen kopioinnin tai tulostuksen aikana, paperitelat saattavat olla musteen tahraamia. Puhdista paperitelat. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan liitteen A</i> kohta <i>Paperinsyöttötelojen puhdistus</i> .)
Tulostettujen sivujen pino on epäsiisti.	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 10.)
Laite ei tulosta Adobe® Illustrator® -ohjelmasta.	Kokeile tulostuksen erottelukyvyn pienentämistä. (Katso <i>Tulostus</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksien lähetyt</i> (Macintosh) <i>Ohjelmiston käyttöoppaasta</i> .)

Vastaanotettujen faksien tulostus

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Tulosteessa on tiivistettyä tekstiä ja sivun poikki kulkevia valkoisia vaakaviivoja, tai lauseiden ylä- ja alaosat puuttuvat.	Tämä saattaa johtua huonosta yhteydestä, staattisesta sähköstä tai puhelinlinjalla olevasta häiriöstä. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Vastaanotetussa arkissa on pystysuoria mustia raitoja.	Lähettäjän skanneri voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika lähettävässä laitteessa. Pyydä, että faksi lähetetään toisesta faksilaitteesta, ja tarkista tulos.
Vastaanotettu värillinen faksi tulostuu vain mustavalkoisena.	Vaihda loppuun käytetyt värikasetit ja pyydä lähettäjää lähettämään värillinen faksi uudelleen. (Katso <i>Värikasettien vaihto</i> sivulla 62.)
Vasen ja oikea marginaali ovat liian kapeita tai yksi sivu tulostuu kahdelle sivulle.	Ota automaattinen pienennys käyttöön. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 4</i> kohta <i>Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä</i> .)

Puhelinlinja tai liitännät

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Numeron valinta ei toimi. (Ei valintääntä)	Varmista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja käynnistetty.
	Tarkista johtojen liitännät.
	Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja kuuntele, kuuluuko valintääntä. Jos valintääntä ei kuulu, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja ja/tai pistoke.
Laite ei vastaa, kun siihen soitetaan.	Varmista, että laite on oikeassa vastaanottotilassa. (Katso <i>Vastaanottotilan valinta</i> sivulla 36.) Tarkista, kuuluuko valintääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vielä kukaan vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kytketty kunnolla. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja.

Faksien vastaanotto

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Faksia ei voida vastaanottaa.	Jos laite on kytketty linjaan, jossa on vaihde tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi sen mukaan. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppin asettaminen</i> sivulla 41.)

Faksien lähetys

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Faksia ei voida lähettää.	Tarkista kaikki johtojen liitännät.
	Varmista, että FAX  -näppäimen valo palaa.
	Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan, että vastaanottavassa laitteessa on paperia.
	Tulosta lähetysraportti ja tarkista lähetysvirheet. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 6 kohta Raportit</i> .)
Lähetysten vahvistusraportissa lukee "TULOS:VIRHE".	Puhelinlinjalla on luultavasti väliaikaisia häiriöitä tai muita häiriöitä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC-FAX-viestin ja lähetysraportissa lukee "TULOS:VIRHE", laitteen muisti voi olla täynnä. Voit vapauttaa muistia poistamalla Vastaanotto muistiin -toiminnon käytöstä (katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 4 kohta Vastaanotto muistiin -toiminnon poistaminen käytöstä</i>), tulostamalla muistissa olevat faksit (katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 4 kohta Faksin tulostaminen muistista</i>) tai peruuttamalla ajastetun faksin tai pollaustyön (katso <i>Faksin peruuttaminen lähetysten aikana</i> sivulla 33 ja <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 3 kohta Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen</i>). Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan puhelinlinja.
	Jos puhelinlinjan mahdollisista häiriöistä johtuvia lähetysvirheitä esiintyy usein, kokeile muuttaa valikon yhteensopivuusasetukseksi Perus (VoIP). (Katso <i>Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> sivulla 91.)
	Jos laite on kytketty linjaan, jossa on vaihde tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi sen mukaan. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppin asettaminen</i> sivulla 41.)
Faksien lähetyslaatu on huono.	Muuta erottelukykyasetukseksi Hieno tai Erittäin hieno. Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio. Jos kopion laatu ei ole hyvä, puhdista skanneri. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 64.)
Lähetetyssä asiakirjassa on pystysuoria mustia raitoja.	Lähetetyissä fakseissa näkyvät mustat pystyviivat johtuvat yleensä siitä, että lasilla on korjausnestettä tai likaa. Puhdista lasisuihkale. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 64.)

Saapuvien puheluiden käsittely

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Laite kuulee puheen faksin merkkiäänenä (CNG-merkkiäänenä).	Jos faksintunnistus on otettu käyttöön, laite reagoi tavallista herkemmin ääniin. Se saattaa vahingossa tulkita tietyn linjalla kuuluvat äänet tai musiikin faksin ääniksi ja vastata niihin faksin vastaanottomerkkiäänillä. Lopeta vastaanotto painamalla Stop/Exit . Voit välttää tämän ongelman poistamalla faksintunnistuksen käytöstä. (Katso <i>Faksin tunnistus</i> sivulla 39.)
Faksipuhelun siirtäminen laitteeseen.	Jos vastasit rinnakkaispuhelimeen tai ulkoiseen puhelimeen, näppäile kaukokäynnistystunnus (oletusasetus on * 5 1). Jos vastasit ulkoisessa puhelimesta, vastaanota faksi painamalla Start . Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Tavallisen puhelinlinjan mukautetut toiminnot.	Jos laitteen kanssa samassa puhelinlinjassa on koputustoiminto, hälytysjärjestelmä tai jokin muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia. Esimerkki: Jos olet tilannut koputuspalvelun tai muun mukautetun palvelun ja sen signaali lähetetään linjalle laitteen lähettäessä tai vastaanottaessa faksia, signaali voi hetkellisesti keskeyttää faksiliikenteen tai häiritä sitä. Brotherin virheenkorjaustilatoiminnon pitäisi kyetä ratkaisemaan tämä ongelma. Tätä ongelmaa esiintyy yleisesti puhelinlaitteissa, kun tavallisella jaetulla puhelinlinjalla, johon on liitetty mukautettuja toimintoja, lähetetään ja vastaanotetaan tietoja. Erillisen linjan avaamista ilman mukautettuja toimintoja suositellaan, jos vähäistenkin häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.

Kopiointiongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Kopiointi ei onnistu.	Varmista, että COPY  -näppäimen valo palaa.
Kopiointijälki on huono ADS:ää käytettäessä.	Kokeile käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttö</i> sivulla 30.)
Kopioissa on mustia pystysuoria raitoja ja juovia.	Kopioiden mustat pystysuorat raidat tai juovat johtuvat yleensä lasisuikeleesta olevasta liasta tai korjausnesteestä. Puhdista lasisuikele. (Katso <i>Valotustason puhdistus</i> sivulla 64.)
Sovita sivulle -toiminto ei toimi oikein.	Varmista, ettei asiakirja ole vinossa. Muuta asiakirjan asentoa ja yritä uudelleen.

Skannausongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN- tai WIA-virheitä. (Windows®)	Varmista, että Brotherin TWAIN- tai WIA-ohjain on valittu skannaussovelluksen ensisijaiseksi lähteeksi. Esimerkiksi PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus: napsauta File (Tiedosto), Scan or Get Photo (Skannaa tai Hae valokuva) ja Select (Valitse) ja valitse Brotherin TWAIN- tai WIA-ohjain.
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN- tai ICA-virheitä. (Macintosh)	Varmista, että Brotherin TWAIN-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi. Osoita PageManager-sovelluksessa Tiedosto , Valitse lähde ja valitse Brotherin TWAIN-ohjain. Mac OS X 10.6.x -käyttäjät voivat myös skannata asiakirjoja ICA-skanneriohjaimen avulla. Lisätietoja on <i>Ohjelmiston käyttöoppaan</i> kohdassa <i>Asiakirjojen skannaus ICA-ohjainta käyttäen (Mac OS X 10.6.x)</i> .
Skannausjälki on huono ADS:ää käytettäessä.	Kokeile käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttö</i> sivulla 30.)

Skannausongelmat (Jatkuu)

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Tekstintunnistus ei toimi.	Yritä parantaa skannauksen erottelukykyä. (Macintosh-käyttäjät) Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa <i>Brotherin tekninen tuki (Macintosh)</i> sivulla 3.

Ohjelmisto-ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Ohjelmiston asennus tai siitä tulostus ei onnistu.	(Vain Windows®-käyttäjät) Suorita Korjaa MFL-Pro Suite -ohjelma CD-ROM-asennuslevyltä. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.
"Laite varattu"	Varmista, että laitteen nestekidenäytössä ei ole virheviestiä.
Kuvia ei voi tulostaa FaceFilter Studio -sovelluksesta.	Jos haluat käyttää FaceFilter Studio -sovellusta, joudut asentamaan FaceFilter Studio -sovelluksen toimitukseen kuuluvalla CD-ROM-asennuslevyltä. Katso FaceFilter Studio -sovelluksen asennusohjeet <i>Pika-asennusoppaasta</i> . Kun käynnistät FaceFilter Studio -sovelluksen ensimmäisen kerran, varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty ja se on liitetty tietokoneeseen. Näin pääset käyttämään kaikkia FaceFilter Studio -sovelluksen toimintoja.

PhotoCapture Center™ -ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Siirrettävä levy ei toimi oikein.	- Oletko asentanut Windows® 2000 -päivityksen? Jos et, tee näin: - Irrota USB-kaapeli. - Asenna Windows® 2000 -päivitys jollakin seuraavista tavoista. - Asenna MFL-Pro Suite CD-ROM-asennuslevyltä. (Katso <i>Pika-asennusoppas</i>.) - Lataa uusin Service Pack Microsoftin Web-sivustosta. - Odota noin 1 minuutti tietokoneen käynnistymisen jälkeen ja kytke sitten USB-kaapeli. - Poista muistikortti tai USB-muistitikku ja aseta se takaisin. - Jos olet käyttänyt Eject (Poista) -komentoa Windows®-käyttöjärjestelmässä, poista muistikortti tai USB-muistitikku ennen muiden toimintojen suorittamista. - Jos virheviesti tulee näyttöön yrittäessäsi poistaa muistikorttia tai USB-muistitikku, kortti tai muistitikku on parhaillaan käytössä. Yritä hetken kuluttua uudelleen. - Ellei mikään yllä mainituista toimista ratkaise ongelmaa, sammuta tietokone ja laite. Käynnistä ne sitten uudelleen. (Laitteen virta on katkaistava irrottamalla verkkojohto.)
Ei yhteyttä siirrettävään levyyn työpöydän kuvakkeesta.	Varmista, että muistikortti tai USB-muistitikku on asennettu oikein.
Osa tulostetusta valokuvasta puuttuu.	Varmista, että reunaton tulostus ja rajausta on kytketty pois päältä. (Katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 8 kohdat Reunaton tulostus ja Rajausta</i> .)

Verkko-ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Tulostus verkossa ei onnistu.	Varmista, että laite on päällä ja että se on toimintatilassa (online) ja Valmis-tilassa. Tulosta verkkoasetusten luettelo (katso <i>Laajemman käyttöoppaan luvun 6 kohta Raportit</i>), josta voit tarkistaa nykyiset verkkoasetukset. Tarkista, että kaapelointi ja verkkoyhteydet ovat kunnossa kytkemällä lähiverkkokaapeli uudestaan keskittimeen. Mikäli mahdollista, kokeile laitteen kytkemistä keskittimen eri porttiin eri kaapelin avulla. Jos yhteydet ovat kunnossa, laitteen näytössä on <i>Lähiverkko käyt. 2 sekunnin ajan</i> . (Jos sinulla on verkko-ongelmia, katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta</i> .)
Verkkoskannaustoiminto ei toimi.	(Windows®-käyttäjät) Muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmisto on määritettävä sallimaan verkkoskannaus. Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten antamalla seuraavat tiedot: Nimi: näppäile mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother NetScan. Portin numero: näppäile 54925. Protokolla: UDP on valittuna. Katso lisäohjeita muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmiston käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan. (Macintosh-käyttäjät) Valitse laite uudelleen Laitteen valitsin -sovelluksesta, joka on kohdassa Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector , tai ControlCenter2:n laitemallien luettelosta.
PC-Fax-vastaanottotoiminto ei toimi verkossa.	(Vain Windows®-käyttäjät) Muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmisto on määritettävä sallimaan PC-FAX-vastaanotto. Lisää portti 54926 PC-FAX-verkkovastaanottoa varten antamalla seuraavat tiedot: Nimi: anna mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother PC-FAX-vastaanotto. Portin numero: näppäile 54926. Protokolla: UDP on valittuna. Katso lisäohjeita muiden toimittajien tietoturva-/palomuuriohjelmiston käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.
Brother-ohjelmiston asennus ei onnistu.	(Windows®-käyttäjät) Salli seuraavien ohjelmien verkkokäyttö, jos tietoturvaohjelma näyttää varoituksen MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen aikana. (Macintosh-käyttäjät) Jos käytät vakoiluohjelmien torjuntaohjelman tai virustorjuntaohjelman palomuuritoimintoa, poista se tilapäisesti käytöstä ja asenna Brotherin ohjelmisto.
Yhteys langattomaan verkkoon ei onnistu.	Selvitä ongelma käyttämällä WLAN-raportti-toimintoa. Paina Menu -näppäintä, valitse <i>Tulosta rap.</i> ja paina sitten OK . Valitse <i>WLAN-raportti</i> . Katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta</i> .
Nollaa verkkoasetukset.	Paina Menu -näppäintä, valitse <i>Verkko</i> ja paina sitten OK . Valitse <i>Verkon nollaus</i> . Katso lisätietoja <i>Verkkokäyttäjän oppaasta</i> .

Valintääänen tunnistus

Kun faksi lähetetään automaattisesti, laite odottaa oletusarvoisesti tietyn ajan ennen numeron valitsemista. Vaihtamalla valintääänen asetukseksi **Tunnistus** laite valitsee numeron heti, kun se havaitsee valintääänen. Tällä asetuksella voit säästää hieman aikaa lähettäessäsi faksin useaan eri numeroon. Jos muutat asetuksen ja numeron valinnassa alkaa ilmetä ongelmia, vaihda asetus takaisin oletusasetukseksi **Ei tunnistusta**.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Perusasetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Valintäääni** painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Valitse **Tunnistus** tai **Ei tunnistusta** painamalla ◀ tai ▶.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on ongelmia puhelinlinjan mahdollisten häiriöiden vuoksi, voit vaihtaa yhteensopivuusasetusta. Se voi vähentää virheitä laskemalla modeemin nopeutta.

- 1 Paina **Menu**.
 - 2 Valitse **Perusasetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
 - 3 Valitse **Yhteensopivuus** painamalla ▲ tai ▼.
 - 4 Valitse **Korkea**, **Normaali** tai **Perus (VoIP)** painamalla ◀ tai ▶.
 - **Perus (VoIP)** määrittää modeemin nopeudeksi 9.600 bittiä sekunnissa ja poistaa käytöstä ECM:n ja värifaksien vastaanoton (faksit vastaanotetaan mustavalkoisina). Elleivät häiriöt puhelinlinjassa ole toistuva ongelma, tätä asetusta suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa.
 - Brother suosittelee yhteensopivuusasetuksen muuttamista asetukseen **Perus (VoIP)**, sillä se parantaa yhteensopivuutta useimpien VoIP-palveluiden kanssa.
 - **Normaali**-asetus määrittää modeemin nopeudeksi 14.400 bittiä sekunnissa.
 - **Korkea** nostaa modeemin nopeuden 33.600 bittiin sekunnissa. (oletusasetus)
- Paina **OK**.

- 5 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

VoIP (Voice over IP) on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä.

Laitetiedot

Sarjanumeron tarkistus

Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron nestekidenäytöstä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Laitetiedot** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Sarjanumero** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Palautustoiminnot

Seuraavat palautustoiminnot ovat käytettävissä:

- 1 **Verkko**
Voit palauttaa tulostuspalvelimeen alkuperäiset oletusasetukset, kuten salasana- ja IP-osoitetiedot.
- 2 **Lyhytv.&faksi**
Lyhytvalinta ja faksi palauttaa seuraavat asetukset:
 - **Lyhytvalinta**
(Lyhytvalinta ja ryhmäasetukset)
 - **Muistissa olevat ohjelmoidut faksityöt**
(Pollauslähetytys, ajastettu faksi ja ajastettu keräyslähetytys)
 - **Aseman tunnus**
(Nimi ja numero)
 - **Kaukofaksitoiminnot**
(Faksien edelleenlähetytys)
 - **Raporttiasetukset**
(Lähetyksen vahvistusraportti, pikanumeroluettelo ja faksiraportti)

- **Historia**
(Viimeksi valitut numerot)

- **Muistissa olevat faksit**

3 Kaikki aset.

Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.

Brother suosittelee vahvasti tätä toimintoa, kun laite hävitetään.



Vinkki

Irrota liitäntäkaapeli, ennen kuin valitset **Verkko** tai **Kaikki aset**.

Laitteen asetusten palauttaminen

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Perusasetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Tehdasasetus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse haluamasi palautustoiminnon tyyppi painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
Vahvista painamalla **1**.
- 5 Käynnistä laite uudelleen painamalla **1**.

Ohjelmointi näytöstä

Käytön helpottamiseksi laitteen voi ohjelmoida näytön avulla valikkonäppäimiä käyttämällä. Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta laitteen kaikkia valikon vaihtoehtoja voi hyödyntää tehokkaasti.

Koska laite ohjelmoidaan nestekidenäytön avulla, olemme laatineet vaiheittaiset, näytössä esitettävät ohjelmointiohjeet. Voit noudattaa ohjeita, jotka opastavat valikon vaihtoehtojen ja ohjelmointiasetusten vaiheissa.

Valikkotaulukko

Valikkotaulukko helpottaa laitteen ohjelmien valikon vaihtoehtojen ja asetusten ymmärtämistä. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.

Menu 

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Mustehallinta	Testitulostus	—	Tulostuslaatu Kohdistus	Voit tarkistaa tulostuslaadun tai kohdistuksen.	66
	Puhdistus	—	Musta Väri Kaikki	Voit puhdistaa tulostuspään.	65
	Mustetta jälj.	—	—	Voit tarkistaa jäljellä olevan musteen määrän.	Katso ¹ .
Yleiset aset.	Tilan ajastin	—	Ei 0sek 30sek 1min 2min* 5min	Asettaa ajan, jonka jälkeen palataan faksastilaan.	
	Kas.asetukset (MFC-J6710DW)	Kasetti#1	Paperityyppi (valinnat) Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä Kalvo	Asettaa paperikasetin #1 paperityypin.	23
Paperikoko (valinnat) A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger			Asettaa paperikasetin #1 paperikoon.		
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset. (Jatkuu)	Kas.asetukset (MFC-J6710DW) (Jatkuu)	Kasetti#2	Paperityyppi (valinta) Tavall. paperi*	Asettaa paperikasetin #2 paperityypin.	23
			Paperikoko (valinnat) A4* A3 Letter Legal Ledger	Asettaa paperikasetin #2 paperikoon.	
		Kasetti:Kopio	Kasetti#1 Kasetti#2 Autom. valinta*	Valitse paperikasetti, jota käytetään kopiointitilassa.	23
		Kasetti:Faksi	Kasetti#1 Kasetti#2 Autom. valinta*	Valitse paperikasetti, jota käytetään faksaustilassa.	24
		Paperiasetus (MFC-J6510DW)	Paperityyppi	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä Kalvo	Asettaa paperikasetin paperityypin.
	Paperikoko		A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Asettaa paperikasetin paperikoon.	22
1 Katso Laajempi käyttöopas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset. (Jatkuu)	Äänen voimakk.	Soittoääni	Ei Hiljaa Keski* Kovaa	Säätää soittoään äänenvoimakkuuden.	8
		Äänimerkki	Ei Hiljaa* Keski Kovaa	Säätää äänimerkin äänenvoimakkuuden.	9
		Kaiutin	Ei Hiljaa Keski* Kovaa	Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuuden.	9
	Auto kesäaika	—	Kyllä* Ei	Muuttaa kesä-/talviajan asetuksen automaattisesti.	Katso ¹ .
	Näytön asetus	Taustavalo	Vaalea* Keski Tumma	Voit säätää nestekidenäytön taustavalon kirkkautta.	9
		Himm. ajastin	Ei 10sek 20sek 30sek*	Voit määrittää, kuinka kauan nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.	Katso ¹ .
		Taustakuva	1* 2 3 4	Voit valita nestekidenäytön taustakuvan.	
	Lepotila	—	1min 2min 3min 5min* 10min 30min 60min	Voit määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa ennen kuin se siirtyy lepotilaan.	
	A3 - Lyhyt kuitu	—	Kyllä* Ei	Valitse tämä asetus, jos käytät A3-koon lyhytkuituista paperia.	24
	Toimintolukko	Aseta tunnussana	—	Voit sallia valitun laitteen toimintojen käytön enintään 10 rajoitetulle käyttäjälle tai kaikille muille valtuuttamattomille julkisille käyttäjille.	Katso ¹ .
		Lukko Ei-Kyllä	—		
		Määritä käytt.	—		

¹ Katso Laajempi käyttöopas.



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Faksaus	Vastaanottoas.	Soittokerrat	0 1 2* 3 4 5	Asettaa soittokertojen lukumäärän, jonka jälkeen laite vastaa Vain faksi- tai Faksi/Puhelin-tilassa.	38
		F/P soit. pit.	20sek 30sek* 40sek 70sek	Asettaa Faksi/Puhelin-tilan nopean kaksoissoiton ajan.	38
		Faksitunnist.	Kyllä* Ei	Vastaanottaa faksiviestit automaattisesti, kun vastaat puheluun ja kuulet faksin merkkiään.	39
		Kaukokäy. tunn.	Kyllä* (*51, #51) Ei	Voit vastata kaikkiin puheluihin rinnakkaisessa tai ulkoisessa puhelimesta ja kytkeä laitteen päälle tai pois päältä näppäilemällä tarvittavan tunnuksen. Oletusarvoiset tunnukset voi vaihtaa.	45
		Autom. pien.	Kyllä* Ei	Pienentää tulevien faksien koon paperikoon mukaan.	Katso ¹ .
		Muist.vast.ot.	Ei* Edelleenlähetys Faksitallennus PC-Fax vas.ot.	Voit määrittää laitteen lähettämään faksiviestit edelleen, tallentamaan tulevat faksit muistiin (jolloin voit noutaa ne ollessasi poissa laitteen luota) tai lähettämään faksit tietokoneeseen. Jos valitset faksien edelleenlähetyksen tai PC-Fax-vastaanoton, voit ottaa käyttöön varmuuskopiointitoiminnon.	
¹ Katso Laajempi käyttöopas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Faksaus (Jatkuu)	Raporttiaset.	Lähetysraport.	Kyllä Kyllä+Kuva Ei* Ei+Kuva Ei2 Ei2+Kuva	Lähetysten vahvistusraportin ja faksiraportin alkuasetukset.	34
		Yhteysrap.väli	Ei Joka 50. faksi* Joka 6. tunti Joka 12. tunti Joka 24. tunti 2 päivän välein 7 päivän välein		Katso ¹ .
	Tulosta viesti	—	—	Tulosta muistiin tallennetut saapuvat faksit.	
	Kaukokäyttö	—	---*	Määritä oma koodi faksien kaukonoutoa varten.	
	Jälj.oleva työ	—	—	Tarkista, mitkä tehtävät ovat muistissa, ja peruuta valitut tehtävät.	
¹ Katso Laajempi käyttöopas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Verkkovalikko

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset
Verkko	Kiinteä verkko	TCP/IP	BOOT method	Automaattinen* Static RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT-menetelmä.
			IP-osoite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna IP-osoite.
			Aliver.peite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna aliverkon peite.
			Yhdyskäytävä	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna yhdyskäytävän osoite.
			Solmun nimi	BRNXXXXXXXXXXXXX	Anna solmun nimi.
			WINS-asetus	Automaattinen* Static	Valitsee WINS-asetustilan.
			WINS-palvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.
			Nimipalvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.
			APIPA	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP-osoitteen linkki-paikallinen-osoitealueelta.
			IPv6	Kyllä Ei*	Ota käyttöön tai poista käytöstä IPv6-protokolla.
Katso Verkkokäyttäjän opas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset
Verkko (Jatkuu)	Kiinteä verkko (Jatkuu)	Ethernet	—	Automaattinen* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Valitsee Ethernet-linkkitilan.
		MAC-osoite	—	—	Näet laitteen MAC-osoitteen ohjauspaneelistä.
	WLAN	TCP/IP	BOOT method	Automaattinen* Static RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT-menetelmä.
			IP-osoite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna IP-osoite.
			Aliver.peite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna aliverkon peite.
			Yhdyskäytävä	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna yhdyskäytävän osoite.
			Solmun nimi	BRWXXXXXXXXXXXXX	Anna solmun nimi.
			WINS-asetus	Automaattinen* Static	Valitsee WINS-asetustilan.
			WINS-palvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.
			Nimipalvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.
Katso Verkkokäyttäjän opas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset
Verkko (Jatkuu)	WLAN (Jatkuu)	TCP/IP (Jatkuu)	APIPA	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP-osoitteen linkki-paikallinen-osoitealueelta.
			IPv6	Kyllä Ei*	Ota käyttöön tai poista käytöstä IPv6-protokolla langattomassa lähiverkossa.
		Ohjat. asennus	—	—	Tulostuspalvelin voidaan määrittää manuaalisesti langatonta verkkoa varten.
		WPS/AOSS	—	—	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti yhden painikkeen painalluksella.
		WPS ja PIN-kd	—	—	Voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti WPS- tai PIN-tunnuksen avulla.
		WLAN-tila	Tila	—	Näet langattoman verkon nykyisen tilan.
			Signaali	—	Näet langattoman verkon nykyisen signaalivoimakkuuden.
			SSID	—	Näet nykyisen SSID-tunnuksen.
			Yhteystapa	—	Näet nykyisen yhteystilan.
		MAC-osoite	—	—	Näet laitteen MAC-osoitteen ohjauspaneelisti.
Katso Verkkokäyttäjän opas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset
Verkko (Jatkuu)	S-posti/IFAX (Käytettävissä, kun IFAX on ladattu)	S-postiosoite	—	—	Anna sähköpostiosoite (enintään 60 merkkiä).
		Palvelinaset.	SMTP-palvelin	Nimi (enintään 30 merkkiä) IP-osoite [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna SMTP-palvelimen osoite.
			SMTP-portti	[00001-65535]	Anna SMTP-portin numero.
			Lupa SMTP	Ei olemassa* SMTP-LUPA POP enn.SMTP	Valitsee sähköpostivahvistusten suojausmenetelmän.
			POP3-palvelin	Nimi (enintään 30 merkkiä) IP-osoite [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna POP3-palvelimen osoite.
			POP3-portti	[00001-65535]	Anna POP3-portin numero.
			Postil.tunnus	—	Anna postilaatikon nimi (enintään 20 merkkiä).
			Postil.salasa.	—	Anna salasana POP3-palvelimelle kirjautumista varten (enintään 20 merkkiä).
			APOP	Kyllä Ei*	Ottaa AOPin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Katso Verkkokäyttäjän opas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Valinnat	Kuvaukset
Verkko (Jatkuu)	S-posti/IFAX (Käytettävissä, kun IFAX on ladattu) (Jatkuu)	As.sähköp.vast	Auto pollaus	Kyllä* Ei	Etsii automaattisesti uusia viestejä POP3-palvelimelta.
			Poll. tiheys	10Minuuttia*	Määrittää, kuinka usein uusia viestejä etsitään POP3-palvelimelta.
			Otsikko	Kaikki Aihe+Läh.+Vast. Ei mitään*	Valitsee tulostettavan viestiotsikon sisällön.
			Poista virhev.	Kyllä* Ei	Poistaa virheviestit automaattisesti.
			Vahvistus	Kyllä MDN Ei*	Vastaanottaa vahvistukset.
		As.sähköp.läh.	Aihe	—	Näyttää internet-faksin aiheen.
			Kokorajoitus	Kyllä Ei*	Rajoittaa sähköpostiasiakirjojen kokoa.
			Vahvistus	Kyllä Ei*	Lähetää vahvistukset.
		Edel.lähet.as.	Edelleenlähet.	Kyllä Ei*	Lähetää asiakirjan edelleen toiseen faksilaitteeseen internetin välityksellä.
			Ed.läh.domain	Edel.lähet.XX:	Rekisteröi toimialueen nimen.
			Edel.läh.rap.	Kyllä Ei*	Tulostaa edelleenlähetysraportin.
	Aikavyöhyke	—	UTCXXX:XX	—	Asettaa maan aikavyöhykkeen.
	Verkkoliitântä	—	Kiinteä verkko* WLAN	—	Voit valita verkkoyhteystyypin.
	Verkon nollaus	—	—	—	Palauttaa kaikki verkkoasetukset tehdasasetuksiin.
Katso Verkkokäyttäjän opas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Menu (Menu) (jatkuu)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Tulosta rap.	Lähetysvahvis.	—	—	Tulostaa nämä luettelot ja raportit.	Katso ¹ .
	Ohje	—	—		
	Pikanumerot	—	Aakkosjärjestys Numerojärjestys		
	Faksiraportti	—	—		
	Käytt. aset.	—	—		
	Verkkoasetuk.	—	—		
	WLAN-raportti	—	—		
Laitetiedot	Sarjanumero	—	—	Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron.	92
Perusasetukset	Vastaustila	—	Vain faksi* Faksi/Puhelin Ulk.puh/Puh.vas. Manuaalinen	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.	36
	Pvm&Aika	—	—	Lisää päivämäärän ja kellonajan nestekidenäyttöön sekä lähetettävien faksien otsikoihin.	Katso ² .
	Nimitunnus	—	Fax: Nimi:	Lisää nimen ja faksinumeron jokaiseen lähetettävään faksisivuun.	
	Valintaaäni	—	Tunnistus Ei tunnistusta*	Kytkee valintaaänen tunnistuksen päälle ja pois.	91
	Linjavalinta	—	Normaali* Keskus ISDN	Valitse puhelinlinjatyyppi.	41
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> . ² Katso <i>Pika-asennusopas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Perusasetukset (Jatkuu)	Yhteensopivuus	—	Korkea* Normaali Perus (VoIP)	Säädä modeemin nopeutta lähetysohjelmien ratkaisemiseksi.	91
	Tehdasasetus	Verkko	—	Palauttaa tulostuspalvelimeen oletusasetukset, kuten salasana- ja IP-osoitetiedot.	92
		Lyhytv. & faksi	—	Poistaa tallennetut lyhytvalintanumerot ja faksit sekä palauttaa nimitunnuksen, pikanumeroluettelon, lähetyksen vahvistusraportin ja faksiraportin asetukset tehdasasetuksiin.	
		Kaikki aset.	—	Palauttaa laitteen kaikki asetukset tehtaalta asetetuiksi.	
	Kielivalinta	—	Suomi* Englanti Norja Ruotsi Tanska	Voit muuttaa nestekidenäytön kieltä.	Katso ² .
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> . ² Katso <i>Pika-asennusopas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

FAX ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Faxerot.kyky	—	—	Normaali* Hieno Erittäin hieno Valokuva	Asettaa lähetettävien faksien erottelukyvyn.	Katso ¹ .
Kontrasti	—	—	Automaattinen* Vaalea Tumma	Vaalentaa tai tummentaa lähetettäviä fakseja.	
Tason skann.koko	—	—	A4* A3 Letter Legal Ledger	Asettaa tason skannauskoon fakseja varten.	33
Internet-faksi (Käytettävissä, kun IFAX on ladattu)	—	—	—	Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja internetin kautta.	Katso ² .
Puhelinluett.	Etsi	—	Aakkosjärjestys Numerojärjestys	Voit valita numeron painamalla vain muutamaa näppäintä (ja Start -näppäintä).	47
	Aseta pika	—	—	Tallentaa pikavalintanumerot, joiden avulla voit valita numeron painamalla vain muutamaa näppäintä (ja Start -näppäintä).	48
	Aseta lyh.val.	—	—	Tallentaa lyhytvalintanumerot, joiden avulla voit valita numeron painamalla vain muutamaa näppäintä (ja Start -näppäintä).	49
	Luo ryhmiä	—	—	Voit määrittää ryhmänumerot sarjalähetystä varten.	Katso ¹ .
Lähtevä puhelu	Lähetä faksi Lisää puh.luett. Poista	—	—	Voit valita numeron viimeksi valittujen numeroiden historiasta ja soittaa tähän numeroon, lähettää siihen faksin, lisätä sen lyhytvalintaan tai poistaa sen.	48
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> . ² Katso <i>Verkkokäyttäjän opas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Ryhmälähetys	Valintatapa (Käytettävissä, kun IFAX on ladattu)	—	Faksi/Puhelin* S-postiosoite	Voit lähettää saman faksiviestin useaan faksinumeroon.	Katso ¹ .
	Lisää numero Puhelinluett. Valmis	—	—		
Ajast. lähetys	—	—	Kyllä Ei*	Määrittää kellonajan (24 tunnin aikamuotoa käyttäen) ajastettujen faksien lähetystä varten.	
Keräyslähetyks	—	—	Kyllä Ei*	Yhdistää saman faksinumeron ja kellonajan ajastetut faksit yhdeksi lähetykseksi.	
Lähetä heti	—	—	Kyllä Ei*	Voit lähettää faksin käyttämättä muistia.	
Pollauslähet.	—	—	Normaali Suojattu Ei*	Määrittää laitteessa olevan asiakirjan toisen faksilaitteen noudettavaksi.	
Pollaus vast.	—	—	Normaali Suojattu Ajastin Ei*	Määrittää laitteen pollaamaan toista faksilaitetta.	
Ulkomaanlinja	—	—	Kyllä Ei*	Jos faksien lähettämisessä ulkomaille on ongelmia, ota tämä asetus käyttöön.	
Aseta uusi olet.	—	—	Faxerot.kyky Kontrasti Tason skann.koko Lähetä heti	Voit tallentaa faksausasetukset.	
Tehdasasetukset	—	—	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	

SCAN ()

Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu
Skan. tiedost.	—	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai väriasiakirjan tietokoneelle.	Katso ¹ .
Skan. mediak. (Kun muistikortti tai USB-muistitikku on käytössä)	Laatu	—	Väri 100 Väri 200* Väri 300 Väri 600 M/V 100 M/V 200 M/V 300	Voit valita skannauksen erottelukyvyn ja asiakirjan tiedostomuodon.	57
	Tiedostotyyppi	—	(Jos valitset laatuasetuksista värillisen vaihtoehdon) PDF* JPEG		
			(Jos valitset laatuasetuksista mustavalkoisen vaihtoehdon) TIFF PDF*		
	Tason skann.koko	—	A4* A3 Letter Legal Ledger	Asettaa tason skannauskoon skannausta varten.	Katso ² .
	Tiedostonimi	—	—	Voit nimetä tiedoston uudelleen.	57
	Autom. raja	—	Kyllä Ei*	Voit skannata useita valotustasolle asetettuja asiakirjoja muistikortille tai USB-muistitikulle yhden kerrallaan.	Katso ² .
	Aseta uusi olet.	—	Laatu Tiedostotyyppi Tason skann.koko Autom. raja	Voit tallentaa skannausasetukset.	
	Tehdasasetukset	—	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	
¹ Katso <i>Ohjelmiston käyttöopas</i> . ² Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> . ³ (Macintosh-käyttäjät) Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa <i>Brotherin tekninen tuki (Macintosh)</i> sivulla 3.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu	
Skannaa verkkoon	(Profiilin nimi)	—	—	Voit lähettää skannatut tiedot paikallisessa verkossa tai internetissä olevalle CIFS-palvelimelle.	Katso ¹ .	
Skan. FTP:hen	(Profiilin nimi)	—	—	Voit lähettää skannatut tiedot FTP:n välityksellä.		
Skan. sähköp.	PC	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan sähköpostisovellukseen.		
	Sähköpostipalv. (Käytettävissä, kun IFAX on ladattu)	Manuaalinen	—	Voit syöttää sähköpostiosoitteen valintanäppäimillä.		
		Puhelinluett.	Aakkosjärjestys Numerojärjestys	Voit etsiä laitteeseen tallennettua sähköpostiosoitetta.		
		Laatu	Väri 100 Väri 200* Väri 300 Väri 600 M/V 100 M/V 200 M/V 300	Valitsee tiedostomuodon, jota käytetään skannattujen tietojen lähettämisessä sähköpostipalvelimen välityksellä.		
		Tiedostotyyppi	(Jos valitset laatuasetuksista värillisen vaihtoehdon) PDF* JPEG			
			(Jos valitset laatuasetuksista mustavalkoisen vaihtoehdon) TIFF PDF*			
	Tason skann.koko	A4* A3 Letter Legal Ledger	Asettaa tason skannauskoon skannausta varten.			
1 Katso <i>Ohjelmiston käyttöopas</i>. 2 Katso <i>Laajempi käyttöopas</i>. 3 (Macintosh-käyttäjät) Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa <i>Brotherin tekninen tuki (Macintosh)</i> sivulla 3.						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.						

Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu
Skan. sähköp. (Jatkuu)	Sähköpostipalv. (Käytettävissä, kun IFAX on ladattu) (Jatkuu)	Aseta uusi olet.	Laatu Tiedostotyyppi Tason skann.koko	Voit tallentaa skannausasetukset.	Katso ¹ .
		Tehdasasetukset	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	
Skan. teks.tun. ³	—	—	—	Voit muuntaa tekstiasiakirjan muokattavaksi tekstitiedostoksi.	
Skan. kuvaksi	—	—	—	Voit skannata värillisen kuvan grafiikkasovellukseen.	
¹ Katso <i>Ohjelmiston käyttöopas</i> . ² Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> . ³ (Macintosh-käyttäjät) Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa <i>Brotherin tekninen tuki (Macintosh)</i> sivulla 3.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

COPY ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Laatu	—	—	Nopea Normaali* Paras	Voit valita seuraavan kopion erottelukyvyn.	Katso ¹ .
Paperityyppi	—	—	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä Kalvo	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	52
Paperikoko	—	—	A4* A5 (vain kasetti #1) A3 10x15cm (vain kasetti #1) Letter Legal Ledger	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	52
Kasetin val. (MFC-J6710DW)	—	—	Kasetti#1 Kasetti#2 Autom. valinta*	Valitse paperikasetti, jota käytetään kopiointitilassa.	52
Suuren./Pienen.	100%*	—	—	—	Katso ¹ .
	Suurennä	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A4→A3, A5→A4	Voit valita seuraavan kopion suurennussuhteen.	
	Pienennä	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A3→A4, A4→A5 47% A4→10x15cm	Voit valita seuraavan kopion pienennyssuhteen.	
	Sovita sivulle	—	—	Laite säätää koon automaattisesti asettamasi paperikoon mukaan.	
	Mukau. (25-400%)	—	—	Voit valita asiakirjan tyyppiä vastaavan suurennus- tai pienennyssuhteen.	
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Tiheys	—	—	*	Säätää kopioiden tiheyttä.	Katso ¹ .
Pinoa/Lajitt.	—	—	Pinoa* Lajittele	Voit pinota tai lajitella useita kopioita.	
Sivun asettelu	—	Ei (1 in 1)* 2 in 1 (P) 2 in 1 (V) 2 in 1 (ID) 4 in 1 (P) 4 in 1 (V) 1-2 Juliste (2 x 1) Juliste (2 x 2) Juliste (3 x 3)	Jos valitset A3- tai Ledger-koon: (kun valitaan 2 in 1) LGRx2 → LGRx1 LTRx2 → LGRx1 A3x2 → A3x1 A4x2 → A3x1 (kun valitaan juliste 2 x 2) LGRx1 → LGRx4 LTRx1 → LGRx4 A3x1 → A3x4 A4x1 → A3x4	Voit ottaa N in 1- tai julistekopioita.	
Vinosäätö	—	—	Automaattinen* Ei	Jos skannattu kopio on vinossa, laite voi korjata tiedot automaattisesti.	
Kaksipuol. kopio	Kyllä	Kääntötyyppi	Pitk.reu.kään. (P)* Pitk.reu.kään. (V) Lyh.reun.kään. (P) Lyh.reun.kään. (V)	Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaksipuolisen tulostuksen. Voit myös valita kaksipuolisen tulostuksen pitkän tai lyhyen reunan mukaan.	
		Edistynyt	Normaali* KP1 KP2		
		A3/LGR DX -asetus	Sovita arkille* Säilyt.mittakaava		
	Ei*	—	—		
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Lisäasetukset	—	—	Ei* Must.sääs.tila Kop. ohuelle pap. Kirjakopio Vesileimakopio	Voit valita erilaisia kointiasetuksia, kuten Kirjakopio tai Vesileimakopio.	Katso ¹ .
Aseta uusi olet.	—	—	Laatu Kasetin val. (MFC-J6710DW) Suuren./Pienen. Tiheys Sivun asettelu Vinosäätö Must.sääs.tila Kop. ohuelle pap. Kaksipuol. kopio	Voit tallentaa kointiasetukset.	
Tehdasasetukset	—	—	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	
¹ Katso Laajempi käyttöopas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Vesileiman kopiointiasetukset

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Malli	Teksti	—	LUOTTAMUKS.* LUONNOS KOPIO	Mallin avulla voit lisätä asiakirjaan tekstiä vesileimana.	Katso ¹ .
	Paikka		A B C D E* F G H I Kuvio		
	Koko		Pieni Keskikokoinen* Iso		
	Kulma		-90° -45°* 0° 45° 90°		
	Läpinäkyvyys		-2 -1 0* +1 +2		
	Väri		Punainen Oranssi Keltainen Sininen Vihreä Violetti Musta*		
	Hyväksy		—		
	¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> .				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					











Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Media	(Valitse kuva tietovälineeltä)	Paikka	A B C D E* F G H I Kuvio	Sijoittaa logon tai tekstiä asiakirjaan vesileiman tavoin käyttäen kuvaa siirrettävältä levyllä.	Katso ¹ .
		Koko	Pieni Keskikokoinen* Iso		
		Kulma	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Läpinäkyvyys	-2 -1 0* +1 +2		
		Hyväksy	—		
		Skann.	(Määritä vesileima-asiakirja ja paina Start.)		
Hyväksy	—				
¹ Katso Laajempi käyttöopas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

PHOTO CAPTURE ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Katso kuva(t)	—	—	Katso seuraavan taulukon tulostusasetukset.	Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytössä.	56
Tul. sis.luett.	Asettelu	—	6 kuvaa/rivi* 5 kuvaa/rivi	Voit tulostaa pikkukuvavivun.	Katso ¹ .
	Paperityyppi		Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä		
	Paperikoko		A4* Letter		
Tulosta kuvat	—	—	Katso seuraavan taulukon tulostusasetukset.	Voit tulostaa yksittäisen kuvan.	
Valokuvateh.	Autom. korjaus Korost.ihonvär. Korosta maisema Poist punasilmä Yökuva Täyttövalo Tussitaulu Yksivärinen Seepia	—		Näillä asetuksilla voidaan säätää valokuvia.	
Etsi pvm muk.	—	—		Voit etsiä valokuvia päivämääräjärjestyksessä.	
Tul. kaikki kuv.	—	—		Voit tulostaa kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.	
Diaesitys	—	—		Laite käynnistää valokuvien diaesityksen.	
Trimmaus	—	—		Voit trimmata kuvan ja tulostaa siitä osan.	
¹ Katso Laajempi käyttöopas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Tulostusasetukset

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu	
Tulostuslaatu (Ei käytettävissä DPOF-tulostuksessa.)	Normaali Valokuva*	—	—	Valitse tulostuslaatu.	Katso ¹ .	
Paperityyppi	Tavall. paperi Mustesuihkupap. Brother BP71 Brother BP61 Muu kiiltävä*	—	—	Valitse paperityyppi.		
Paperikoko	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	(Kun Letter tai A4 on valittu) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Maks. koko*	—	Valitse paperi- ja tulostuskoko.		
Kirkkaus (Ei käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu.)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ * ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	—	—	Säätää kirkkautta.		
Kontrasti (Ei käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu.)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ * ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	—	—	Säätää kontrastia.		
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> .						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.						

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Värin korostus (Ei käytettävissä, kun Valokuvateh. on valittu.)	Kyllä Ei*	Valk. tasapai.	+2  +1  0  -1  -2 	Säätää valkoisen alueen sävyjä.	Katso ¹ .
		Terävyys	+2  +1  0  -1  -2 	Terävöittää kuvan yksityiskohtia.	
		Väritiheys	+2  +1  0  -1  -2 	Säätää kuvan värin kokonaismäärää.	
Rajaus	Kyllä* Ei	—	—	Rajaa kuvaa sen marginaaleista, jotta se sopii paperi- tai tulostuskokoon. Poista tämä ominaisuus käytöstä, jos haluat tulostaa kuvat kokonaisina tai estää tahattoman rajauksen.	
Reunaton	Kyllä* Ei	—	—	Laajentaa tulostusalueen paperin reunoihin saakka.	
Pvm tulostus (Ei käytettävissä DPOF-tulostuksessa.)	Kyllä Ei*	—	—	Tulostaa päivämäärän valokuvaan.	
Aseta uusi olet.	Tulostuslaatu Paperityyppi Paperikoko Kirkkaus Kontrasti Värin korostus Rajaus Reunaton Pvm tulostus	—	—	Voit tallentaa tulostusasetukset.	
Tehdasasetukset	—	—	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Puhelinluett. ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Etsi	—	—	Aakkosjärjestys Numerojärjestys	Voit etsiä lyhytvalintamuistiin tallennettuja nimiä.	47
Aseta pika	—	—	—	Voit tallentaa pikavalintanäppäimille numerot, joihin soitat usein.	48
Aseta lyh.val.	—	—	—	Tallentaa lyhytvalintanumerot, joiden avulla voit valita numeron painamalla vain muutamaa näppäintä (ja Start -näppäintä).	49
Luo ryhmiä	—	—	—	Määrittää ryhmänumerot sarjalähetystä varten.	Katso ¹ .
¹ Katso <i>Laajempi käyttöopas</i> .					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Redial/Pause ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Lähtevä puhelu	Lähetä faksi Lisää puh.luett. Poista	—	—	Voit valita numeron viimeksi valittujen numeroiden historiasta ja soittaa tähän numeroon, lähettää siihen faksin, lisätä sen lyhytvalintaan tai poistaa sen.	48
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Fax Preview ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Valinnat	Kuvaukset	Sivu
Fax Preview	—	—	Kyllä Ei*	Voit tarkastella lähetettyjä ja vastaanotettuja fakseja nestekidenäytössä.	39
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.					

Tekstin syöttäminen

Ohjelmoidessasi tiettyjä valikon asetuksia, kuten nimitunnusta, saatat joutua näppäilemään laitteeseen tekstiä. Useimpiin valintanäppäimistön näppäimiin on merkitty kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole kirjaimia, sillä niillä näppäillään erikoismerkkejä ja skandinaavisia kirjaimia.

Tarkista viitetaulukosta, kuinka monta kertaa kutakin valintanäppäintä on painettava, jotta saat haluamasi kirjaimen.

Paina näppäintä	yhden kerran	kaksi kertaa	kolme kertaa	neljä kertaa	viisi kertaa
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Välilyöntien lisääminen

Lisää väli faksinumeroon painamalla ► kerran numeroiden välillä. Lisää välilyönti nimeen painamalla ► kahdesti merkkien välillä.

Virheiden korjaaminen

Jos näppäilit väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin alle painamalla ◀ tai ►. Paina sitten **Clear**. Valitse kirjain uudelleen. Voit myös siirtyä taaksepäin ja lisätä merkkejä.

Kirjainten toistaminen

Kun haluat kirjoittaa kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ► ja paina näppäintä sitten uudelleen.

Skandinaaviset kirjaimet, erikoismerkit ja symbolit

Paina useaan kertaan *****, **#** tai **0**, kunnes näet haluamasi erikoismerkin tai symbolin.

Paina ***** kun haluat merkin (välilyönti) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Paina **#** kun haluat merkin : ; < = > ? @ [] ^ _

Paina **0** kun haluat merkin Ä Å Ö 0

Yleistä



Vinkki


Tämä luku sisältää yhteenvedon laitteen teknisistä tiedoista. Lisää teknisiä tietoja on osoitteessa <http://www.brother.com/>.

Tulostintyyppi	Mustesuihku
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen: Pietso, 210 × 1 suutinta Värillinen: Pietso, 210 × 3 suutinta
Muistikapasiteetti	64 Mt
Nestekidenäyttö	Leveä 3,3 tuuman (82,8 mm:n) TFT-värinestekidenäyttö
Virtalähde	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus ¹	Kopiointitila: Noin 26 W ² Valmis-tila: Noin 7,5 W Lepotila: Noin 4 W Virta katkaistuna: Noin 0,3 W


¹ Mitattu laitteen ollessa kytkettynä USB-liitännään.

² Kun käytössä on ADS, yksipuolinen tulostus, erottelukyky: normaali / asiakirja: ISO/IEC 24712 -tulostuskuvio.

Mitat (MFC-J6510DW)



(MFC-J6710DW)



Paino	(MFC-J6510DW)	15,8 kg
	(MFC-J6710DW)	18,2 kg
Melutaso Standardin ISO9296 mukainen melutaso	Toiminta:	LPAm = enintään 50 dB ¹
	Kopiointi:	(MFC-J6510DW)
		LWad = 6,38 B (A) ² (mustavalkoinen)
	(MFC-J6710DW)	LWad = 6,01 B (A) (väri)
		LWad = 6,31 B (A) ² (mustavalkoinen)
		LWad = 6,22 B (A) (väri)
Lämpötila	Valmis-tila:	(MFC-J6510DW)
		LWad = 3,05 B (A) (mustavalkoinen/väri)
	(MFC-J6710DW)	LWad = 3,07 B (A) (mustavalkoinen/väri)
	Toiminta:	10–35 °C
	Paras tulostuslaatu:	20–33 °C
Kosteus	Toiminta:	20–80 % (ilman tiivistymistä)
	Paras tulostuslaatu:	20–80 % (ilman tiivistymistä)
ADS	Enintään 35 sivua	
Asiakirjan koko	Paperi: 80 g/m ² A4- tai Letter-koko	
	ADS:n leveys: 148–297 mm	
	ADS:n pituus: 148–431,8 mm	
	Valotustason leveys: enint. 297 mm	
	Valotustason pituus: enint. 431,8 mm	

¹ Melu vaihtelee tulostusolosuhteiden mukaan.

² Toimistolaitteita, joiden LWad on > 6,30 B (A), ei voi käyttää tiloissa, joissa tehdään keskittymistä vaativaa työtä. Tällaiset laitteet on sijoitettava erillisiin tiloihin niiden meluhaitan takia.

Tulostusmateriaali

Paperin syöttö

Paperikasetti #1

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päälystetty paperi), kiiltävä paperi ¹ ja piirtoheitinkalvo ^{1 2}

■ Paperikoko:

A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, kirjekuoret (kaupallinen nro 10, DL, C5, Monarch, Y4), valokuva 10 × 15 cm, valokuva L 89 × 127 mm, valokuva 2L 13 × 18 cm, arkistokortti ja postikortti ³

Leveys: 89–297 mm

Pituus: 127–431,8 mm

Katso lisätietoja kohdasta *Paperin paino ja paksuus* sivulla 28.

■ Paperikasetin kapasiteetti:

Noin 250 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia

Paperikasetti #2 (MFC-J6710DW)

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi

■ Paperikoko:

A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, JIS B4, JIS B5

Leveys: 182–297 mm

Pituus: 257–431,8 mm

Katso lisätietoja kohdasta *Paperin paino ja paksuus* sivulla 28.

■ Paperikasetin kapasiteetti:

Noin 250 arkkia 80 g/m² -painoista tavallista paperia

¹ Käytettäessä kiiltävää paperia tai piirtoheitinkalvoja arkit on poistettava luovutuslustralta heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahraantuisi.

² Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

³ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 27.

Paperin syöttö

(Jatkuu)

Käsinsyöttöaukko

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päälystetty paperi), kiiltävä paperi ¹, piirtoheitinkalvot ^{1 2}, kirjekuoret ja tarrat

■ Paperikoko:

A4, Ledger, A3, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B4, JIS B5, kirjekuoret (kaupallinen nro 10, DL, C5, Monarch, Y4), valokuva 10 × 15 cm, valokuva L 89 × 127 mm, valokuva 2L 13 × 18 cm, arkistokortti ja postikortti ³

Leveys: 89–297 mm

Pituus: 127–431,8 mm

Katso lisätietoja kohdasta *Paperin paino ja paksuus* sivulla 28.

■ Paperikasetin kapasiteetti:

1 arkki erikoistulostusmateriaalia

Paperin tulostus

Enintään 50 arkkiä tavallista A4-paperia (tulostetaan tekstipuoli ylöspäin luovutuslualustalle) ¹

¹ Käytettäessä kiiltävää paperia tai piirtoheitinkalvoja arkit on poistettava luovutuslualustalta heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahraantuisi.

² Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

³ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 27.

Faksi

Yhteensopivuus	ITU-T Super ryhmä 3
Modeemin nopeus	Automaattinen valinta 33.600 bittiä sekunnissa
Skannausleveys	288 mm (A3)
Tulostusleveys	291 mm (A3)
Harmaasävy	Tasot: 64 (MV) / 256 (Väri)
Erottelukyky	Normaali 203 × 98 dpi (mustavalkoinen) 203 × 196 dpi (väri) Hieno 203 × 196 dpi (mustavalkoinen/väri) Erittäin hieno 203 × 392 dpi (mustavalkoinen) Valokuva 203 × 196 dpi (mustavalkoinen)
Pikavalinta	16 (8 × 2)
Lyhytvalinta	100 vastaanottajaa × 2 numeroa
Ryhmät	Enintään 6
Sarjalähetys	266 (lyhytvalinta 200 / pikavalinta 16 / manuaalinen valinta 50)
Automaattinen uudelleenvälitys	3 kertaa 5 minuutin välein
Lähetys muistista	Enintään 400 ¹ sivua
Paperi loppu - vastaanotto	Enintään 400 ¹ sivua

¹ "Sivua" viittaa "ITU-T Test Chart #1" -testisivuun (tyypillinen liikekirje, normaali erottelukyky, MMR-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakkoilmoitusta.

Kopiointi

Värillinen/mustavalkoinen

Kyllä/Kyllä

Kopiointileveys

Enint. 291 mm

Useita kopioita

Pinoaa/lajittelee enintään 99 sivua

Suurennus/pienennys

25–400 % (1 %:n tarkkuudella)

Erottelukyky

Tulostaa jopa 1200 × 1200 dpi:n tarkkuudella

Kaksipuolinen

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi

■ Paperikoko:

A4, Ledger¹, A3¹, Legal, Letter, A5

¹ Ylä- ja alamarginaali vähintään 22 mm

PhotoCapture Center™

Yhteensopivat tietovälineet ¹

Memory Stick™ (16–128 Mt)
 Memory Stick PRO™ (256 Mt–32 Gt)
 Memory Stick Duo™ (16–128 Mt)
 Memory Stick PRO Duo™ (256 Mt–32 Gt)
 Memory Stick Micro™ (M2™) ja sovitin
 MultiMedia Card (32 Mt–2 Gt)
 MultiMedia Card plus (128 Mt–4 Gt)
 MultiMedia Card mobile ja sovitin (64 Mt–1 Gt)
 SD (16 Mt–2 Gt)
 miniSD ja sovitin
 microSD ja sovitin
 SDHC (4–32 Gt)
 miniSDHC ja sovitin
 microSDHC ja sovitin
 USB-muistitikku ²

Erottelukyky

Enintään 1200 × 2400 dpi

Tiedostotunniste

(Tietovälineen muoto)

DPOF (versio 1.0 ja 1.1), Exif DCF (enintään versio 2.1)

(Kuvamuoto)

Valokuvatulostus: JPEG ³, AVI ⁴, MOV ⁴

Skannaus mediakortille: JPEG, PDF (väri)

TIFF, PDF (mustavalkoinen)

Tiedostojen lukumäärä

Enintään 999 tiedostoa
 (Muistikorteilla tai USB-muistitikulla olevat kansiot lasketaan mukaan.)

Kansio

Tiedosto on tallennettava muistikortin tai USB-muistitikun 4. kansiotasolle.

Reunaton

A4, Letter, Ledger, A3, valokuva 10 × 15 cm,
 valokuva 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Muistikortit, sovitimet tai USB-muistitikku eivät kuulu toimitukseen.

² USB 2.0 -standardi
 USB-massamuistiluokka 16 Mt–32 Gt
 Tuettu muoto: FAT12/FAT16/FAT32

³ Progressive JPEG -muotoa ei tueta.

⁴ Vain Motion JPEG

⁵ Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarpeisiin* sivulla 27.

PictBridge

Yhteensopivuus

Tukee Camera & Imaging Products Associationin PictBridge-standardia CIPA DC-001.

Liitäntä

Lisätietoja on osoitteessa <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

USB-suoraliitäntä

Skanneri

Värillinen/mustavalkoinen	Kyllä/Kyllä
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows® 2000 Professional / Windows® XP / Windows® XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7)
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows® XP ² / Windows Vista® / Windows® 7)
ICA-yhteensopiva	Kyllä (Mac OS X 10.6.x)
Värin syvyys	48-bittinen värinkäsittely (syöttötiedot)
	24-bittinen värinkäsittely (tulostustiedot)
Erottelukyky	Enintään 19200 × 19200 dpi (interpoloitu) ³
	Enintään 2400 × 2400 dpi (optinen) (valotustaso)
	Enintään 2400 × 1200 dpi (optinen) (ADS)
Skannausnopeus	Mustavalkoinen: enintään 3,49 s
	Värillinen: enintään 3,37 s
	(A4-koko, 100 × 100 dpi)
Skannausleveys	Korkeintaan 291 mm
Skannauspituus	Korkeintaan 426 mm
Harmaasävy	256 sävyä

¹ Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

² Windows® XP:llä viitataan tässä käyttöoppaassa seuraaviin: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ja Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Enintään 1200 × 1200 dpi:n skannaus käytettäessä WIA-ohjainta Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä (enintään 19200 × 19200 dpi:n erottelukyky voidaan valita Brother-skannausapuohjelmasta).

Tulostin

Erottelukyky

Enintään 1200 × 6000 dpi

Tulostusleveys

291 mm [297 mm (reunaton) ¹] ³

Reunaton

A4, Letter, Ledger, A3, A6, B4, valokuva 10 × 15 cm, arkistokortti 127 × 203 mm

valokuva L 89 × 127 mm, valokuva 2L 13 × 18 cm ²

Kaksipuolinen

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi

■ Paperikoko:

A4, Letter, Ledger ⁴, A3 ⁴, Legal, A5, A6, Executive, B4 ⁴, B5

Tulostusnopeus ⁵

¹ Kun reunaton tulostus on käytössä.

² Katso *Paperityyppi ja -koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 27.

³ Tulostettaessa A3-kokoiselle paperille.

⁴ Ylä- ja alamarginaali vähintään 22 mm.

⁵ Tarkemmat tekniset tiedot ovat osoitteessa <http://www.brother.com/>.

Liitännät

USB ^{1 2}	USB 2.0 -liitäntäkaapeli, jonka pituus on korkeintaan 2 metriä.
Lähiverkkokaapeli ³	Ethernet UTP -kaapeli, vähintään luokka 5.
Langaton lähiverkko	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuri-/ad-hoc-tila)

¹ Laitteessa on Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä. Laitte voidaan kytkeä myös tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitäntä.

² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.

³ Katso lisätietoja verkkomäärittämisestä *Verkkokäyttäjän oppaasta*.

Tietokoneelle asetetut vaatimukset

TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT JA OHJELMISTOTOIMINNOT								
Laiteympäristö ja käyttöjärjestelmäversio		Tuetut PC-ohjelmisto-toiminnot	PC-liitäntä	Suorittimen vähimmäisnopeus	RAM-muistin vähimmäiskoko	Suositeltu RAM-muistin koko	Asennukseen tarvittava kiintolevyn koko	
							Ohjaimet	Sovellukset
Windows®-käyttöjärjestelmä ¹	Windows® 2000 Professional ⁶	Tulostus, PC-Fax ⁴ , skannaus, siirrettävä levy ⁷	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), langaton 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II tai vastaava	64 Mt	256 Mt	150 Mt	500 Mt
	Windows® XP Home ^{2 5}				128 Mt		150 Mt	500 Mt
	Windows® XP Professional ^{2 5}			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki	256 Mt	512 Mt	150 Mt	500 Mt
	Windows® XP Professional x64 Edition ²				512 Mt	1 Gt	500 Mt	1,2 Gt
	Windows Vista® ^{2 5}			Intel® Pentium® 4 tai vastaava 64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki	1 Gt (32-bittinen) 2 Gt (64-bittinen)	1 Gt (32-bittinen) 2 Gt (64-bittinen)	650 Mt	1,2 Gt
	Windows® 7 ^{2 5}							
	Windows Server® 2003 (tulostus vain verkon kautta)	Tulostus	10/100 Base-TX (Ethernet), langaton 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III tai vastaava	256 Mt	512 Mt	50 Mt	Ei ole
	Windows Server® 2003 x64 Edition (tulostus vain verkon kautta)			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki				
	Windows Server® 2003 R2 (tulostus vain verkon kautta)			Intel® Pentium® III tai vastaava				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (tulostus vain verkon kautta)			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki	512 Mt	1 Gt		
	Windows Server® 2008 (tulostus vain verkon kautta)			Intel® Pentium® 4 tai vastaava 64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki		2 Gt		
	Windows Server® 2008 R2 (tulostus vain verkon kautta)			64-bittisten prosessorien (Intel® 64 tai AMD64) tuki				
Macintosh-käyttöjärjestelmä	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Tulostus, PC-Fax-lähetys ⁴ , skannaus, siirrettävä levy ⁷	USB ³ , 10/100 Base-TX (Ethernet), langaton 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5	512 Mt	1 Gt	80 Mt	400 Mt
	Mac OS X 10.6.x			Intel® Core™ -prosessori	1 Gt	2 Gt		
Olosuhteet:				Uusimmat ohjainpäivitykset saa osoitteesta http://solutions.brother.com/ . Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.				
¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai uudempi. ² WIA-erottelukyky 1200 × 1200. Brotherin skannausapuohjelma voi parantaa erottelukykyä jopa 19200 × 19200 dpi:hin. ³ Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta. ⁴ PC-Fax tukee vain mustavalkoista tulostusta. ⁵ PaperPort™ 12SE tukee näitä käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (vähintään SP3), Windows Vista® (vähintään SP2), Windows® 7. ⁶ PaperPort™ 11SE tukee Microsoft® SP4:ää tai uudempaa Windows® 2000:lle (saatavilla internetistä). ⁷ Siirrettävä levy on PhotoCapture Center™ -toiminto.								

Tarvikkeet

Muste

Laitteessa käytetään erillistä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa värikasettia. Kasetit eivät ole osa tulostuspäätä.

Värikasetin käyttöikä

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttööseen laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laitteen mukana toimitettujen värikasettien riittäisyys on alhaisempi kuin tavallisten kasettien (65 %). Kaikilla seuraavilla värikaseteilla voidaan tulostaa määritetty sivumäärä.

Vaihtotarvikkeet

<Erittäin riittävä musta> LC1280XLBK
<Erittäin riittävä keltainen> LC1280XLY
<Erittäin riittävä syaani> LC1280XLC
<Erittäin riittävä magenta> LC1280XLM

Musta – noin 2.400 sivua ¹

Keltainen, syaani, magenta – noin 1.200 sivua ¹

<Riittävä musta> LC1240BK
<Riittävä keltainen> LC1240Y
<Riittävä syaani> LC1240C
<Riittävä magenta> LC1240M

Musta, keltainen, syaani, magenta – noin 600 sivua ¹

¹ Värikasetin arvioitu riittäisyys on ilmoitettu ISO/IEC 24711:n mukaisesti.

Lisätietoja vaihtotarvikkeista on sivustossa
<http://www.brother.com/pageyield/>.

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi ”Innobella™” tulee sanoista ”innovation” (”innovaatio” englanniksi) ja ”bella” (”kaunis” italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.

Kun tulostat valokuvia, Brother suosittelee kiiltävää Innobella™-valokuvapaperia (BP71-sarja) korkean laadun aikaansaamiseksi. Innobella™-väriaineella ja -papereilla saadaan loistavia tulosteita.



Verkko (lähiverkko)



Vinkki

Verkkokäyttäjän opas sisältää täydet verkkotiedot.

Lähiverkko

Laitteen voi kytkeä verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetystä, PC-Fax-vastaanottoa (vain Windows®), etäasetusta ja PhotoCapture Center™ -valokuvien käyttöä varten ¹. Toimitukseen sisältyy myös verkonhallinnan Brother BRAdmin Light -ohjelmisto ².

Langattoman yhteyden suojaus

SSID (32 merkkiä), WEP 64/128 bittiä, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Asetusten

AOSS™

Kyllä

tukiapuohjelma

WPS

Kyllä

¹ Katso tietokoneelle asetettujen vaatimusten luettelo, sivu 132.

² Jos tarvitset kehittyneempää tulostinhallintaa, käytä uusinta Brother BRAdmin Professional -apuohjelman versiota, joka on ladattavissa osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

A

ADS	29
Apple Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Asiakirja	
asettaminen	29, 30
Automaattinen	
faksin vastaanotto	36
faksin tunnistus	39

B

Brother	
CreativeCenter	3

C

ControlCenter	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

E

Erottelukyky	
faksi	125
kopiointi	126
skannaus	129
tulostus	130
Etäasetus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

F

Faksi, tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Faksi, yksittäinen	
lähettäminen	32
faksien esikatselu	34
lähetyksen vahvistusraportti	34
ongelmat	87
puhelinlinjan häiriöt / VoIP	91
valotustason koon vaihtaminen	33
värillinen faksi	33

vastaanottaminen	36
F/P-soittoaika, asetus	38
faksien esikatselu	39, 40
faksin tunnistus	39
kasetin käyttö	24
ongelmat	86, 87
puhelinlinjan häiriöt / VoIP	91
rinnakkaispuhelimesta	44, 45
soittokerrat, asetus	38
Faksi/Puhelin-tila	
kaukokäynnistystunnus	44, 45
puhelun vastaustunnus	44, 45
soittokerrat	38
vastaaminen	
rinnakkaispuhelimiin	44, 45
Faksien tai faksiraportin siirtäminen	75
Faksin tunnistus	39
Faksitunnukset	
kaukokäynnistystunnus	39, 44, 45
käyttö	45
muuttaminen	45
puhelun vastaustunnus	44, 45

H

Harmaasävy	125, 129
------------------	----------

I

Innobella™	133
------------------	-----

K

Kasetin valinta -näppäin	52
Kirjekuoret	17, 19, 27, 28
Kopiointi	
kasetin käyttö	23
paperikoko	52
paperityyppi	52
valotustason käyttö	30
Kytkeminen	
ulkoinen puhelin	44
ulkoinen puhelinvastaaaja	42, 43
Käsinsyöttöaukko	17

L

Laitteen ohjelmointi	93
Langaton puhelin	44
Langaton verkko	
Katso Pika-asennusopas ja	
Verkkokäyttäjän opas.	
Lyhytvalinta	
asettaminen	49
käyttö	46
muuttaminen	50

M

Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Manuaalinen	
valinta	46
vastaanotto	36

N

Nestekidenäyttö	93
kirkkaus	9
Nestekidenäytön virheviestit	68
Alustus ei toimi	71
Asiakirja juutt.	68
Dataa jäljellä	68
Ei tallennettu	46, 68
Ei tunnista	68
Ei voi skannata	71
Ei voi tulostaa	69, 71
Ei värikasettia	69
Kansi auki	69
Muisti täynnä	70
Must.im. melk.täyn.	70
Muste vähissä	70
Musteenimeytin täynnä	70
Paperitukos	71
Puhd. ei toimi	71
Tark. paperikoko	72
Tarkista paperi	72
Vain MV tulostus	73
Väärä kas.asetus	74
Yhteysvika	74

O

Ohjauspaneelin esittely	4
Ohje	
nestekidenäytön viestit	93
valikkotaulukko	94

P

Paperi	25, 123, 124
asettaminen	10, 13, 19
asiakirjan koko	29
kapasiteetti	28
kirjekuorten ja postikorttien	
asettaminen	19
koko	22
tulostusalue	21
tyyppi	22, 23, 27
PaperPort™ 12SE ja tekstintunnistus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös	
PaperPort™ 12SE-sovelluksen Ohje-osaa.	
PhotoCapture Center™	
Memory Stick PRO™	53
Memory Stick™	53
MultiMedia Card	53
SD	53
SDHC	53
skannaus mediakortille	
tiedostonimen vaihtaminen	57
tekniset tiedot	127
tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostusasetukset	
laatu	56
valokuvien esikatselu	56
Piirtoheitinkalvot	25, 26, 28, 123, 124
Pikanumerot	48
haku	47
lyhytvalinta	
käyttäminen	46
muuttaminen	50
pikavalinta	
asettaminen	48
mukautetun skannauksen profiili	48
ryhmänumero	
muuttaminen	50

Pikavalinta	
asettaminen	48
käyttäminen	46
vaihtaminen	50
Pistorasiat	
EXT	
ulkoinen puhelin	44
Presto! PageManager	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Katso myös	
Presto! PageManager -sovelluksen Ohje-	
osaa.	
Puhdistus	
skanneri	64
tulostuspää	65
Puhelinlinja	
häiriöt / VoIP	91
kytkennät	43
ongelmat	87
puhelinvaihte (PBX)	43
tyyppi	41
Puhelinvaihtejärjestelmä (PBX)	43
Puhelinvastaaja	42
kytkeminen	43
Puhelinvastaaja, ulkoinen	36, 42
kytkeminen	42, 43
vastaanottotila	36
vastausviestin nauhoitus	43

R

Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko) ...	47
Rinnakkaispuhelin, käyttö	45

S

Sarjanumero	
mistä löytää	Katso etukannen sisäosa.
Skannattava alue	31
Skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Soittokerrat, asetus	38
Säännöllinen kunnossapito	
värikasettien vaihto	62

T

Tarrat	17, 26, 27, 28
Tarvikkeet	133
Tavallisen puhelinlinjan mukautetut	
toiminnot	88
Teksti, syöttäminen	120
erikoismerkit ja skandinaaviset	
kirjaimet	120
Tila, siirtyminen	
faksaus	6
kopiointi	6
PhotoCapture	6
skannaus	6
Tukokset	
asiakirja	76
paperi	77
Tulostus	
alue	21
erottelukyky	130
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
ongelmat	84
paperitukokset	77
tekniset tiedot	130

U

Ulkoinen puhelin, kytkeminen	44
------------------------------------	----

V

Valinta	
käyttöoikeustunnukset ja	
luottokorttinumerot	50
lyhytvalinta	46
manuaalinen	46
pikavalinta	46
tauco	48
viimeksi valitut numerot	48
Vastaanottotila	
faksi/puhelin	36
manuaalinen	36
ulkoinen puhelinvastaaja	36
vain faksi	36

Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
Katso Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	84
asiakirjatukos	76
jos sinulla on ongelmia	
asiakirjatukos	76
faksien vastaanotto	87
kopiointi	88
ohjelmisto	89
PhotoCapture Center™	89
puhelinlinja tai liitännät	87
saapuvat puhelut	88
skannaus	88
tulostus	84
vastaanotettujen faksien tulostus	86
verkko	90
nestekidenäytön kunnossapitoviestit	68
nestekidenäytön virheviestit	68
paperitukos	77
Viimeksi valitut numerot	
faksin lähettäminen	48
poista	48
puhelinluetteloon lisääminen	48
Värikasetit	
vaihto	62
värin pistelaskin	62

W

Windows®	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

Ä

Äänenvoimakkuus, asetus	
kaiutin	9
soitto	8
äänimerkki	9



**Käy Brotherin Web-sivustossa osoitteessa
<http://www.brother.fi/>**

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, josta se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.